







Guide de l'utilisateur

Révision Avril 2020 Version Rhapsodie : A partir de V3.0.0.00

A Hitachi Group Company



MVAT [®] est une marque déposée de FABRICOM Systèmes d'Assemblage. Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avertissement:

FABRICOM Systèmes d'assemblage S.A. se réserve le droit de changer, sans préavis tout ou partie de l'application technique des informations contenues dans le présent document. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de FABRICOM Systèmes d'assemblage.

FABRICOM Systèmes d'assemblage S.A. décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations ou du matériel décrit dans le présent document. La divulgation de ces informations, à quelque titre que ce soit, ne saurait en aucun cas servir de licence et ne présume pas des protections et droits attachés à l'utilisation des informations décrites dans ce document. La reproduction, la référence, l'utilisation de tout ou partie de ce document en violation des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle sont soumises à une autorisation écrite préalable auprès de :

Fabricom Systèmes d'Assemblage Siège social

10, rue La Fayette - BP 1565, Z.A.C. La Fayette, F-25009 Besançon Cedex 3 Tél. : +33 (0)3 81 26 71 71, Fax : +33 (0)3 81 26 72 72



<u>SOMMAIRE</u>

1	Présentation de l'emmanchement électrique asservi 6 1.1 Repère géométrique 6 1.2 Séquence, Cycle, Courbe : définitions 7 1.3 Cycles, chaînages 7 1.4 Contrôle qualité 8 1.4.1 Cycle Bon. 8 1.4.2 Contrôle Courbe Bon. 9 1.4.3 Séquence Bonne. 9	5 5 7 7 8 9 9
2	Matériel10)
3	Installation1	1
4	Mise à Jour Logiciel164.1 Désinstallation164.2 Ré-installation161616	3 6
5	1 ^{er} Lancement 1 5.1 Enregistrement logiciel 1 5.2 Organisation du Logiciel 14 5.3 Création d'un projet, avec 1 station, et 1 unité d'emmanchement 19 5.3.1 Création Projet, Station et Sauvegarde 19 5.3.2 Création Unité d'Emmanchement 22 5.4.1 Spécifications 22 5.4.1 Description des champs 22 5.4.2 Cycles 22 5.4.3 Profils 33 5.4.3 Profils 33 5.4.3 Profils 33 5.4.3 Profils 33 5.4.3.1 Paramétrage des plages d'enregistrements 34 5.4.3.2 Utiliser une enveloppe pour le param. des Plages d'enregistr. et des Fctrl 36 5.4.3 Paramétrage des Fenêtres de contrôle 33 5.4.4 Page: "Séquences" 44 5.5.1 Emmanchement à l'effort 44 5.5.2 Emmanchement à la cote 44 5.5.3 Séquence avec une phase "Bouclage", puis une phase "Contrôle" 56 5.5.7 Menu Aide 66 5.5.7.1 Notice Rhapsodie 67 5.5.7.2 Liste de Commandes Clavier 66 5.5.7.4 Site Web FSA-Electric-Press 67	773992556771467233340380001234
6	Pour une Utilisation plus approfondie	5 5 5 7 7 7 8 8 9



	6.1.6 Utilisation des pages "Liste"	70
	6.1.6.1 Copier/coller	70
	6.1.6.2 Initialiser (anciennement "Effacer")	70
	6.1.6.3 Cohérence	70
	6.2 Comment faire un Backup des projets	71
	6.3 Comment récupérer un projet sur un autre PC	71
	6.4 Comment rajouter/supprimer une Station au projet	71
	6.5 Comment rajouter/supprimer une Unité d'emmanchement à la Station	71
	6.6 Résultats	72
	6.7 Configuration de Rhapsodie pour être en phase avec la version MVAT	72
	6.8 Comment récupérer l'Identification du Châssis MVAT	73
	6.9 Fonctions Avancées	74
	6.9.1 Page Spécifications	74
	6.9.1.1 Onglet « Annexes »	74
	6.9.1.2 Onglet « Maintenance »	80
	6.9.2 Page Unités d'Emmanchement – Archivage automatiques de courbes	86
	6.9.3 Page Cycle	87
	6.9.3.1 Unglet « Avance »	87
	6.9.3.2 Unglet « Page » - Type de Cycle Controle Force	91
	6.10 Cycle d'étaionnage et d'apprentissage en compression	92
	6.10.1.0 Description	92
	6.11 Ovela distelemente at disperantieses on traction	92
	6.11.1.1 Définition	93
	6.11.1.2 Description	93
	6.12 Litilization d'une LEve MV/AT	93
	0.12 Otilisation d dhe OExp-WVAT	54
7	Compléments d'information	96
	7.1 Nombre de séquences, de cycles et programmes d'acquisition de courbe	96
	7.2 Modes de marche	97
	7.2.1 Mode avec automate	97
	7.2.2 Mode sans automate	97
	7.2.3 Mode manuel forcé	98
	7.3 Résultats qualité	98
	7.4 Page: "Courbes"	99
	7.5 Niveau d'Acces	109
	7.6 Traçabilite des modifications de parametrage	110
8	Fil de l'eau durant l'exécution	111
	8.1 Exécution d'un étalonnage cale basse	111
	8.2 Exécution d'un étalonnage cale haute	111
	8.3 Exécution d'une séquence	112
Q	Δηρογο	11/
3		
	9.2 Diagramme des cotes et des vitesses	114
	9.3 Acquisition et Emmanchement : exemple	116
	9.4 Signification des voyants face avant	117
	9.4.1 Carte MVAT M2C FP	117
	9.4.2 Carte MVAT NET :	118
	9.5 Analyse des pannes à la 1ere mise en route	121
	9.6 Liste des défauts d'exécution	122
	9.7 Liste des défauts liés au contrôle courbe de type Profil	129
	9.8 Annexe 7 - Diagrammes Principe	131
	9.8.1 Diagramme Principe	131
	9.8.2 Diagramme E/S TOR avec Automate	132
	9.8.3 Diagramme E/S TOR sans automate	133
	9.9 Annexe 8 – Compte rendu de communication	134
	9.10 Annexe 9 – Interface de communication « Com MVAT »	136
	9.11 Annexe 10 – FONCTION GRADIENT	137
	9.12 Annexe 11 - Version Rhapsodie.net	142





1 Présentation de l'emmanchement électrique asservi

Une unité d'Emmanchement Electrique (UE) Asservie est constituée :

- d'un axe motorisé instrumenté (mesure de la force) (nommé "broche" par la suite)
- d'un amplificateur de puissance (nommé "variateur" par la suite)
- d'un coffret électronique de commande (MVAT) (nommé "carte MVAT" par la suite)

Le coffret électronique de commande contrôle le déplacement de l'axe de la broche tout en surveillant la force s'exerçant sur l'axe. Il est piloté par des entrées Tout ou Rien (TOR) ou par un réseau de terrain (Profibus, Ethernet, Profinet par exemple). Il peut dialoguer avec l'extérieur au travers de 2 liaisons séries (1 RS485 et 1 RS232).

La "programmation" d'une unité d'emmanchement consiste à définir des paramètres de position (cote) et de force. L'interface avec l'unité d'emmanchement est assurée par le logiciel **Rhapsodie.net**.

1.1 Repère géométrique

IMPORTANT : Toute la philosophie FSA est dans cette description

Les positions de l'extrémité de l'axe de la broche sont repérées sur un axe orienté.

Le zéro est défini au cours du cycle d'étalonnage et d'apprentissage en compression de la broche.

Les cotes décroissent lors de la sortie de l'axe et croissent lors de son retour. Il est indispensable de procéder à l'étalonnage de l'unité d'emmanchement préalablement à son utilisation sans quoi il est impossible d'exécuter une séquence.

<u>Nota</u> : cette opération d'étalonnage est demandée par le coffret électronique de commande à chaque modification de l'environnement électrique de l'unité d'emmanchement, et doit être réitérée à chaque modification de l'environnement mécanique de l'unité d'emmanchement.

Le coffret électronique de commande connaît la position de l'axe de la broche grâce aux impulsions délivrées par le variateur (le variateur pilote le moteur grâce au synchro-resolver monté sur l'axe).

Un capteur inductif (appelé *Index*) actif quand l'axe est en position rentrée, permet de déterminer un repérage absolu du nombre de tours de rotation du moteur.

Le **point mort haut** (PMH) et la **cote de sécurité basse** délimitent la zone de travail de l'unité d'emmanchement. Le point mort haut correspond à la position atteinte au moment du premier top tour après la perte de l'index durant la sortie de l'axe. La cote de sécurité basse est un paramètre défini en fonction de l'environnement mécanique de la broche.



Nota: En mode "montée manuelle" la broche s'arrête sur l'index alors qu'en fonctionnement normal elle s'arrête sur la position de repos.



1.2 Séquence, Cycle, Courbe : définitions

Les programmes (suite de déplacement de l'axe de la broche) constituent des "<u>Séquences</u>". Chaque séquence est identifiée par un numéro (1 à 512) et débute toujours avec l'axe en position de repos.

Les séquences sont composées de "Cycles" qui peuvent être chaînés les uns après les autres et sont identifiés par un numéro (1 à 384).

L'évolution de la force au cours de la séquence peut être mémorisée dans des "<u>Courbes</u>" ou dans des "<u>Profils</u>". Les courbes ou Profils constituent des programmes de stockage qui sont identifiés par un numéro (1 à 16 pour les courbes ou 17 à 100 pour les profils) et affectés à une séquence.

TOUS les paramètres décrivant les séquences, cycles et courbes sont définis à l'aide de l'Interface Homme/Machine Rhapsodie.net.



Une séquence se décrit donc très simplement par le numéro du premier cycle à exécuter et le numéro de la courbe à utiliser pour enregistrer les valeurs d'effort mesurées pendant les déplacements de la broche.

Nota :

- les séquences, cycles et courbes numérotées "O" n'existent pas et servent à désigner un élément inexistant (par exemple, l'association de la courbe "O" à une séquence, signifie : "Aucun programme de stockage associé à cette séquence".
- L'entrée "Départ cycle" doit être active pendant toute l'exécution de la séquence, sinon l'unité d'emmanchement s'arrête immédiatement et signale un arrêt d'urgence

1.3 Cycles, chaînages

Un cycle décrit un déplacement élémentaire de la broche. Les paramètres principaux qui permettent de définir un cycle sont la **force de déclenchement** et la **cote de déclenchement**.

La carte MVAT arrête l'axe de la broche soit :

- lorsque le cote de déclenchement est atteinte,
- lorsque la force de déclenchement est appliquée.

Le système enregistre alors simultanément la force finale et la cote atteinte. Différents types de contrôles qualité paramétrables permettent de déclarer le cycle bon ou mauvais. Si la broche s'arrête sur la cote, la force peut sortir des tolérances. De même, si c'est la force qui provoque le déclenchement, la cote peut ne pas être conforme aux tolérances programmées.

Pour décrire le déplacement élémentaire, on renseignera donc:

- le type de cycle parmi "Emmanchement" ou "Acquisition" ou "Positionnement"
- le sens du déplacement : "Compression" ou "Traction"
- la Cote d'accostage, qui définit le passage de la Vitesse de parcours à la Vitesse de travail.
- la Cote de ralentissement, qui définit le passage de la vitesse de travail à la Vitesse de déclenchement
- la Cote de déclenchement, et ses tolérances
- la Force de déclenchement, et ses tolérances
- l'Intensité max. autorisée
- le Cycle à chainer si nécessaire



L'enchaînement des mouvements de l'axe de la broche s'appelle les chaînages.

Un chaînage peut-être déterminé soit:

- dans la programmation des cycles eux-mêmes. On parle de Chaînage SOFT. La carte MVAT va chaîner des cycles.
- par l'extérieur (automate), on parle alors de Chaînage hard. A la fin du cycle en cours, l'automate va sélectionner la séquence suivante à exécuter. La carte MVAT chaîne alors des séquences.

1.4 Contrôle qualité

1.4.1 Cycle Bon.

Pour qu'un cycle soit bon, les conditions suivantes doivent être réunies :

- Force Finale comprise dans les tolérances
- Cote finale comprise dans les tolérances
- Calcul de la différence de cote /cycle précédent ou un cycle "initial" compris dans les tolérances
- "Force Avant Déclenchement" (FAD) comprise dans les tolérances.

Remarque : Chacun de ces contrôles peut être inhibé. On peut donc représenter l'ensemble de ces contrôles (hors contrôle différentiel) comme suit :





1.4.2 Contrôle Courbe Bon.

Pour qu'un programme de courbe soit déclaré bon, il faut que l'ensemble des contrôles qu'il effectue soit bon. Un programme de courbe permet de :

- Stocker l'effort durant le déplacement pour 5 plages d'enregistrement distinctes
- Placer sur ces plages d'enregistrement 5 fenêtres de contrôle au total.

Les 5 plages d'enregistrement peuvent être placées de façon absolue, ou sur seuil d'effort.

Les 5 fenêtres de contrôle, de forme trapézoïdale, peuvent être placées en absolue ou en relatif dans les plages d'enregistrement.

Elles permettent d'effectuer au choix 9 modes de contrôle :

- Inclusion (la courbe doit passer complètement dans la fenêtre de Contrôle)
- Inclusion stricte (la courbe doit passer complètement dans la fenêtre de Contrôle ET ne pas en sortir)
- Croissant, Décroissant (la courbe est croissante/décroissante dans la fenêtre de contrôle)
- Crête, Creux (la courbe présente un maximum/minimum supérieur/inférieur au point d'entrée ou de sortie)
- Moyenne, Moyenne Dynamique (la moyenne ou la moyenne dynamique de la courbe doit être dans la fenêtre de contrôle)
- Travail (le calcul du travail surface de la courbe doit être compris entre un maxi et un mini) Chaque fenêtre de contrôle possède son propre contrôle.

On peut bien sûr inhiber la qualité de ce contrôle.

1.4.3 Séquence Bonne.

Pour qu'une séquence soit bonne, il faut que l'ensemble des cycles exécutés et la courbe soient déclarés bons par la MVAT.

JR AUTOMATION^{*} FSA Technologies Ce document est la propriété de FABRICOM SYSTEMES D'ASSEMBLAGE et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

2 Matériel





3 Installation

Insérer le Support d'installation (CD, Clé USB, etc..) et double-cliquer sur "Setup.exe"



L'écran suivant apparait, cliquer sur "Suivant"

Puis laisser "C:\Rhapsodie.Net", et cliquer sur "Suivant"

📸 Rhapsodie.Net	Hapsodie.Net
Bienvenue dans l'Assistant Installation de Rhapsodie.Net	Sélectionner le dossier d'installation
Le programme d'installation va vous guider tout au long des étapes nécessaires à l'installation de Rhapsodie.Net sur votre ordinateur.	Le programme d'installation va installer Phapsodie.Net dans le dossier suivant. Pour l'installer dans ce dossier, cliquez sur "Suivant". Pour l'installer dans un autre dossier, entrez son nom ci-dessous ou cliquez sur "Parcourir". Dgssier : C.\Rhapsodie.Net\ Parcourir Espace requis
AVERTISSEMENT : ce logiciel est protégé par la loi relative au droit d'auteur et par les conventions internationales. Toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel, par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite. Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable du délit de contrefaçon et sera passible des sanctions pénales prévues par la loi.	
Annuler < Précédent Suivant >	Annuler < <u>P</u> récédent Suivant >

Cliquez sur "Suivant", Rhapsodie.Net est désormais prêt à démarrer.

提 Rhapsodie.Net	X
Confirmer l'installation	
Le programme d'installation est prêt à installer Rhapsodie.Net sur votre ordinateu	Jr.
Cliquez sur "Suivant" pour démarrer l'installation.	
Annuler < Précédent	<u>S</u> uivant >

Au cours de l'installation, 3 logiciels supplémentaires sont installés :

JR AUTOMATION[®]

FSA Technologies

- **puTTY** : terminal qui permet de dialoguer avec la carte MVAT sur son port Com1 (RS232), et qui remplace l'Hyperterminal, plus disponible à partir de Windows 7.
- **com0com** : logiciel de génération et redirection de port com Virtuel vers Ethernet (utilisé uniquement quand un pupitre au poste UExp-MVAT est présent dans l'application)
- **7zip** : Logiciel de compression qui permet de gérer l'archivage automatique des courbes

Etapes : Install puTTY

Choisir « Next »



Choisir « Next »



Laisser juste la dernière coche et choisir « Next »



Laisser le répertoire par défaut



Cliquer sur « Install »



Cliquer sur « Finish »





Etapes : Install com0com

Choisir « Next »



Enlever toutes les coches et choisir « Next »



Ecran durant l'installation

and the second second	And an additional and a second s	
Disabled	root\com0com \Device\0000000c	
Disabled	root\com0com \Device\000000d	
Disabled	root\com0com \Device\0000000e	
Disabled	root\com0com \Device\0000000f	
Disabled	root\com0com \Device\00000010	
Disabled	root\com0com \Device\00000011	
Disabled	root\com0com \Device\00000012	
Disabled	CNCA2 com0com/cncport \Device/com0com12	
Disabled	CNCA3 condcom\cncport \Device\condcom13	
Disabled	CNCA4 conUcon\cncport \Device\conUcon14	
Disabled	GNGA5 comUcon\cncport \Device\comUcon15	
Disabled	CNCA6 condcom\cncport \Device\condcom16	
lisabled	CNCB1 com0com\cncport \Device\com0com21	
lisabled	CNGB2 condcom\cncport \Device\condcom22	
Jisabled	CNCB3 condcon\cncport \Device\condcon23	
Jisabled	CNGB4 CONVCORCACEPORT VEVICe/CONVCOR24	
lisabled	CNCB5 CONVCON\ChCport \Device\convCon25	
Jisabled	CNGB6 CONVCONCOOPT VEVICE CONVCONZ6	
Jisablea	CMCH1 CONNCON/CUCDOLC /Device/Councoull	

Cliquer sur « I Agree »



Cliquer sur « Install »

访 Null-modem emulator (com0com) Setup
Choose Install Location Choose the folder in which to install Null-modem emulator (com0com).
Setup will install Null-modem emulator (com0com) in the following folder. To install in a different folder, dick Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder Ct\Program Files (x86)\com0com\ Browse
Space required: 331.0KB Space available: 36.7GB
Nullsoft Install System v2.46

Cliquer sur « Next »





Cliquer sur « Finish »



Etapes : Install 7Zip



Voilà, tous les logiciels sont installés, et désormais, une icône Rhapsodie.Net est rajoutée sur le bureau :



Et on trouve dans "Démarrer"/"Programmes" :







Remarques :

Si le Framework Microsoft 3.5 (bibliothèque de composants Microsoft Windows) n'est pas présent sur le PC, il est installé automatiquement : (accepter)

Pour les comp	osants suivants :		
.NET Frame	work 3.5		
Lisez le contra a suite du con	t de licence suivant. trat.	Appuyez sur PG. SUIV. pour consi	ulter
TERMES DU MICROSOFT MICROSOFT D'EXPLOITA MICROSOFT MICROSOFT	CONTRAT DE LICE .NET FRAMEWORK TION MICROSOFT V WINDOWS INSTAL WINDOWS INSTAL	NCE D'UN COMPLÉMENT : 20 POUR LE SYSTEME VINDOWS LER 20 LER 31	
Microsoft Corp ses filiales) vo détenez une l	poration (ou en foncti lus accorde une licer icence d'utilisation di	on du lieu où vous vivez, l'une de nee pour ce Complément. Si vous u logiciel Microsoft Windows (le «	~
Afficher	le CLUF pour l'imprin ous les termes du	^{ner} présent contrat de licence ?	
Si vous choisis accepter ce ci	ssez Ne pas accepte ontrat pour effectuer	r, l'installation se terminera. Vous di l'installation.	eve:
	- more and	1	

Si durant l'installation, une fenêtre mentionne un Editeur Inconnu, accepter :

😵 Contrôle de compte d'utilisateu	r X				
Voulez-vous autoriser le programme suivant provena d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à c ordinateur ?					
Nom du programme :	C:\Publication Rhapsodie Net\V1.4.0.00 Rhapsodie Light\Rhapsodie.Net V1.4.0.00 Install\Install_Rhapsodie.msi				
Éditeur :	Inconnu				
Origine du fichier :	Disque dur sur cet ordinateur				
Afficher les détails	Oui Non				
	Changer quand ces notifications apparaissent				



4 Mise à Jour Logiciel

Pour mettre à jour Rhapsodie.Net, on désinstalle la version en cours, puis on ré-installe la nouvelle version.

4.1 Désinstallation

Il suffit d'aller dans le raccourci « Démarrer/FSA Electric Press » et de lancer « Uninstall Rhapsodie » :



puis de suivre les instructions : on répond « Oui »



Si durant l'installation, une fenêtre mentionne un Editeur Inconnu, accepter :



4.2 Ré-installation

Voir chapitre Installation



5 1^{er} Lancement

5.1 Enregistrement logiciel

Lancer Rhapsodie.Net grâce à l'icône. A la première ouverture du logiciel, comme la licence n'est pas renseignée, deux boîtes d'information apparaissent. Valider par OK à chaque.



L'écran de démarrage apparait durant 5 secondes, suivi de la fenêtre principale :







Alors, pour enregistrer Rhapsodie.net, accéder au menu « Aide » / « A propos de » La boîte de saisie suivante apparaît :

Identifiant de Licence	×
42CA-934A-996C-E5E6-326B-7EE4-CA80-16FB Entrer la clé	OK Annuler
0000-0000-0000-0000	

Relever le Numéro d'identification et appeler le **SAV Presses FSA** (04-75-85-27-27) qui vous délivrera la clé d'enregistrement.

Remarque : La mise à jour avec la version V1.5.0.07 conduit à la génération d'un nouveau numéro d'identification.

Après saisie de la clé :

1	Identifiant de Licence	×
	42CA-934A-996C-E5E6-326B-7EE4-CA80-16FB Entrer la clé	OK Annuler
	02EC-431B-899E-5E68	

La fenêtre suivante apparait en rappelant la version installée.



Vous pouvez désormais fermer Rhapsodie, puis le relancer.

5.2 Organisation du Logiciel

Pour bien appréhender le fonctionnement de Rhapsodie.Net, voici un petit diagramme qui explique son organisation :





5.3 Création d'un projet, avec 1 station, et 1 unité d'emmanchement

5.3.1 Création Projet, Station et Sauvegarde

Pour pouvoir envoyer des programmes à la carte MVAT, il faut créer un projet.

Pro	jet	Consignes	Fenetres	Outils	Edition
	No	ouveau	Ctrl+	-N	20
	Ou	uvrir	Ctrl+	0	There is a second
H	En	registrer	Ctrl	+S	
di	Im	porter			
15	Ex	porter			
_	Qu	uitter			
		- 8			

La page "Stations s'ouvre : (on peut la mettre en plein écran)



Par défaut, une station est créée ("Poste 1"), mais ni son répertoire de sauvegarde, ni les mots de passe n'existent.



Pour pouvoir modifier ces données, on crée donc **en TOUT premier** le mot de passe "Créateur : On clique sur le bouton "Créateur" de la station "Poste 1".

Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Ciblage Mon_Poste]							
Projet Consignes Fenêtres Outils Affichage Aide	_ # ×						
🗋 💕 🗐 🙋 🏠 🥸 🔄 🖄 🖉 🕋 🖉 🌾 👘							
i 4	0						
L Nom Station Chemin Station Créateur Expert Opérateur Visiteur Commentaires							
EXPERT 0 Mon_Poste C:\FSA\Presses\Projets_Rhapsodie\Mon_Projet\							
N ²							

Créateur		Créateur	
Nom EXPERT -	On cho Exempl	Nom EXPERT -	Puis, pour valider, on double-clique sur le
Mot de passe	et mot o	Mot de passe	mot de passe confirmé et on appui sur OK.
Vérification		Vérification	
OK Annuler		OK Annuler	

Le "4" en rouge est devenu vert, et la colonne devant le nom de la station précise la personne loggée :



On change donc **MAINTENANT** (pas plus tard) le nom de la Station : <u>Exemple</u> :

- "MON_POSTE"
- puis le répertoire de sauvegarde par un double-clic, par exemple
 "D:\FSA\Presses\Projets_Rhapsodie\Mon_Projet"

(On aura créé au-préalable le répertoire

D:\FSA\Presses\Projets_Rhapsodie\, et le répertoire "Mon_Projet" est créé dans cette étape avec le bouton "Créer un nouveau Dossier")



La disquette s'allume alors pour signifier qu'il y a eu des modifications. On clique dessus.

100	C R	hapsodie.1	Vet	[Nouveau clien	nt] - [Ciblage N	Non_Poste]						
	*	<u>P</u> rojet	Cor	nsignes <u>F</u> enêt	t res <u>O</u>util s	Edition	<u>A</u> ffichage	A <u>i</u> de					
		>		đ 🎧 🖉 🕻	<u>s</u> # 1		₹ 🚺						
	I II	∢ 1		de1 ▶ ▶	🕂 🗙 🖢	4							
			L	Nom Station	Chemin Static	n			Créateur	Expert	Opérateur	Visiteur	Commentaires
	•	EXPERT	5	Mon_Poste	D:\FSA\Press	ses\Projets_	Rhapsodie\Mo	n_Projet					



Une fenêtre "Enregistrer le Projet sous" s'ouvre. On choisit de donner au fichier PJR le nom "Mon Projet" :

Enregistrer le proje	t sous							×
	A	odie	 Mon_Projet 		- ↓	Rechercher dans	: Mon_Proje	t 🔎
Organiser 🔻 N	ouveau dossier						•	0
	L (D:)	*	Nom	^		Modifié le	Ту	ype
SRECYCLE	BIN							
CD instal	I Rhapsodie - Création et archiv			Aucun élément r	ne correspo	nd à votre recherche	ε.	
ARCHIVES	RD01							
📕 Designer 3	3.1							
📔 FSA								
Presses								
🍌 Projet	s_Rhapsodie	-						
🔒 Mor	n_Projet							
📗 Logiciels I	nstallés	-	•	III				۲
<u>N</u> om du fichier :	Mon_Projet							•
<u>T</u> ype :	Projets Rhapsodie (*.PJR)							•
Cacher les dossie	rs					<u>Enregistrer</u>	Annule	e r

On est automatiquement déloggé. Il faut donc se relogger et taper "EXPERT" "expert" puis cliquer sur OK :

<u>P</u> rojet	<u>C</u> onsignes <u>F</u> er	êtres <u>O</u> utils <u>E</u> dition <u>A</u> ffichage A <u>i</u> de				EXPERT -
) 💕 🖥	de1) <u> \$</u>				Mot de passe
al. Sal	L Nom Station	Chemin Station	Créateur	Expert	Opérate	
	0 Mon Poste	D:\ESA\Presses\Projets_Bhansodie	[

On se retrouve donc loggé en créateur ("4" en vert) sous le nom "EXPERT", comme auparavant.

🔅 Rhapso	die D:\F	SA\Press	es\Projet	s_Rhapsodie	Repert_N	lon_Projet\M	on_Projet.PJR	Ciblage N	Ion_Poste]			
📚 <u>P</u> roj	et <u>C</u> o	nsignes	<u>F</u> enêtre	es <u>O</u> utils	<u>E</u> dition	<u>A</u> ffichage	Aide					
i 🗋 🖆		đ 🕻	0	<u>.</u>		< √ ₫						
₩	1	de 1		- - - - - - - - - - - - - -	4							
	3	L Nom St	tation	Chemin Stati	on			Créateur	Expert	Opérateur	Visiteur	Commentaires
► EXPE	RT 4	Mon_Po	oste	D:\FSA\Pres	ses\Projets_	Rhapsodie\						

Le projet est créé, sauvegardé, et comprend une station "Mon_Poste". Le répertoire associé se constitue de :

				States and	
Ordinateur > DATAPART1 (D:) >	FSA	Presses > Projets_Rhapsodie > M	on_Projet 🕨 👻 🍫 Re	echercher dans : Mon_Pr	ojet 🔎
<u>Fichier</u> Edition Affichage Outils ?					
Organiser 🕶 🚳 Ouvrir 👻 Graver Nou	iveau o	lossier		: :==	• 🔳 🔞
🔰 FSA	*	Nom	Modifié le	Туре	Taille
Presses		퉬 Mon_Poste	05/04/2012 15:37	Dossier de fichiers	
Mon Projet		Mon_Poste.Rap	05/04/2012 15:28	Fichier RAP	1 Ko
Mon_Poste		Mon_Projet.PJR	05/04/2012 15:37	Fichier PJR	1 Ko
1 élément sélectionné				j 📜 Ordinateu	r



5.3.2 Création Unité d'Emmanchement

Pour créer une unité, on ouvre juste la page "Unité d'emmanchement accessible par le menu Consignes :

🔅 Rhapsodie	ie C:\Users\DEV\Documents\Projets_Rhap	osodie-Dev\Projet_Mon_Poste\Mon_Projet.PJR - [Ciblage Mon_Poste]	
📚 Projet	Consignes Fenêtres Outils Ed	ition Affichage Aide	
i 🗋 💕 I	C Unités d'Emmanchement	₩ 💱 🗸 🦉	
	- C Spécifications	4	Rhapsodie D:\FSA\Presses\Projets_Rhapsodie\Mon_F
	S Profils	Liste des Unités d'Emmanchement, et les COM associées. Niveau requis Createur Createur Expert Operateur Visiteur Con	Projet <u>C</u> onsignes <u>F</u> enêtres <u>O</u> utils <u>E</u> dition
► EXPERT	Séquences	cuments\Projets_Rhapsodie-Dev\	
	🔮 Résultats		
			L Nom Station Chemin Station
			EXPERT 4 Mon_Poste D:\FSA\Presses\Proje
			ou

La page Unités d'Emmanchement est affichée, avec une unité par défaut : Unité d'emmanchement 1.

Q	Rh	apsoc	die C:\Users\DE\	∧Documen	ts\Projets_F	Rhapsodie	-Dev\Projet	_Mon	_Poste\Mon	_Projet.F	JR - [Mon_Poste]	UE cibl	ée U	Inité	_d'em
1	-	Projet	Consignes	Fenêtres	Outils	Edition	Affichage	Ai	de							
		D	🗏 🗗 🕻	0 🖪		世影	१ 🖌 ह									
	M	4	1 de 1		÷ 🗙 月	4										
		N° UE	Nom	UE	Iden	tification C	hâssis	N° Tìr	Référence	es UE	1	Port Com	Test	С	J	P G
		1	Unité_d'emmanch	hement_1	000.0	00.000.000	0.000.001	1				NONE			V	1

Il reste à modifier :

- le nom : exemple "UE-Emmanch-Joint"
- l'identification Châssis (voir 6.8 Comment récupérer l'Identification du Châssis p.73)
- Choisir le type de Broche dans la liste déroulante "Référence UE",
- Les cases "C" (pour lancer Visucourbes avec le projet) et "P" pour activer les "Profils" sont déjà cochées.





On sélectionne alors les bons ports COM, un pour le terminal au fil de l'eau (Port Com 232), et un pour la liaison sécurisée (Port Com 485).

¢	Rha	apsodie.Net [Me	on_Projet]	- [Mon_Poste] - [UE ciblé	e UE-	Emmanch-Joint]											-]	×
	<u>P</u> r	ojet <u>C</u> onsigne	is <u>F</u> enê	tres <u>O</u> utils <u>A</u> ffichage	e /	Aide												-	e x
ŧ [1	🖻 🖃 💆	```	L. @ 🖄 🗥	5	2													
÷ i	4 4	(1 de	1 ▶ •	🕂 🗙 📓 🞸 🏈		4													
	N U	l° E Nom UE		Identification Châssis	N° Tir	Référence UE	24	N° Port Com 232		N° Port Com 485	Test	c.	J P	N° Gnp	A	Commentaires		IP de 'UExp	
Þ	1	UE-Emmanch-J	oint	000.000.002.094.123.1	1	UG 05kN 330D C500		COM21	\sim	COM22	Ok			1 ()				
								COM21 COM1 COM22 COM171 COM172 COM173 COM23	^										

Et on valide le bon fonctionnement du port COM choisi en appuyant sur le bouton "Test" qui est apparu.

	Ø F	Rhaps	odie.Net [Mon_Projet]	- [Mon_Poste] - [UE ciblée	e UE-	Emmanch-Joint]											-]	×
		<u>P</u> roje	et <u>C</u> onsignes <u>F</u> enêt	rres <u>O</u> utils <u>A</u> ffichage	: /	Ajde												-	e x
		Ċ	i 🖉 📩 🔁 🛛	L 🖉 🖄 🖉	5	2													
	M	4	1 de1 ▶ ▶	🕂 🗙 📓 🞸 🏈		4													
ſ		N° UE	Nom UE	Identification Châssis	N° Tir	Référence UE	24	N° Port Com 232	N° Port Com 485	Test	с	J	Р	N° Grp	A	Commentaires		IP de 'UExp	
	١.		UE-Emmanch-Joint	000.000.002.094.123.1		UG 05kN 330D C500		COM21	COM22	Test		\checkmark	\checkmark		0				
										3									

La réponse doit être :

Rhapsodie	.Net
4	Le port COM5 est opérationnel et disponible!
	ОК

Et non :

Rhapsodie	e.Net
4	Echec du port COM5! Cause: L'accès au port 'COM5' est refusé. Si le port est occupé, il peut avoir été ouvert par une précédente session.
	ОК
Ôu	
Rhapsodie.	Net
Rhapsodie.	Net Echec du port COM5! Cause: Le port 'COM5' n'existe pas. Si le port est occupé, il peut avoir été ouvert par une précédente session.

On peut sauvegarder en appuyant sur la disquette. Dès lors, les communication entre Rhapsodie.Net et la carte MVAT s'établissent. Le terminal en RS232 est affiché sur le 1^{er} onglet de la fenêtre suivante, et la communication sécurisée RS485, dans le 2^{ème} onglet.





Vous voilà prêt(e) à programmer les spécifications, les Cycles, les Profils et les Séquences.



5.4 Programmation

La présentation suivante n'intègre pas les fonctionnalités avancées de Rhapsodie.Net. En effet un ensemble de paramètres utilisés de façon moins courante sont rassemblés dans des onglets "Avancé". Pour plus d'informations, se reporter au Chapitre Fonctions Avancées.

Pour accéder à chacune des pages de programmation, il est nécessaire de sélectionner l'Unité pour laquelle on veut créer des programmes.

Pour cela, on clique sur la ligne correspondante. Le titre de l'application change dès lors qu'une unité est sélectionnée: Avant :

() Rhapsodie D:\FSA\Presses\Projets_Rhapsodie\Mon_Projet\Mon_Projet.PJR - [Unités Emmanchement de Mon_Poste] Après : 🔅 Rhapsodie D:\FSA\Presses\Projets_Rhapsodie\Mon_Projet\Mon_Projet.PJR - [Mon_Poste] - [UE ciblée UE-Emmanch-Joint] Si cela n'est pas fait, le message suivant apparaît lorsque qu'on veut ouvrir une des pages de programmation : × Rhapsodie.Net Vous n'avez pas selectionné d'UE! OK 5.4.1 Spécifications Quand on choisit le menu Consignes/Spécifications, ou clique sur le bouton , la page Spécifications apparait : Rhapsodie.Net | [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Spécifications de UE-Emmanch-Joint] × 🗋 💕 🔙 🙋 🐔 🔕 노. 📐 🖗 🙈 🥂 4 3 Consignes Annexes Maintenance Création : 26/04/2012 13:28:58 Fiche N° 3001 Modification : 13/03/2015 15:02:11 Signé : EXPERT Force Force étalonnage Compression: 500.0 daN Force sécurité en Compression : 25,0 daN Déplacement Home Position (or) Course Utile 500.000 mm Index Cale Haute : 50,000 mm (H) Vd PMH Cale Basse 0,000 mm (h) 0.000 mm (Lp) Cote Sécurité Basse : Vitesse 333 mm/s Vitesse nominale 2,00 % (Vc) 6.7 mm/s Vitesse étalonnage compression : Vo Working Area % 6.7 mm/s Vitesse manuelle 2.00 entaires · H=h+H2 Lp Compte-rendu Etalonnages : h = H1 PR\ 0

PC connecté à Ethernet FSA - GDF Suez

Utilisateur en cours : EXPERT

5.4.1.1 <u>Description des champs</u>

<u>Force</u>

Force d'étalonnage Compression : C'est la force que l'on veut appliquer durant les cycles d'étalonnage compression. Aucune force programmée dans les cycles ne peut être supérieure à cette force.

Par **Défaut**, la valeur préremplie est égale à **95%** de l'effort max de la broche (ex : nous avons choisi une UG30kN, soit 3000 daN de force maxi, la valeur par défaut sera de 2850 daN).

L'effort **minimum** programmable est de **25%** de l'effort maximum (750 daN dans notre exemple)

L'effort maximum programmable est de 100% - Seuil défaut Offset = 5% par défaut, soit 95 %.

→ Pour plus d'info sur le cycle d'étalonnage, voir les chapitres Etalonnage.

Force de sécurité parcours : C'est la force maximum tolérée durant la phase d'approche d'un cycle. Si cet effort est rencontré durant cette phase, la carte MVAT stoppe l'axe et sort un défaut n°8.

C'est aussi cette valeur maxi qui est utilisée en surveillance durant des mouvements en mode manuel.

Par Défaut, la valeur préremplie est égale à 10% de l'effort max de la broche.

L'effort **minimum** programmable est de **1%** de l'effort maximum.

L'effort **maximum** programmable est de **25 %** de l'effort maximum.

Remarque : Durant la descente manuelle, la force de sécurité est égale à la consigne Force de sécurité parcours Si cette consigne n'est pas saisie, la force de sécurité est fixée à 10% du nominal de la broche

Position

Course Utile : Cette valeur est issue automatiquement du choix du type d'unité dans la page « Unités d'Emmanchement ». Elle permet à partir des cartes MVAT de version ≥ V10.08 de surveiller la course parcourue durant l'étalonnage.

Cale Haute : C'est la hauteur CUMULEE de la cale haute + la cale basse utilisée durant les cycles d'étalonnage compression.

Par Défaut, la valeur préremplie est égale à 60mm.

Cale Basse : C'est la hauteur de la cale basse utilisée durant les cycles d'étalonnage compression. Par **Défaut**, la valeur préremplie est égale à **Omm**.

On obtient ainsi une **différence minimum de 60mm** entre les 2 cales. Ce minimum est recommandé pour garantir la précision de positionnement de l'axe.

Cote de Sécurité Basse : valeur en mm de la cote que la broche ne doit pas dépasser à la sortie de l'axe. Si cette valeur est atteinte, la broche s'arrêtera et un numéro de défaut sera indiqué dans le bloc résultat. Cette cote doit être comprise entre le Point Mort Bas et le Point Mort Haut (voir graphique en annexe 1).

ATTENTION : Cette sécurité n'est pas active en mode MANUEL.

Vitesse nominale : Cette valeur est issue automatiquement du choix du type d'unité dans la page « Unités d'Emmanchement ». Elle permet d'afficher les champs vitesse en % mais aussi en mm/s.

Vitesse d'étalonnage compression : C'est la vitesse à laquelle l'axe va sortir en cycle d'étalonnage compression, à la recherche d'un effort.

Par **Défaut**, la valeur préremplie est égale à **2%**.

La vitesse minimum programmable est de 1% de la vitesse max.

La vitesse maximum programmable est de 10 % de la vitesse max.

<u>Remarque</u> : si la vitesse est trop faible, la carte MVAT peut sortir un défaut n°51. → Augmenter cette vitesse

Vitesse manuelle : Vitesse utilisée par la carte MVAT durant un mouvement manuel.

Par **Défaut**, la valeur préremplie est égale à **2%**.

La vitesse **maximum** conseillée est de **10 %** de la vitesse max.



5.4.2 Cycles

Quand on choisit le menu Consignes/Cycles, ou clique sur le bouton 5, la page Cycles apparait :



5.4.2.1 <u>Description des champs</u>

N° Chainage si Ok : A la fin de ce cycle, si on veut que la MVAT chaîne sur un autre cycle en "Chainage SOFT", on remplit ici le n° du Cycle (de 1 à 384).

Le n° du cycle en cours est bien sûr interdit (on ne peut pas boucler sur soi-même !).

Ce chaînage peut être conditionné à une validation par l'automate (on doit cocher dans ce cas "Autorisation Poursuite") Attention, si le cycle en cours est mauvais en fin d'exécution, le chaînage ne sera effectué QUE si "Poursuite forcée si Nok" est cochée.

<u>ATTENTION</u>, comme ce chainage est prioritaire sur un "chainage HARD", soyez sûr qu'aucun chainage HARD ne sera demandé par l'A.P.I.

Par **Défaut**, la valeur préremplie est **0**, ce qui signifie : PAS de CHAINAGE

<u>ATTENTION</u> : Cette valeur est forcée automatiquement à «0» (pas de chainage) si vous cochez le « Rappel Automatique », **SAUF** si le cycle chainé comprend un bouclage. Dans ce cas-là, le forçage n'a plus lieu.

N° Chainage si NOk : Si le cycle en cours est mauvais en fin d'exécution, mais on veut dans ce cas que la MVAT chaîne sur un autre cycle en "Chainage SOFT", on remplit ici le n° du Cycle (de 1 à 384).

Le n° du cycle en cours est bien sûr interdit (on ne peut pas boucler sur soi-même !).

Ce chaînage peut être conditionné à une validation par l'automate (on doit cocher dans ce cas "Autorisation Poursuite") Par **Défaut**, la valeur préremplie est **0**, ce qui signifie : PAS de CHAINAGE

Nb de bouclage : Si on veut répéter un Chaînage x fois (ex : rodage d'une coulisse par Cycle 1 \Rightarrow Cycle 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \therefore x fois), il faut saisir x dans ce champ pour le 1^{er} Cycle du Bouclage.

On peut boucler plus de Cycles. Par exemple, on veut boucler 10x un enchaînement 1⇒2⇒3⇒4⇒1⇒2… Pour cela, on remplit 10 dans Nb de Bouclage du Cycle 1 uniquement.

ATTENTION : le dernier cycle exécuté doit comporter soit un rappel automatique, soit un chainage Hard

Par **Défaut**, la valeur préremplie est **0**, ce qui signifie : PAS de BOUCLAGE

Le nombre **maximum** dépend du nombre de cycle dans la boucle, car **la MVAT ne peut chaîner que 100 cycles** dans la même séquence.



Tps de Maintien : A la fin d'un cycle, au moment de l'arrêt de la broche, selon la vitesse et la raideur mécanique de l'assemblage, on peut avoir un "overshoot" de l'effort dû à l'inertie.





Le temps de maintien permet alors à la mécanique de se "relaxer".

Par **Défaut**, la valeur préremplie est **0,00 sec**. Classiquement, 0,5 secondes suffisent pour détendre la mécanique. La valeur **maximum** programmable dépend du type de broche, du temps de cycle global, et de l'effort appliqué par rapport à l'effort nominal de la presse. En générale, 1,5 sec est le maximum. Au-delà, la broche appliquant l'effort de manière continue, le moteur va chauffer. Il faut alors lui laisser le temps de refroidir.

Type de Cycle : Permet de choisir le type de cycle parmi : (la représentation graphique évolue selon le choix)

- Emmanchement : Cycle standard d'emmanchement. Les cotes programmées sont absolues.
- Acquisition : Idem Emmanchement MAIS la cote de déclenchement est gardée en mémoire pour effectuer aux cycles suivants (dans la même séquence ou non) des CONTROLES DIFFERENTIELS de cote (voir fonctions avancées)
- Positionnement : Cycle d'emmanchent dont TOUTES les cotes programmées sont des DISTANCES. On se positionne donc en relatif par rapport au cycle précédent. Remarque : Une séquence NE PEUT JAMAIS commencer par un cycle de positionnement.

Sens d'exécution : Permet de choisir le sens de travail : (la représentation graphique évolue selon le choix)

- Compression : L'axe de la presse va sortir et voir un effort de compression de l'axe comme un effort "positif".
- Traction : L'axe de la presse va rentrer et voir un effort de traction de l'axe comme un effort "positif". <u>Remarque</u> : Une séquence NE PEUT JAMAIS commencer par un cycle en traction.

<u>Remarque</u> : les broches FSA travaillent aussi bien en compression qu'en traction, sans limitation d'effort.

Forces

Force de décl.(enchement) : C'est la consigne de Force qui stoppera la presse, si la cote de déclenchement n'est pas encore atteinte.

NOUVEAU : Si la coche « Incrément d'effort » est cochée, la force renseignée dans ce champ correspond à un complément d'effort que la presse rajoutera au dernier effort (celui du dernier cycle).

L'effort **minimum** paramétrable est **1%** de l'effort nominal de la presse. Attention, pour garantir la précision d'arrêt à l'effort et la précision de lecture de l'effort, cette valeur ne doit pas être inférieure à **10%** de l'effort nominal de la presse. L'effort **maximum** paramétrable est la Force d'étalonnage compression (voir page Spécifications). ATTENTION :En mode traction, c'est cette force qui sert de force de sécurité durant l'approche.

Force Max. et Min. : Ce sont les tolérances d'acceptation de la force en fin d'exécution (Force Crête OU Force Résiduelle selon choix "Contrôle Qualité Force").

Par Défaut, la valeur préremplie est 0,0 daN, ce qui signifie : PAS DE CONTROLE.

Contrôle Qualité Force : voir ci-dessus. Selon le choix, dans le bloc résultats (voir le chapitre "Fil de l'eau 232"), ce sera soit la force crête, soit la Force résiduelle qui sera suivi de l'information qualité (OK, TP, TG).



<u>Cotes</u>

Cote de déclench.(ement) : C'est la consigne de Cote qui stoppera la presse, si la force de déclenchement n'est pas rencontrée avant.

Il n'y pas de valeur minimum ou maximum, cela dépend du repère géométrique appris par la MVAT durant l'étalonnage. ATTENTION : La valeur 0,000 SIGNIFIE "Cote NON programmée"

Cote décl. Max. et Min. : Ce sont les tolérances d'acceptation de la cote en fin d'exécution. Par **Défaut**, la valeur préremplie est **0,000 mm**, ce qui signifie : PAS DE CONTROLE.

Intensité Cycle : C'est l'intensité maximum que la MVAT va autoriser au servo pour exécuter ce qu'elle lui demande. Si cette valeur est trop faible par rapport au travail demandé (application d'effort, accélération, décélération), la limitation de l'intensité peut induire des comportements non désirables :

- l'axe reste en position d'appui jusqu'à écoulement du temps de cycle maxi
- l'axe accélère lentement
- l'axe freine mal en phase de décélération.

Par **Défaut**, la valeur préremplie est **100,0 %**. On peut réduire cette valeur selon le travail demandé, mais attention aux phases d'accélération et décélération, qui sont souvent nécessairement énergiques pour des raisons de temps de cycle, même pour des cycles ou un très faible effort est appliqué.

Vitesses et Cote : Le schéma de la page cycle dans Rhapsodie représente chacun de ces paramètres. Les valeurs par défaut sont :

- Vitesse de Parcours : 100% (on est en approche rapide : pas de temps à perdre ! Il faut prendre en compte toutefois les accélérations, la vélocité des broches FSA et le poids de l'outil embarqué)
- Vitesse de Travail : 30% (on emmanche, il faut un peu d'énergie !)
- Vitesse de déclenchement : **5%** (si l'on veut s'arrêter proprement, en minimisant l'over-shoot, ou en garantissant la précision de la cote de déclenchement, on a intérêt à finir en douceur !)
- Vitesse de Rappel (idem Vitesse de parcours)

<u>Remarque</u> : Comme la plupart des Broches FSA sont véloces (de 330 mm/s à 700 mm/s), la vitesse saisie en % est traduite en mm/s pour se rendre compte.

La Cote d'accostage représente la cote de passage de la vitesse de parcours à la vitesse de travail.

La Cote de ralentissement représente la cote de passage de la vitesse de travail à la vitesse de déclenchement.

✓ Contrôle Accélération et Dist. D'Acc./décél. : Pour économiser la mécanique, et compte tenu de la vélocité et nervosité des broches FSA, il est conseillé d'introduire des rampes d'accélération et décélération en activant cette fonction. Par Défaut, la valeur préremplie est 5,000 mm. Elle signifie que la MVAT effectuera le changement de vitesse sur 5mm de déplacement.

Activité de cette rampe : (à partir de MVAT V10.08f)

Passage de :	à:	Rampe Active ?
la vitesse de départ*	la vitesse de parcours	OUI
la vitesse de parcours	la vitesse de travail	OUI
la Vitesse de travail	la vitesse déclenchement	OUI
la Vitesse de déclenchement	l'Arrêt	NON
l'Arrêt	la vitesse de Rappel	OUI
la vitesse de Rappel	la vitesse de Départ*	OUI

*(voir Fonctions Avancées – Page Spécifications)



Cases à cocher :

Pour les versions MVAT < V10.05

Contrôle Accélération	Dist. d'acc./décel. 5,000 mm			
Stockage Courbe	Cycle à afficher sur UExp			
Envoi Courbe en attente Autorisation	Désact. résult. RS232 au fil de l'eau			
Rappel Automatique	Désact. résult sur Fieldbus			
Autorisation poursuite	Lier la qté du cycle à celle de la courbe			
Poursuite forcée si Nok	Réserve (champ 35, bit C2)			

depuis la version MVAT V10.08

\checkmark	Contrôle Accélération
\checkmark	Stockage Courbe
	Envoi Courbe en attente Autorisation
	Rappel Automatique
	Autorisation poursuite
7	Poursuite forcée si Nok

Dist. d'acc./décel. 5,000 mm
Cycle à afficher sur UExp
Désact. résult. RS232 au fil de l'eau
Désact. résult sur Fieldbus
Lier la qté du cycle à celle de la courbe
Réserve (champ 35, bit C2)

☑ Stockage Courbe : Si durant le mouvement décrit par le cycle en cours, on veut stocker l'effort en fonction du déplacement, il suffit de cocher cette case ET d'affecter un programme de courbe (PROFIL) à la séquence qui gère l'exécution de ce cycle

☑ Envoi Courbe en attente autorisation: si cette case est cochée, et que la case ☑ Autorisation Poursuite est aussi cochée, quand la MVAT va avoir terminé ce cycle, et qu'elle va attendre l'autorisation de l'API pour continuer, elle va procéder durant cette attente à l'envoi de la courbe au PC (on envoie ainsi la courbe en temps masqué).

I Rappel Automatique : si ce cycle est le dernier de la séquence, on peut :

- soit cocher cette case et la MVAT gère le retour en origine
- soit demander un chainage SOFT sur le cycle spécial 513
- soit utiliser un chaînage HARD par l'API qui demandera le même cycle spécial 513.

<u>ATTENTION</u>: Quand on coche cette case, le champ « N° de chainage si OK » est forcé à « 0 », **SAUF** si le cycle chainé comprend un bouclage. Réciproquement, si on saisit une valeur dans le champ « N° de chainage si OK », alors cette case est automatiquement décochée.

Autorisation Poursuite : si cette case est cochée, la MVAT attendra la synchro de l'API pour chaîner sur le cycle suivant. Dans l'autre cas, le chaînage sera effectué directement.

Ø Poursuite Forcée si Nok : si cette case est cochée, la MVAT continuera les chaînages, même si le cycle qui vient d'être exécutée était mauvais. La qualité de ce cycle est ainsi forcée à OK pour pouvoir continuer. Toutefois, dans le bloc résultat la qualité réelle sera affichée.

☑ Cycle à afficher sur UExp : si cette case est cochée, la MVAT complète le bloc résultat RS232 et RS485 par une ligne « Affichage UExp » qui permet au pupitre presse d'afficher le résultat en automatique.

Désact. résult. RS232 au fil de l'eau : si cette case est cochée, la MVAT ne produira plus le bloc résultat de ce cycle au fil de l'eau sur la RS232.

Désact. résult. sur Fieldbus : si cette case est cochée, la MVAT ne stockera plus les valeurs de ce cycle dans la table d'échange.

☑ Lier la qté du cycle à celle de la courbe : si cette case est cochée, la MVAT entachera la qualité de ce cycle avec celle de la courbe, si et seulement si le stockage de la courbe se termine lors de l'exécution de ce cycle.

☑ Réserve (champ 35, bit C2) : Réserve – SAV FSA seulement.



5.4.3 Profils

Quand on choisit le menu Consignes/Profils, ou clique sur le bouton 15, la page Profils apparait :

Ce menu permet de mettre en œuvre un contrôle courbe évolué. En effet, pour paramétrer ce contrôle, 5 plages d'enregistrement de l'effort sont disponibles. Une fois que les plages d'enregistrement ont étés définies, on paramètre jusqu'à 5 fenêtres de contrôle au total, réparties sur les plages d'enregistrement.



Modes de positionnement des plages d'enregistrement :

- Début absolu, Fin absolue
- Début sur Seuil d'effort et Fin à une largeur fixe du début
- Début sur Signal externe et Fin à une largeur fixe du début

Modes de positionnement des Fenêtres de Contrôle :

- Début de la fenêtre :
 - Absolu
 - Largeur Fixe par rapport à la fin
 - Sur seuil d'effort franchi dans le sens croissant
 - Sur seuil d'effort franchi dans le sens croissant
 - Par rapport à la fin de la fenêtre précédente
- Fin de la fenêtre :
 - Absolu
 - Largeur Fixe par rapport au début
 - Sur seuil d'effort franchi dans le sens croissant
 - Sur seuil d'effort franchi dans le sens croissant
 - Par rapport au début de la fenêtre suivante
 - Par rapport au dernier point enregistré dans la fenêtre



Exemple :

.

- Plage d'enreg.1 : Début Absolu, Fin Absolue
 - Fenêtre de Contrôle n°1 :
 - Début sur Seuil d'effort
 - Fin en Largeur Fixe
 - Plage d'enreg. 2 : Début seuil d'effort Largeur Fixe
 - Fenêtre de contrôle n°2 :
 - Début et Fin Absolue
 - Fenêtre de contrôle n°3 :
 - Début par rapport à la fin de la fenêtre n°2
 - Fin par rapport à la fin de la courbe



Les fenêtres de contrôle disposent de 4 valeurs d'effort à paramétrer, ce qui permet d'obtenir une forme trapézoïdale :



OK

NOK 🗶

Modes de contrôle :

Pour chaque fenêtre de contrôle, on choisit un mode de contrôle :

JR AUTOMATION[®]

FSA Technologies

Mode Inclusion :

Dans ce mode, tous les points de la courbe doivent être à l'intérieur de la fenêtre.

L'Option "Inclusion Stricte" invalide le point qui se trouve sur la fin de fenêtre.

Mode Croissant

Dans ce mode, en plus d'une inclusion, on vérifie que le point au début de la fenêtre est inférieur à celui de la fin.



Dans ce mode, en plus d'une inclusion, on vérifie que le point au début de la fenêtre est supérieur à celui de la fin.



Inclusion

Croissant



Dans ce mode, en plus d'une inclusion, on vérifie que le maximum de la courbe correspondait à une crête (croissant avant la crête, puis décroissant après).

Mode Creux

Dans ce mode, en plus d'une inclusion, on vérifie que le minimum de la courbe correspondait à un creux (décroissant avant le creux, puis croissant après).

Mode Moyenne (statique)

Dans ce mode, on vérifie juste que la moyenne de la courbe entre le début et la fin de la fenêtre est comprise entre un max et un min.

Mode Dynamique

Dans ce mode, on calcule la moyenne dynamique, et on contrôle que la nouvelle courbe est bien incluse dans la fenêtre de contrôle.





5.4.3.1 Paramétrage des plages d'enregistrements

<u>ATTENTION</u> : Les programmes sont numérotés **de 17 à 100** (ou 2017 à 2100, car l'ajout de 2000 au n° de Profil permet d'identifier ceux qui sont programmés, donc envoyés à la MVAT)

Par contre, jusqu'à la version Rhapsodie.Net V2.2.0.03, la barre de défilement les numérotait de 1 à 84, et seul l'onglet liste permettait de voir le n° du Profil.

Désormais, cette barre n'affiche que les n°17 à 100. On peut saisir la valeur directement, ou utiliser les flèches de défilement (

Les écrans présents dans cette page permettent aussi bien le paramétrage par saisie, que par déplacement des points grâce à la souris.



A gauche, les cases permettent de saisir les cotes de début et fin des plages d'enregistrement.

Pour enlever ou rajouter une plage d'enregistrement, il faut décocher la case "Verrouillage", puis augmenter ou diminuer le nombre de Plages.

Nb de plages d'enregistrement	5 💠	Par Cycle	Qualité active 🔽	Verrouillage 🔽
-------------------------------	-----	-----------	------------------	----------------

Le menu déroulant présent dans chaque zone "Enregistr. X" permet de choisir le mode de démarrage du stockage de l'effort :

Enregistr.1	Cote de début		Force de Début	
Seuil 👻	156,000	mm	30,00 daN	
Absolu Cote de fin		Nb de Fenêtres		
Seuil Trigger	126,000	mm	1 🚖	

Si **"Absolu"** est choisi, il faut saisir la cote de Début et la cote de Fin. Si **"Seuil"** est choisi, une nouvelle case "Force de Début" apparait pour saisir le seuil d'effort à partir duquel le stockage démarrera. Le seuil d'effort apparait alors sur le graphe.

Si **"Trigger"** est choisi, le démarrage du stockage de la force sera déclenché par une entrée TOR de la carte MVAT.

Dans ces 2 derniers modes, "Cote de Début" et "Cote de Fin" sont remplacés par "Largeur".

Cliquer/Décliquer sur une zone "Enregistr. X", fait apparaître/disparaître la plage correspondante sur le graphique.



La coche **"Qualité Active"** valide la prise en compte du contrôle qualité sur du contrôle courbe. Si cette case est décochée, la qualité du contrôle courbe sera toujours OK.

Lors de la saisie des valeurs dans les cases, le graphe est mis à jour automatiquement. Réciproquement, si on manipule à la souris, les "poignées" disponibles pour chacune des plages d'enregistrement, la valeur correspondante dans la case de saisie est mise à jour :

Les 2 cases "Snap Y" et "SnapX" permettent d'avoir un incrément de déplacement des poignées moins précis.

La case **"Par Cycle"** active le mode d'exécution dans lequel à chaque nouveau cycle exécuté (et où le stockage courbe est demandé), une nouvelle plage d'enregistrement est prise en compte.

Pour chaque plage d'enregistrement, on définit par le champ **"Nb de Fenêtres"** le nombre de fenêtres de contrôle qui vont appartenir à cette plage d'enregistrement.

Au total, au maximum 5 fenêtres de contrôle peuvent être réparties parmi les Plages d'enregistrement.

A côté de l'onglet **"Enregistrements"**, il apparaît alors autant d'onglets **"Fctrl"** qu'il y a de fenêtres de contrôle demandées. Pour paramétrer les fenêtres de contrôle, il suffit de cliquer sur l'onglet correspondant.

Impératifs de paramétrages : (pour éviter des défauts en exécution)

- Pour un cycle en **compression**, la cote de début doit être SUPERIEURE à la cote de fin
- Pour un cycle en traction, la cote de début doit être INFERIEURE à la cote de fin

Si 2 cycles de compression viennent successivement parcourir la même zone, il est tout à fait possible de programmer 2 plages d'enregistrement complètement identiques :

Ex : Séquence de 3 cycles, grâce à laquelle on emmanche 2 goupilles identiques dans un produit à 2 endroits différents.





5.4.3.2 Utiliser une enveloppe pour le param. des Plages d'enregistr. et des Fctrl

Afin d'aider l'utilisateur à la programmation de ses plages d'enregistrement et des fenêtres de contrôle associées, il est désormais possible d'ouvrir dans l'onglet « Plages d'enregistrement » une courbe issue de Visucourbes. L'onglet « Enregistrement » comporte désormais une nouvelle zone :



Le bouton ouvrir permet de choisir une courbe issue de la production, voire une courbe enveloppe générée à partir de Visucourbes.

Le choix est laissé d'afficher ou pas les Fenêtres de Contrôle de la courbe ouverte.

Pour aider au paramétrage des plages d'enregistrement, on rappelle les cotes de début et fin de stockage de la courbe ouverte.

Ainsi, dans chacun des onglets « Fctrl », on va retrouver la partie de courbe réelle correspondante, ce qui aidera l'opérateur à affiner ses fenêtres de Contrôle :




5.4.3.3 Paramétrage des Fenêtres de contrôle



Dans cet écran, on distingue 4 zones :

- la zone "Début" qui permet de paramétrer le début de la fenêtre, tant en position qu'en effort
- la zone "Fin" qui permet de paramétrer la fin de la fenêtre, tant en position qu'en effort
- la zone "Mode" qui permet de définir le type de contrôle à effectuer dans cette fenêtre.
- la zone graphique qui donne une représentation dynamique du paramétrage et prend en couleur de fond la même couleur que la plage d'enregistrement à laquelle elle appartient. Les cotes maxi et mini du graphique correspondent à la cote de début et cote de fin de la plage d'enregistrement.



Manipulation graphique

Il y a complète interactivité entre le graphique et les zones de saisie, grâce aux poignées disponibles sur le graphique (4 angles de la fenêtre et les extrémités des 2 seuils d'effort).

Les modifications dans les zones de saisie sont prises en compte directement sur le graphique, et les manipulations graphiques mettent à jour les zones de saisie.

En faisant un Clic droit dans le graphique, un menu contextuel apparaît:

On peut zoomer sur le graphique, ou afficher la pleine échelle (l'échelle en Y n'est pas touchée, mais la plage en X prend la course totale de la broche.

Au Clic droit suivant, le menu contextuel devient :

"Echelle Auto" permet de revenir à la fenêtre initial (En Y, on va de 0 daN jusqu'au nominal de la broche, en X, on affiche la zone correspondant à la plage d'enregistrement)



Modes de déclenchement pour le début et la fin de la fenêtre : Ceci permet de positionner le début et la fin de la fenêtre.

	Début	Fin		
Mode	Valeurs à saisir	Mode	Valeurs à saisir	
Absolu	Cote de Début	Absolue	On saisit la cote de fin	
Largeur fixe/fin	Largeur de la fenêtre	Largeur fixe/début	Largeur de la fenêtre	
Seuil Effort +	Offset, cote début et fin seuil, Effort déclenchant	Seuil Effort +	Offset, cote début et fin seuil, Effort déclenchant	
Seuil effort -	Offset, cote début et fin seuil, Effort déclenchant	Seuil Effort -	Offset, cote début et fin seuil, Effort déclenchant	
Fin fenêtre préc.	Offset			
Régression Linéaire	Offset, cote début et fin observation	Fin Courbe	Offset	

On montre page suivante quelques exemples de différentes programmations.



Modes de Contrôle

Inclusion

Crête

Décroissant

Moyenne

Moyenne Dyn.

Croissant

Creux

Energie

Choix du Mode de Contrôle

Si on clique sur le bouton **"Mode"**, l'écran suivant apparaît et permet de sélectionner le type de contrôle à effectuer dans la fenêtre par simple clic sur le bouton voulu.

Ensuite, une fois le mode choisi, le fait de passer la souris sur le bouton **"NOK View"** active un exemple de contrôle mauvais en lieu et place de l'imagette qui représente un exemple de contrôle bon :



La case à cocher **"Inclusion Stricte Activée"** permet de compléter le contrôle Inclusion en Inclusion Stricte. Dans ce mode, la courbe ne

Inclusion Stricte Activée

peut pas sortir de la fenêtre de contrôle par le bord "Fin de Fenêtre", sinon le contrôle est déclaré mauvais. Ce mode permet par exemple de tester qu'une courbe se termine dans la fenêtre.

Mode : Inclusion

NOK view

Exemples de programmation : Début Absolu et Fin sur Seuil d'Effort





Exemple n°2 : Début sur Seuil d'effort et Fin en largeur fixe / début



Exemple n°3 : Début Largeur Fixe/fin et Fin placée en relatif/Fin de la courbe.





Impératifs de paramétrages : (pour éviter des défauts en exécution)

- Pour un cycle en **compression**, les cotes de début (début fenêtre et débuts seuils) doivent être SUPERIEURES aux cotes de fin (fin fenêtre et fins seuils)
- Pour un cycle en **traction**, les cotes de début (début fenêtre et débuts seuils) doivent être INFERIEURES aux cotes de fin (fin fenêtre et fins seuils)
- L'offset est signé : +5mm signifie : la fenêtre démarre 5 mm APRES le déclenchement, -5mm signifie : la fenêtre démarre 5 mm AVANT le déclenchement
- La largeur DOIT ETRE POSITIVE (mode Largeur Fixe)
- En fonction du mode de déclenchement, les valeurs de cote "Début" et "Fin" actives doivent être comprises dans la plage d'enregistrement (la représentation graphique permet de le vérifier simplement)
- Toutes les valeurs d'Effort doivent être inférieures à la force d'étalonnage de la presse
- Il est interdit de sélectionner en même temps un mode de déclenchement début "Largeur Fixe/fin" et un mode de déclenchement fin "Largeur Fixe/début"

L'onglet Liste permet de visualiser l'ensemble des programmes de courbe évoluées, à l'identique des autres pages.

5.4.4 Page: "Séquences"

JR AUTOMATION[®] FSA Technologies

Quand on choisit le menu Consignes/Séquences, ou clique sur le bouton 2010, la page Séquences apparait :

Ce menu permet d'affecter à une séquence le n° du 1^{er} cycle exécuté, ainsi que le n° de programme de stockage (PROFIL).

🔘 Rh	💭 Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Séquences de UE-Emmanch-Joint] - 🗆 🗙						
📰 P	🔜 <u>P</u> rojet <u>C</u> onsignes <u>F</u> enêtres <u>O</u> utils <u>A</u> ffichage Ajde 🛛 🚽 🔿						
	<u>)</u>	d 🕻	الم الم	🕐 🕋 🖳 🖉			
	4 51	de 512		3 1 1			
	N°Seq	N°Cycle	N°Crb/Profil	Commentaires	^		
	1	1	17				
	2	10	20	Comme la séquence 2 est la première appelée par l'API pour exécuter tout le process, c'est elle uniquement qui hérite de l'affectation du n° de profil			
	3	30	0	même si le stockage des points n'est utilisé que pendant l'exécution de la séquence 3			
	4	0	0				
	5	0	0				
	6	0	0				
	7	0	0				
	8	0	0				
	9	0	0				
	10	0	0				
	11	0	0				
	12	0	0				
	13	0	0				
	14	0	0				
	15	0	0				
	16	0	0				
	17	0	0				
	18	0	0				
	19	0	0				
	20	0	0				
	21	0	0				
	22	0	0				
	23	0	0				
	24	0	0				
	25	0	0				
	26	0	0				
<	77	0	•		~ ~		
PC con	necté à Et	hernet	FSA - GDF	Suez Utilisateur en cours : EXPER	τ		

Il est possible de connaître le chaînage des cycles (soft uniquement) en pointant sur une séquence dans son entête de ligne :

4 7	de 51	12 🕨 🔰		3	
N*Seq	N°Cycle	N°Courbe	Commentaires		
1	1	1			
2	2	5			
3	3	0			
4	4	0			
5	5	0			
6	6	0			
ainage soft e	en cours // 6	5 // 40 /			
8	8	0			
9	9	0			
10	10	0	1.		
11	11	0			
12	12	0			
13	0	0			
14	0	0			
15	0	0			
16	0	0			

Pour connaître la signification du code couleur, voir chapitre « Utilisation des Pages Liste\Cohérence »



5.5 Exemples de Programmation Classiques

5.5.1 Emmanchement à l'effort



5.5.2 Emmanchement à la cote



Mode d'exécution	Emmancheme	nt 🔻	Type de cycle	Compression	•	
Forces			Cotes			
Force Maximum :	6 100,0	daN	Cote décl. Max. :		15,050	mm
Force Décl. :	6 000,0	daN	Cote de déclenc	h.:	14,000	mm
Force Min. :	5 900,0	daN	Cote décl. Min. :		14,950	mm
Contrôle Qualité Force	Crête	-				

Programmation cycle correspondante

Mode d'exécution	Emmanchement -		Type de cycle	Compression -	
Forces			Cotes		
Force Maximum :	1 500,0	daN	Cote décl. Max. :	15,0	50 mm
Force Décl. :	2 000,0	daN	Cote de déclench	. : 15,0	00 mm
Force Min. :	600,0	daN	Cote décl. Min. :	14,9	50 mm

Programmation cycle correspondante



5.5.3 Séquence à 3 Cycles avec retour par API et Contrôle courbe sur Cycles 1 et 3



Dans cet exemple, la presse descend à la cote 40 prendre une pièce de hauteur 15 mm, puis remonte avec la pièce de 10 mm en mouvement relatif. Alors, le vérin d'approvisionnement peut rentrer, puis l'automate donne l'ordre à la presse de continuer sa séquence. La presse descend alors emmancher la pièce à l'effort (la cote atteinte est environ 5 mm). Nous allons présenter l'ensemble des pages Cycles, Profils et Séquences pour effectuer ce process, ainsi que la courbe obtenue (les commentaires précisent certains choix)

Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Cycles de UE-Emmanch-Joint] Regiet Consigner Emêtrer Outlik Edition Affichage Aide	
	- 0 ,
N* de fiche : 1 001 Créé le : 25/04/2012 09:07:42 Modifié le	: 27/04/2012 16:21 Signé : EXPERT
N° Chainage si Ok : 2 Nb de bouclage : 0	
N° Chainage si NOk : 0	Intensité cycle
Temps de maintien : 0,50 s	100,0 %
Type de cycle Emmanchement	
Forces Incrément d'Effort Cotes	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Force Max. : 55,0 daN Cote décl. Max. : 42,300 mm	Vitesse parcours Vitesse Rappel
Force Décl. : 50,0 daN Cote de déclench. : 42,200 mm	
Force Min. : 10,0 daN Cote décl. Min. : 42,100 mm	333,3 mm/s 233,3 mm/s
Contrôle Qualité Force Crête 👻	
Contrôle Accélération Dist. d'acc./décel. 5,000 mm	Vitesse travail
V Stockage Courbe	10,00 %
Rappel Automatique	Cote Accost. 33,3 mm/s
Autorisation poursuite	57,000 mm
☑ Poursuite forcée si Nok	Cote Ralentiss.
Commentaires :	44,000 mm
Cycle de Prise Pièce. Le vérin d'amenage est en position sortie. On descend prendre la pièce avec arrêt à la cote. L'effort maxi appliqué sera de 50 daN pour ne pas endommager le vérin d'amenage. On contrôle la courbe effort déplacement pour vérifier que la pièce n'est pas à l'envers.	42,200 mm Cote de décl.
	0 3,3 mm/s
PC connecté à Ethernet FSA - GDF Suez	Utilisateur en cours : EXPERT

Programmation du Cycle 1



Programmation du Cycle 2

j Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Cycles de UE-Emmanch-Joint]					
🖳 Projet Consignes Fenêtres Outils Edition Affichage Aide	_ 8 ×				
🗋 💕 🔙 🕻 🐔 🕸 🖎 🕐 🎘 🥢 🌜					
i l					
Page Liste					
N° de fiche : 1 002 Créé le : 25/04/2012 09:28:01 Modifié le : 25/04/20	12 09:31 Signé : EXPERT				
N° Chainage si Ok : 3 Nb de bouclage : 0					
N° Chainage si NOk : 0 Intensité cyc	de				
Temps de maintien : 0,50 s	Vitesse da dédendnement Vitesse Rappel				
Type de cycle Positionnement Sens d'exécution Traction Dist. de a	décl. 5.00 % 70.00 %				
Forces Incrément d'Effort Cotes					
Force Max. : 0,0 daN Cote décl. Max. : 0,000 mm Dist. Rale	Nos him Vitesse travail				
Force Décl. : 10,0 daN Dist. de déclench. : -10,000 mm .5	10,00 %				
Force Min. : 0,0 daN Cote décl. Min. : 0,000 mm Dist. Acc	cost. 33,3 mm/s				
Contrôle Qualité Force Crête -					
Contrôle Accélération Dist. d'acc./décel. 5,000 mm	Vitesse parcours 30.00 %				
Stockage Courbe	100,0 mm/s				
Rappel Automatique					
Autorisation poursuite					
☑ Poursuite forcée si Nok.					
Commentaires :	▼.				
Ici, on remorte en relatif de 10 mm, pour que le vérin d'amenage puisse être rentré. Le déplacement relatif est signé : on remorte => - 10 mm. De même pour la cote d'accostage et de ralentissement : - 5 mm et - 8 mm.	•				
A la fin de ce cycle, comme on doit attendre le feu vert de l'automate, on a coché "Autorisation					
Poursuite".	0				
PC connecté à Ethernet FSA - GDF Suez	Utilisateur en cours : EXPERT				

Programmation du Cycle 3







Programmation du programme de stockage : Profil





Fenêtre de Contrôle n°2

JR AUTOMATION[™] FSA Technologies



Programmation de la séquence

() Rh	Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Séquences de UE-Emmanch-Joint]							
1	Projet Consignes Fenêtres Outils Edition Affichage Aide							
1	🗋 📂 🔙 🗗 🐔 🌑 📐 🕐 🛜 🖉 🏑 🔳							
14	4 45	de 512		3				
	N°Seq	N°Cycle	N°Courbe	Commentaires				
	1	1	17					
	Chainage	soft en cours	//1//2/3/5	513 /				
	3	0	0					
	4	0	0					
	5	0	0					
	6	0	0					
	7	0	0					
	8	0	0					
	9	0	0					
				W	>			
PC dé	connecté d	l'Ethernet	FSA - GD	DF Suez Utilisateur	en cours : EXPERT			



Bloc Résultat associé :

* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DEBUT du BLOC RESULTAT – Bloc alobal Séquence
Poste/Voie/Adr.	:000.000.001.237.160.136.001	C'est l'identification du châssis renseigné dans la page Unités de Rhapsodie.
J/M/A , H/M/S	:26/04/2012 14/58/38,11	
Temps total seq.	19,10 s	
Temper. Broche	: 24,96 Deg.	
Temper. Module	: 45,96 Deg.	
Numero sequence	: 1	C'est le n° de programme (séquence) demandé par l'API à la carte MVAT
Controle Courbes	Actif BON	Il y a un programme de ctrl courbe associé à cette séquence. Sa qualité est active et bonne
Sequence BONNE		La séquence est bonne : ts les cycles exécutés sont bons, et le contrôle courbe aussi
Resultat Numero	: 203843	Incrémenté à chaque pièce produite. Non réinitialisable
Nb Cyc av Graiss	: 99863	Décompte jusqu'au graissage paramétré en page Spécifications/Maintenance
Numero de courbe	: 17	N° du programme de courbe associé à la séquence
Nombre de cycle	: 3	Nombre de cycle exécutés durant la séquence
		DEBUT du 1 ^{er} BLOC CYCLE
Numero de cycle	: 1	Premier Cycle exécuté'
Numero de fiche	: 1	N° de cycle dans Rhapsodie
Cycle Compression	n Emmanchement BON	Type de cycle : Emmanchement, Sens : Compression, Qualité BON
Temps du cycle	: 1,57 s	Temps d'exécution de ce cycle
Cote Precedente	: 5,112 mm	Cote atteinte au cycle précédent
Cote Atteinte	: 42,217 mm OK	Cote finale'
Force Crete	: 51,7 daN OK	Force Finale (crête de l'overshoot)
Force Residuelle	: 50,5 daN	Force Finale à la fin du temps de maintien
Difference Cote	: 37,104 mm OK	Différence entre la cote finale et la cote précédente, ou la cote initiale (voir Rhapsodie/Cycles)
		DEBUT du 2 ^{ème} BLOC CYCLE
Numero de cycle	: 2	Deuxième Cycle
Numero de fiche	: 2	C'
Cycle Traction H	Positionnement BON	Type de cycle : Positionnement (mvt relatif), Sens : Traction, Qualité BON
Temps du cycle	: 0,92 s	
Cote Precedente	: 42,217 mm	
Cote Atteinte	: 52,257 mm OK	
Force Crete	: 3,7 daN OK	
Force Residuelle	: 0,9 daN	
Difference Cote	: 10,040 mm OK	
		DEBUT du 3 ^{ème} BLOC CYCLE
Numero de cycle	: 3	
Numero de fiche	: 3	
Cycle Compression	n Emmanchement MAUVAIS	
Temps du cycle	: 2,85 s	
Cote Precedente	: 52,257 mm	
Cote Atteinte	5,644 mm OK	
Force Crete	504,2 daN OK	
Force Residuelle	: 481,1 daN	
Difference Cote	-46,612 mm OK	
Controle Courbe (). CK	Comme c'est dans ce cycle que le contrôle courbe a pu se terminé, le résultat y est affiché
* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	BLOC_RESULTAT "FENETRE"
Controle Courbe: H	Profil Courbe NO: 17	N° de programme de contrôle courbe. Type : PROFIL (n° > 16)
		<u>1^{ère} Fenêtre</u>
Debut Seuil Crois	ssant – Fin Largeur Fixe – Mode l	Inclusion Compression
F 01; Fmax :	45,4 daN; Crb <= Max : OK; Fmin1	l: 25,3 daN; Crb >= Min : OK
		<u>2^{ème} Fenêtre</u>
Debut Seuil Crois	ssant – Fin Largeur Fixe – Mode I	Inclusion Compression
F 02; Fmax : 2	200,8 daN; Crb <= Max : OK; Fmin1	l: 150,6 daN; Crb >= Min : OK
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Num. pas :	13	
COM2 OK		La courbe a été envoyée au PC. Transmission OK
Attente Relacheme	ent Depart Cycle	
Presence Index		L'axe de la broche est retourné en position d'origine. L'index (capteur inductif est présent)
Position de Repos	5	L'axe a bien atteint sa position d'origine, de repos, TOP-1
Num. pas :	1	
Attente Depart Cy	ycle	La carte est de nouveau prête, en attente de Départ Cycle.

JR AUTOMATION[™] FSA Technologies

Ce document est la propriété de FABRICOM SYSTEMES D'ASSEMBLAGE et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Courbe obtenue :





5.5.4 Séquence avec une phase "Bouclage", puis une phase "Contrôle"



Dans cet exemple, on descend sur un produit élastique pour faire 3 "gymnastiquages", puis on fait un cycle de contrôle, et on rentre en origine en automatique.

Q Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Cycles de UE-Emmanch-Joint]						
<u>Orojet Consignes Fenêtres Qutils Edition Affichage Aide</u>	_ @ ×					
🗋 🗃 🗟 🐧 🄇 🖎 🕐 🙋 🕂 🌜 📴						
i 🚺 ◀ 10 de 384 ▶ ▶ 📄 🛛 🙎						
Page Liste						
N° de fiche : 1 010 Créé le : 25/04/2012 15:55:15 Modifié le	: 25/04/2012 15:56 Signé : EXPERT					
N° Chainage si Ok : 20 Nb de bouclage : 3						
N° Chainage si NOk : 0	Intensité cycle					
Temps de maintien : 0,50 s	90.0 %					
Type de cycle Emmanchement						
Forces Incrément d'Effort Cotes	• • • •					
Force Max. : 120.0 daN Cote décl. Max. : 40,100 mm	Vitesse parcours Vitesse Rappel					
Force Décl. : 100,0 daN Cote de déclench. : 40,000 mm	233.3 mm/s 233.3 mm/s					
Force Min. : 50,0 daN Cote décl. Min. : 39,900 mm						
Contrôle Qualité Force Crête -						
Contrôle Accélération Dist d'acc (décel 5.000 mm						
Stockage Courbe	15,00 %					
Rappel Automatique	Cote Accost. 50,0 mm/s					
Autorisation poursuite	SU,UUU mm					
Poursuite forcée si Nok	Cote Ralentiss.					
Commentaires :	42,000 mm					
	40,000 mm Vitesse de					
	5,00 %					
	16,7 mm/s					
1						
PC connecté à Ethernet FSA - GDF Suez	Utilisateur en cours : EXPERT					

Programmation Cycle 10



Programmation Cycle 20

p Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Cycles de UE-Emmanch-Joint]						
<u> Projet Consignes Fenêtres Qutils Edition Affichage Aide</u>		. 8 ×				
🗋 💕 🔙 i 🖞 🐔 🕸 🖄 🦟 🥢 🌜						
14 4 20 de 384 > 14 2						
Page Liste						
N° de fiche : 1 020 Créé le : 25/04/2012 15:57:20 Modifié le	e : 25/04/2012 15:58 Signé : EXPERT					
N° Chainage si Ok : 10 Nb de bouclage : 0	1					
N° Chainage si NOk : 0	Intensité cycle					
Temps de maintien : 0,50 s	90,0 % Witasse de déclanchement Vitesse Rappel					
Type de cycle Positionnement	Dist. de décl. 2.00 % 70,00 %					
Forces Incrément d'Effort Cotes	-10.000 mm					
Force Max. : 120,0 daN Cote décl. Max. : 0,000 mm	Dist. Ralentiss.					
Force Décl. : 100,0 daN Dist. de déclench. : -12,000 mm	-8,000 mm					
Force Min. : 50,0 daN Cote décl. Min. : 0,000 mm	Dist. Accost. 33,3 mm/s					
Contrôle Qualité Force Crête -						
✓ Contrôle Accélération Dist. d'acc./décel. 5,000 mm	Vitesse parcours 30.00 %					
Stockage Courbe	100,0 mm/s					
Rappel Automatique						
Autorisation poursuite						
✓ Poursuite forcée si Nok						
Commentaires :						
	0	-				
1						
PC connecté à Ethernet FSA - GDF Suez	Utilisateur en cours : EXPE	RT .::				

Programmation Cycle 30





O Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Pro	fils de UE-Emmanch-Joint]	
Projet <u>C</u> onsignes <u>F</u> enêtres <u>O</u> utils <u>E</u> dit	tion <u>A</u> ffichage A <u>i</u> de	_ & ×
🗋 📂 🖃 🕻 🐔 🌑 📐 🖗 沧 🖄	🕐 📴 🏑 👅	
🚺 4 4 de 84 🕨 🔰 🛃 🙎	Nb de plages d'enregistrement 1	Par Cycle 📃 Qualité active 📝 Verrouillage 🔽
Enregistrements Fctrl1 Fctrl2 Fctrl3 Liste		
Plages UE : UG 05kN 330D C500	Numéro de 2020 * Création 25/04/2012 16:11	Modification 25/04/2012 16:12:11 Flags 4133
Enregistr. 1 Cote de début	29 000	52,000-
Cote de fin Nb de Fenêtres		
29,000 mm 3 🚖		
	600-	
	400-	
	200-	
Commentaires		
	29	49
, Signé EXPERT	Snap Y 🔽	Snap X
PC déconnecté d'Ethernet FSA - GDF Suez		Utilisateur en cours : EXPERT

Programmation stockage Effort : Profil n°20

Programmation séquences 2 et 3

() Rh	apsodie.Ne	et [Mon_Pro	jet] - [Mon_Pos	ste] - [Séquences de UE-Emmanch-Joint]	- - x
1	<u>P</u> rojet <u>C</u>	onsignes	<u>F</u> enêtres <u>O</u> u	tils <u>E</u> dition <u>A</u> ffichage A <u>i</u> de	_ & ×
	<u> </u>	d 🐧	Ö 🖹 🖑	🕋 🥂 🔀 🏑 🔳	
I M	4 38	de 512		3 1 1 1	
	N°Seq	N°Cycle	N°Courbe	Commentaires	~
	1	1	17		
	2	10	20		
	Chainage	e soft en cour	rs // 10 // 20 /	.10 Rebouclage!	
	4	0	0		
	5	0	0		
	6	0	0		
	7	0	0		+
•					•
PC dé	connecté o	l'Ethernet	FSA - GI	DF Suez U	tilisateur en cours : EXPERT

Q Rh	apsodie.Ne	et [Mon_Pro	jet] - [Mon_Pos	ste] - [Séquences de UE-Emmanch-Joint]	
1	<u>P</u> rojet <u>C</u>	onsignes	<u>F</u> enêtres <u>O</u> ut	tils <u>E</u> dition <u>Affi</u> chage A <u>i</u> de _ @	×
	<u> </u>	d 🕻	ی 🖄 🔇	🕋 🕂 🔀 🏑 👅	
	4 18	de 512			
	N°Seq	N°Cycle	N°Courbe	Commentaires	
	1	1	17		
	2	10	20	Comme la séquence 2 est la première appelée par l'API pour exécuter tout le process, c'est elle uniquement qui hérite de l'affectation du n° de profil	
	3	30	0	même si le stockage des points n'est utilisé que pendant l'exécution de la séquence 3	
	4	0	0		
	5	0	0		
	6	0	0		
	7	0	0		-
•				III P	
PC dé	connecté d	l'Ethernet	FSA - GE	DF Suez Utilisateur en cours : EXPERT	



5.5.5 Séquence avec Emmanchement simple avec un contrôle courbe pointu

Cet exemple montre comment programmer un contrôle pièce complet (seuil en cycle, profil durant emmanchement, test longueur emmanchée,...)

Les contrôles demandés sont les suivants :

- Sur seuil d'effort de 100 daN, déclencher un profil avec vérification d'une phase croissante et d'une phase décroissante.
- Vérifier la longueur de la pièce (22,5 mm +/-1 mm) par rapport au seuil de 100 daN



Courbe résultante





Programmation Cycle



Programmation Profil : Plage d'enregistrement



Fenêtres de Contrôle : Fctrl1



Fenêtres de Contrôle : Fctrl2



Fenêtres de Contrôle : Fctrl3

Ce document est la propriété de FABRICOM SYSTEMES D'ASSEMBLAGE et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation



On voit que les fenêtres 1 et 2 ont 2 rôles :

JR AUTOMATION

FSA Technologies

- vérifier la croissance et décroissance

- vérifier que la longueur de la pièce est au minimum de 21,5 mm (Offset Début + lg Fctrl1 + lg Fctrl2 = 21,5)

La fenêtre 3, paramétrée en inclusion stricte permet de garantir que la pièce ne dépasse pas 22,5 mm (Offset Début + lg Fctrl1 + lg Fctrl2 + lg Fctrl3 = 22,5)

ATTENTION : sur la courbe de la pièce bonne, on remarque que la représentation de la 3^{ème} fenêtre de contrôle ne correspond pas au paramétrage : elle devrait faire 2 mm de large, alors qu'elle ne fait que 1,628mm (17,073 – 15,445). En effet la dernière fenêtre de contrôle est toujours représentée avec sa fin ramenée sur le dernier point de la courbe. On ne verra donc jamais :





Si la pièce est trop longue, la courbe sort de la fenêtre de contrôle n°3, et on obtient un défaut d'inclusion stricte sur la dernière fenêtre :





5.5.6 Page: "Résultats" : (réseau de terrain uniquement)

Ce menu permet de paramétrer la construction du tableau de mise à disposition des résultats d'emmanchement par la MVAT dans le coupleur réseau. Ces résultats pourront être récupérés par l'API.

Pre	ojet <u>C</u> on	signes <u>F</u> er	iêtres <u>O</u> util	<u>A</u> fficha	ge A <u>i</u> de									-
	38 0	ð 🗅 Ö	1201	all all a	6.	R								
4	1	de 7 🗼		3										
	Position	1ère	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème				
	Cycle n°0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				N
	Cycle n°1	1	2	3	4	5	6	7	8	9				3
	Cycle n°2	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Cycle n°3	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Cycle n°4	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Cycle n°5	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Cycle n°6	1	2	2	4	5	6	7	0	0				
Choir	de résulta	ats nour la T	able d'échan	J ne (saisir l	a valeur co	respondar	te à votre choix	dans la cas	e voulue)	J				
<u> </u>	x de result		1			Note and						0	Malaria	ei.
D	ésignation	valeur a		Pr	de 2 etc	valeur a	Courbe Mode 3 ptr	valeur a	Courbe	au	valeur a	Profil :	valeur a	
	1	SdiSil		IVIO	ue z pis	SdiSil	Mode 5 pts	SdiSil	FIU		Saisii	positions retir	SdiSil	
N° di	e cycle	1	CENETRE	Fmax		74	Fmax Emin1	138	Fmoy ou	NKJ	202	Debut Fctrl.1	104	
	e fiche	2	FEINETRE	I Fmin		75	Fmin1	139				Fin Fctri.1	105	
ote	nrécéd	3		Emay		76	Fillinz	140	Emoy ou	NRI	202	Début Ectrl 2	106	
Cote	atteinte	5	FENETRE	Emin		70	Emin1	141	Filloy ou	INITU	205	Ein Ectrl 2	100	
Force	e Crête	6					Emin2	142				THIT CULZ	107	
Force	e Résid	7		Emax		78	Emax	144	Emoy ou	NRI	204	Début Ectrl 3	108	
Diff.	de Cote	8	FENETRE	3 Fmin		79	Fmin1	145	- moy ou		201	Fin Ectrl.3	109	
Force	e av. Décl.	9					Fmin2	146						
			·	Fmax		80	Fmax	147	Fmoy ou	NRJ	205	Début Fctrl.4	110	
Qual	ités Fctrl.*	114	FENETRE	4 Fmin		81	Fmin1	148				Fin Fctrl.4	111	
N° R	ésultat	115					Fmin2	149				L		
				Fmax		82	Fmax	150	Fmoy ou	NRJ	206	Début Fctrl.5	112	
			FENETRE	5 Fmin		83	Fmin1	151				Fin Fctrl.5	113	
* La	MVAT reto	urnera un					Fmin2	152						
nb d	écimal de O) à 31 à		Fmax		84	Fmax	153	Fmoy		207			
conv	ertir en bin	aire.	FENETRE	5 Fmin		85	Fmin1	154						
Les 5	i bits représ	sentent					Fmin2	155						
la qt	té de chaqu	ie Fctrl.		Fmax		86	Fmax	156	Fmoy		208			
			FENETRE	7 Fmin		87	Fmin1	157						
							Fmin2	158						
			FENETOF	Fmax		88	Fmax	159	Fmoy		209			
			FENEIKE	S Fmin		89	Fmin1	160						
				- Comment		00	FIIIIIZ	101	- Community		210			
			FENETPE	Emin		90	Emin1	162	Fmoy		210			
			FENEINE			91	Fmin2	164						
				Emay		92	Emax E	165	Emoy		211			
			FENETRE 1	0 Emin		93	Emin1	165	Thioy		211			
							Emin2	167						

Les différents choix des valeurs récupérables sont présentées dans le tableau explicatif du bas de l'écran.

La MVAT permet de stocker les résultats de 7 cycles consécutifs, et de les mettre à disposition de l'automate dans une table d'échange de dimension 7 x 9.

Selon le déroulement d'une séquence, et selon les valeurs que l'on désire récupérer, il faut saisir la valeur dans le tableau du haut de page.



Ex : Séquence de 3 cycles.

- L'A.P.I. veut récupérer pour chaque cycle :
 - la cote atteinte (que l'A.P.I. viendra récupérer en position 5),
 - la force finale (que l'A.P.I. viendra récupérer en position 6),
 - et en plus pour le 3^{ème} cycle :
 - la force max et min de la fenêtre de contrôle (récupérées en position 1 et 2),
 - ainsi que sa position (récupérées en position 3 et 4)

On remplira alors le tableau comme suit : (seules les cases colorées en vert ont de l'intérêt dans notre exemple, puisque ce sont à ces emplacements que l'A.P.I. va récupérer les valeurs.

	Position	1ère	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème
•	Cycle n°0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cycle n°1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cycle n°2	74	75	104	105	5	6	7	8	9
	Cycle n°3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cycle n°4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cycle n°5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cycle n°6	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Rhapsodie. Net enverra alors à la carte MVAT, la fiche de configuration résultats suivante :

&;4010 1;1.2.3.4.5.6 2;7.8.9.1.2.3 3;4.5.6.7.8.9 4;74.75.104.105.5.6 5;7.8.9.1.2.3 6;4.5.6.7.8.9 7;1.2.3.4.5.6 8;7.8.9.1.2.3 9;4.5.6.7.8.9 10;1.2.3.4.5.6 11;7.8.9.0.0.0 *

Remarque : Si on ouvre un projet Rhapsodie antérieur à la Version 3 de Rhapsodie.Net, alors à l'ouverture de la page Résultats, on aura quelquechose de la sorte :

Position	1ère	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème	Π
Cycle n-0	(1) - 1 Cycl	(1) - 2 Prog	(1) - 3 Cycl	(1) - 4 Prev	(1) - 5 Final	(1) - 6 Pea	(1) - 7 Resi	(1) - 8 Diff	(1) - 9 F.B.S.	•••
Cycle n-1	(1) - 1 Cycl	(1) - 2 Prog	(1) - 3 Cycl	(1) - 4 Prev	(1) - 5 Final	(1) - 6 Pea	(1) - 7 Resi	(1) - 8 Diff	(1) - 9 F.B.S.	(1
Cycle n-2	(1) - 1 Cycl	(1) - 2 Prog	(1) - 3 Cycl	(1) - 4 Prev	(1) - 5 Final	(1) - 6 Pea	(1) - 7 Resi	(1) - 8 Diff	(1) - 9 F.B.S.	(II
Cycle n-3	(1) - 1 Cycl	(1) - 2 Prog	(1) - 3 Cycl	(1) - 4 Prev	(1) - 5 Final	(1) - 6 Pea	(1) - 7 Resi	(1) - 8 Diff	(1) - 9 F.B.S.	61
Cycle n-4	(1) - 1 Cycl	(1) - 2 Prog	(1) - 3 Cycl	(1) - 4 Prev	(1) - 5 Final	(1) - 6 Pea	(1) - 7 Resi	(1) - 8 Diff	(1) - 9 F.B.S.	11
Cycle n-5	(1) - 1 Cycl	(1) - 2 Prog	(1) - 3 Cycl	(1) - 4 Prev	(1) - 5 Final	(1) - 6 Pea	(1) - 7 Resi	(1) - 8 Diff	(1) - 9 F.B.S.	(()
Cycle n-6	(1) - 1 Cycl	(1) - 2 Prog	(1) - 3 Cycl	(1) - 4 Prev	(1) - 5 Final	(1) - 6 Pea	(1) - 7 Resi	(1) - 8 Diff	(1) - 9 F.B.S.	01

Pour rétablir un remplissage normal, on peut soit :

- saisir les 63 valeurs du tableau
- faire un upload à partir de la MVAT, puis importer.



5.5.7 Menu Aide

0	Rhaps	odie.Net [Mon_Projet] -	[Unités Emmancheme	nt de Mo	on_Poste]	
đ		et Consignes Fenêti	res Outils Affichag	je Aid	le	
	4	i 🖬 i 🕻 🎧 🚺 1 de 1 ▶ ▶	<u>\</u> [<u>\$</u>] * X 🖩 🎸 🗞	4Þ .	Notice Rhapsodie Ctrl+F1 Liste des Commandes Clavier Liste des Défauts MVAT	
	N° UE	Nom UE	Identification Châssis	0	Site Web FSA-Electric-Press	
•	1	UE-Emmanch-Joint	000.000.002.094.123.1	đ	Liste des références UE	
					À propos de	

5.5.7.1 Notice Rhapsodie

Elle permet d'accéder directement au Guide de l'Utilisateur au format PDF.

5.5.7.2 Liste de Commandes Clavier

A partir de la version Rhapsodie.Net 1.7.0.00, une liste des commandes clavier MVAT est accessible directement sous Rhapsodie grâce à ce menu.

Cette liste présente les principales commandes clavier utilisables sur le terminal MVAT :

💭 Rhapsodie.Net [Mon_	Projet] - [Liste des Commandes Clavier MVAT accessibles sur le terminal]				\times
Projet Consig	gnes <u>F</u> enètres <u>O</u> utils <u>A</u> ffichage Ajde			-	8 ×
🛯 🗋 🔛 🗗 🕻	N 🗠 🔄 🐲 🖄 🕂 🏑 🛛 📴				
Commande	Description	Pour sortir			^
Dans le tableau suivant, Esc	désigne la touche "Echap" du clavier. Les suites de touches doivent être tapées successivement dans le Terminal MVAT.				
Esc h L	Lance la Défragmentation de la mémoire étendue	Automatique			
Esc h A	Affiche la Version Rhapsodie attendue	Automatique			
Esc h G	Affiche la Version MVAT	Automatique			
Esc h O	Affiche les demiers paramètres envoyés au coupleur	Automatique			
Esc h S	Affiche les avant-demiers paramètres envoyés au coupleur	Automatique			
Esc h V	Affiche la Vitesse Max de la Broche	Automatique			
Esc h B	Rétabli l'étalonnage précédent	Automatique			
Esc h C	Initialise la Configuration matériel	Automatique			
Esc h F (ou Esc h Esc)	Sortie des Commandes étendues	Automatique			
Esc p	Demande à la carte d'envoyer le bloc Upload	Automatique			
Escl	Lance l'autotest (Flag Autotest monté, Flag Dcy tombé)	Esc			
Esc o	Affiche l'offset	Esc			
Esci	Affiche l'état des E/S	Automatique			
Escr	Affiche le résultat sous affichage spécifique	Automatique			
Esc c	Exécute la boucle de contrôle capteur	Automatique			
Esc k	Lance les calculs. Très utile si pile HS	Automatique			
Escj	Affiche la date et la température	Automatique			
Esc w	Affiche les caractéristiques de la broche	Automatique			
Esc u	Envoie la courbe en mémoire sur la RS485	Automatique			
Esc x	Test de la RS485	Automatique			
Esc d	Affiche le défaut en cours	Automatique			
Esc m	Passage en mode Pilotage Broche (Flag DCY tombé)	Esc ou S			
v	Autorise le passage dans ce mode même si Flag non tombé				
М	Active Enable				
A ou "Enter"	Désactive le signal Enable				
"Space"	Désactive le signal Enable				
R ou +	Rentrée lente de l'Axe				
D ou -	Sortie Lente de l'Axe				>
PC connecté à Ethernet	FSA - GDF Suez	Utilisateur	en cours : l	EXPERT	, r



5.5.7.3 Liste des Défauts MVAT

A partir de la version Rhapsodie.Net 1.6.0.00, une liste des défauts MVAT est accessible directement sous Rhapsodie grâce à ce menu.

🔘 RI	hapsodie.Net [Mon_Projet] - [Liste des Défauts MVAT]	– 🗆 X	(
X	<u>Projet Consignes F</u> enêtres <u>O</u> utils Aff	ichage Aide	- 0	×
	📂 🖃 i 🖸 🐔 🔕 🗠 🐚 🖉 🖄	<u> </u>		
N°Dé	f Désignation	Description	Résolution	^
1	DEFAUT ARRET URGENCE	Défaut exécution : relâchement départ cycle (E1) en cours de séquence.	Ne pas relâcher le Départ Cycle hard ou Soft durant le Cycle	
2	DEFAUT SORTIE SUR LE TEMPS	Défaut de programmation ou exécution : dépassement du 'Temps de Cycle' programmé dans la page cycle.	Augmenter le Temps de cycle autorisé OU augmenter les Viesses du cycle	
3	DEFAUT TYPE SEQUENCE	Défaut exécution : le lancement de la séquence étalonnage traction n'est pas correct	Vérifier le numéro de séquence demandé	
4	DEFAUT OFFSET	Défaut exécution : l'offset capteur force est supérieur à la consigne 'Seuil Défaut Offset'	Remède : 1) Contrôler l'offset avec la commande "ESC o" 2) Augmenter le paramètre seuil défaut offset de la fiche spécification (modérément) 3) Réfaire l'étalonnage	
5	DEFAUT INDEX NON PRESENT AU DEPART	Défaut exécution : détecteur non présent avant la mise en marche du moteur de la broche	Remède : 1) si la broche n'est pas en position de repli, rentrer l'axe de la broche en utilisant le mode manuel 2) si l'index n'est pas vu par la MVAT. contrôler le câblage de l'index	
6	DEFAUT FORCE AVANT LE LACHE INDEX	Défaut exécution ou programmation : force rencontrée pendant la présence du détecteur. En cycle, la force mesurée est supérieure à la consigne 'Force de Sécurité' ou la consigne 'Force Maximum' En étalonnage, la force mesurée est supérieure à la consigne 'Force Etalonnage Compression'. Cela peut être aussi une mesure de force erronée.	Remède : 1)Dégager le nez de la broche 2) Contrôler la force avec la commande "ESC o"	
7	DEFAUT FORCE AVANT LE TOP	Défaut exécution : force rencontrée avant d'avoir eu le TOP (entre le détecteur et le TOP). En cycle, la force mesurée est supérieure à la consigne 'Force de Sécurité 'ou la consigne 'Force Maximum' En étalonnage, la force mesurée est supérieure à la consigne 'Force Balonnage Compression'. Cela peut être aussi une mesure de force erronée.	Remède : 1) Dégager le nez de la broche 2) Contrôler la force avec la commande "ESC o"	
8	DEFAUT FORCE AVANT ACCOSTAGE	Défaut exécution : la MVAT mesure une force avant la consigne 'Cote d'Accostage : la force mesurée est supérieure à la consigne 'Force de Sécurité' ou la consigne 'Force de Déclenchement' ou la consigne 'Force Maximum'	Remède : 1) Dégager le nez de la broche 2) Vérfier la cote d'accostage	
9	DEFAUT ARRET SUR SECURITE BASSE EN ETALO	Défaut exécution : Déplacement maxi atteint en étalonnage (débordement mesure déplacement 10000mm dépend du nombre d'impulsion) OU Câblage des phases inversées (IN+ et IN-) dans ce cas le défaut apparaît sur le 1er TOP	Remarque : dans le cas où on utilise les signaux du variateur pour le déplacement, si dans le logiciel Infranor on inverse le sens du moteur (Reverse mouvement) il faut aussi inverser le câblage IN+ et IN-	
10	DEFAUT ARRET SUR SECURITE BASSE EN CYCLE	Défaut exécution : déplacement maxi atteint en étalonnage consigne 'Cote Sécurité Basse'		
11	DEFAUT ARRET SUR FORCE MAX	Défaut exécution : cas pas de consigne 'Force de Déclenchement' programmée OU arrêt sur la force max butée (consigne 'Force de Sécurité' ou consigne 'Force Maximum')		
L	DEFAUT ARRET SUR SECURITE BASSE SUR INER	Défaut exécution : pendant la phase 'Temps de Maintien' la broche		~
PC cor	nnecté à Ethernet FSA - GDF Suez		Utilisateur en cours : EXPERT	.::



5.5.7.4 Site Web FSA-Electric-Press

Si le PC est connecté à internet, ce lien vous permet d'accéder directement au site Web dédié exclusivement aux presses électriques FSA.

Vous trouverez sur ce site toute la suite logicielle, ainsi que la documentation complète.





5.5.7.5 Page "Références UE"

Cette page affiche l'ensemble des broches d'emmanchement de la gamme FSA.

Pour chaque nouvelle UE créée dans la page Unités d'Emmanchement, il est très important de choisir la bonne broche, car un certain nombre de paramètres sont pré-remplis en fonction de ce choix. Les valeurs utilisées pour pré-remplir ces champs sont issues de cette table.

Pro	piet Consignes F	enêtres O	utils Aff	ichage	Aide										300	
	on 2 a a	11. II.	utta 🧹	in alt		L										
6	- M C 1/4 1	<u>}</u> <u>-</u> <u>-</u>	£∰″ X	E Pres	<u>ka</u>	₩.										
4	1 de 67 🕽	• • • •	×	4												
	Référence de l'UE	Capacité kN	Nominal kN	Sensib. mV/V	Pas mm	Diamètre mm	NBI/Pas	Centrage mm	Course mm	Réduct.	Vitesse T/mn	Intensité Nominale	Intensité Maximale	Commentaires		
L.	UE 1500 C300 V400	15,00	15,00	1,0000	7,000	21,000	4 096	3,500	300,000	1,0000	3 500,00	30,0	60,0	BLS115		
ļ	UE 1500 C500 V400	15,00	15,00	1,0000	7,000	21,000	4 096	3,500	500,000	1,0000	3 500,00	30,0	60,0	BLS115		
- I	UE 3000 C300 V360	30,00	30,00	1,0000	8,000	30,000	4 096	4,000	300,000	1,0000	2 700,00	30,0	60,0	BLS144		1
- I	UE 3000 C500 V360	30,00	30,00	1,0000	8,000	30,000	4 096	4,000	500,000	1,0000	2 700,00	30,0	60,0	BLS144		1
l	UE 5000 C500 V225	50,00	50,00	1,0000	10,000	48,000	5 000	5,000	500,000	2,0000	2 700,00	30,0	60,0	BLS144		•
l	UE 7500 C500 V150	75,00	75,00	1,0000	10,000	48,000	5 000	5,000	500,000	3,0000	2 700,00	30,0	60,0	BLS144		•
l	UE 10000 C500 V120	100,00	100,00	1,0000	10,000	48,000	5 000	5,000	500,000	3,0000	2 200,00	30,0	60,0	BLS192		
- I	UE 15kN700D C500	15,00	100,00	2,0000	15,000	48,000	4 096	7,500	500,000	1,0000	2 700,00	30,0	60,0	BLS144		
l	UE 25kN460D C500	25,00	100,00	2,0000	10,000	48,000	4 096	5,000	500,000	1,0000	2 700,00	30,0	60,0	BLS144		•
l.	UE 30kN550D C500	30,00	100,00	2,0000	15,000	48,000	4 096	7,500	500,000	1,0000	2 200,00	30,0	60,0	BLS192		•
L.	UE 50kN180D C500	50,00	100,00	2,0000	4,000	48,000	4 096	5,000	500,000	1,0000	2 700,00	30,0	60,0	BLS144		
- I	UE 50kN365D C500	50,00	200,00	1,0000	10,000	48,000	4 096	5,000	500,000	1,0000	2 200,00	30,0	60,0	BLS192		•
- I	UE 75kN220D C500	75,00	200,00	1,0000	6,000	48,000	4 096	3,000	500,000	1,0000	2 200,00	30,0	60,0	BLS192		•
l.	UE 90kN180D C500	90,00	200,00	1,0000	5,000	48,000	4 096	2,500	500,000	1,0000	2 200,00	30,0	60,0	BLS192		•
L.	UE 100kN145D C500	100,00	200,00	1,0000	4,000	48,000	4 096	2,000	500,000	1,0000	2 200,00	30,0	60,0	BLS192		•
- I	UE 100kN360D C500	100,00	200,00	1,0000	10,000	48,000	4 096	5,000	500,000	1.0000	2 200,00	50,0	100.0	BLS192		•
l.	UE 150kN210D C500	150,00	200,00	1,0000	6,000	48,000	4 096	3,000	500,000	1,0000	2 200,00	50,0	100,0	BLS192		•
l	UE 180kN175D C500	180,00	200,00	1,0000	5,000	48,000	4 096	2,500	500,000	1,0000	2 200,00	50,0	100,0	BLS192		•
ļ	UE 200kN140D C500	200,00	200,00	1,0000	4,000	48,000	4 096	2,000	500,000	1,0000	2 200,00	50,0	100,0	BLS192		•
I	UE 50kN540D C500	150,00	100,00	2,0000	15,000	48,000	4 096	7,500	500,000	1,0000	2 200,00	50,0	100,0	BLS144		•
l	UG 02kN 660D C300	2,00	2,00	0,8000	10,000	12,000	4 096	5,000	300,000	1,0000	4 000,00	3,6	7.2	FSA - UG05	11	•
ļ	UG 02kN 660D C500	2,00	2,00	0,8000	10,000	12,000	4 096	5,000	500,000	1,0000	4 000,00	3,6	7,2	FSA - UG05	11	•
ļ	UG 05kN 330D C300	5,00	7,50	1,0000	5,000	12,000	4 096	2,500	300,000	1,0000	4 000,00	3,6	7,2	FSA - UG05	11	ť
I	UG 05kN 330D C500	5,00	7,50	1,0000	5,000	12,000	4 096	2,500	500,000	1,0000	4 000,00	3,6	7,2	FSA - UG05	11	ľ
l	UG 15kN 525D C300	15,00	20,00	1,1300	7,000	21,000	4 096	3,500	300,000	1,0000	4 500,00	20,0	45,0	FSA - UG15	11	ť
I	UG 15kN 525D C500	15,00	20,00	1,1300	7,000	21,000	4 096	3,500	500,000	1,0000	4 500,00	20,0	45,0	FSA - UG15	::	r

En passant le curseur de la souris sur les petites colonnes de droite on voit :

date de création	date de modification	dernier « modifieur »	L'état (verrouillée ?)
Date de création	Date de modification	Opérateur	Modifiable

Création d'une nouvelle UE :

La liste des UEs n'est pas figée. Il est possible d'en ajouter avec des caractéristiques qui leur sont propres, pour cela vous pouvez :



Ajouter une UE

Supprimer une UE

Verrouiller une UE :

Après avoir créé une nouvelle UE, il est possible de verrouiller cette UE pour éviter tout risque d'effacement. Pour cela : sélectionner l'UE puis clic droit de la souris : Et utiliser la commande « Verrouiller »

Copier
Coller
Effacer
Verrouiller

ATTENTION : une fois verrouillée, il sera définitivement impossible de supprimer cette UE. Vous pourrez réinitialiser la base de données en récupérant le fichier original sur le cd d'installation de Rhapsodie.net



5.5.7.6 <u>Page : "A propos de..."</u>

Permet d'enregistrer la License Logiciel et de retrouver la version Installée.

Avant et après enregistrement du logiciel :

I	dentifiant de Licence	x	ſ	Identifiant de Licence	×	Rhapsoo	de Version 3.0.0.00		Х
	42CA-934A-996C-E5E6-326B-7EE4-CA80-16FB Entrer la clé	OK Annuler		42CA-934A-996C-E5E6-326B-7EE4-CA80-16FB Entrer la clé	OK Annuler	FC60-5 Enregi	590-AC09-8207-5807 strement Logiciel Teri	-2E02-0400-DA00 niné	
	0000-0000-0000-0000			02EC-431B-899E-5E68				ОК	



6 Pour une Utilisation plus approfondie

6.1 Utilisation Rhapsodie.Net : Principes généraux

De façon générale, essayer de ne pas ouvrir plusieurs fois le même écran, penser plutôt à naviguer grâce au menu « Fenêtres ».

6.1.1 Répertoires de stockage des Projets

Les projets Rhapsodie sont stockés dans le répertoire de votre choix. Prenons par exemple, le répertoire : D:\FSA\Presses\ On pourrait trouver dans ce répertoire, l'arborescence suivante :

D:\FSA\Presses\Ligne1\ OP110 OP120 OP130 OP140 Ligne2\ OP210 OP220 OP230

Dans chacun des répertoires OPxxx, on va retrouver :

Adresse	D:\FSA\Presses\Lign	e1\OPxxx	(💌 🔁 (ок
Dossiers		×	Nom 🔺		Taille	Туре	
	Station_XXX DE_1 DE_2	<	Station_XXX Station_XXX.PJR Station_XXX.Rap		1 Ko 1 Ko	Dossier Fichier PJR Fichier RAP	
<)	>	<				>
3 objet(s)				661 octets	😼 Poste	de travail	

- Le fichier « projet » : .PJR
- Les répertoires « Stations » (1 par station crée dans le projet)
- Sous chaque répertoire Station, autant de répertoire « UE » que d'Unité d'emmanchement crées
- Sous chaque répertoire UE :



On retrouve l'ensemble des fichiers xml qui contiennent cycles, séquences, profils, etc... Le répertoire :

- « courbes » contient toutes les courbes stockées durant la production, lorsque le PC est connecté à la carte MVAT, et que l'envoi des courbes par la MVAT a été activé,
- « journal » contient les fichiers journaux (de taille 20Mb max depuis la version V2.1.0.15) qui stockent les résultats produit par la MVAT,
- « upload » contient les fichiers obtenus après une demande de récupération des programmes depuis la MVAT :



6.1.2 Ouverture d'un projet en vue de faire des modifications

Si vous souhaitez ouvrir un projet afin de modifier des paramètres, utilisez la methode suivante :

- Lancer Rhapsodie.Net avec le raccourci du bureau :
- Puis on choisit dans le menu « Projet »/ « Ouvrir » :
- Quand le projet est ouvert, se logger :

🔇 Rhapsodie.I	Net [My_Project] -	[Stations]			
Project	Pages Windows	; Tools <mark>Edit Display Help</mark>			
i 🗋 📂 🖃	d 🕻 🗘				
	de 1			Creator	\times
	L Station name	Station path	Creator Expert	O Name	
•	0 My_Station	C:\FSA\Presses\Projets_Rhapsodie\My_Project			
			13°	Password	
				•	
				ОК С	Cancel

Rhapsodie.Net

- La boite noire "4" devient verte, alors vous pouvez ouvrir le page « Unités d'Emmanchement » :

Ø	💭 Rhapsodie.Net [My_Project] - [MVAT # Targeted: My_Station]													
	Project !	Pag	ges <u>W</u> indows		<u>E</u> dit	<u>D</u> isplay	<u>H</u> elp							
) 📂 🗐	1	ç 🕻 🌒 🛛	<u>s</u> #	R	ap C								
	(∢ 1		de1 ▶ ▶	🕂 🗙		4								
		L	Station name	Station pa	ath			Creator	Expert	Operator	Visitor	Comments		
۶.	EXPERT	4	My_Station	C:\FSA\P	resses\F	Projets_Rhap	sodie\My_Project\							

- La page "Unité d'Emmanchement va lancer les interfaces de communication, et VisuCourbes :

Ö F	hapsodie.Net [My_Project]	- [Unités Emmanchemen	t de My	_Station]]	×
-	Projet Consignes Fené	tres Outils Affichag	e Ai	de													100	P 🗙
)	💕 🗟 💆 🚺 🖉	الر التر 🖉 🔊 🖉	Þ.F.	8														
4		H 🕂 🗙 🗟 🞸 🐼		4														
	N° UE Nom UE	Identification Châssis	N° Tìr	Référence UE	99	N° Port Com 232	N° Port Com 485	Test	с	J	N° P Grp	A	Comm	nentaires	2		IP de l'UExp	
	1 Insertion_Unit_1	000.000.004.236.074.2	1 1	JG 05kN 330D C300		COM21	COM22	Ok		\square	⊿ 1	0				0.0	.0.0	
						KisuCourbe Fichier Mo daN	.Net - Insertio de Afficha <u>c</u>	in_Unit_ ge Oi	_1 utils	0	ptions	Lang	Je	- ? s	crutatior) 1 (01)		>
nit 1	-RS232 Unit 1-RS485	^																

- Maintenant, vous pouvez ouvrir les pages "Cycles", "Profils", "Séquences" ou "Spécifications" et faire les modifications désirées.

04-2020





6.1.3 Ouverture projet en direct

Si on ne veut pas modifier les données d'un projet, mais juste ouvrir Rhapsodie pour visualiser les courbes qui sont produites par exemple, il suffit de double cliquer sur le .PJR correspondant.

A ce moment-là, Rhapsodie va s'ouvrir, ainsi que la page unité de la première station du projet, et les communications (Terminal RS232 et Com RS485) vont être lancées, ainsi que Visucourbes.Net :

Ø	Rhap	sodie.Net [Mon_Projet] ·	- [Mon_Poste] - [UE ciblé	e UE-	Emmanch-Joint]										-		×
	<u>P</u> roj	et <u>C</u> onsignes <u>F</u> enêt	res <u>O</u> utils <u>A</u> ffichage	e /	Ajde												_ @ ×
	Ż) 🔙 I 🗗 🎧 🚺	<u>પ 🛰 🖉 🧟 🧷</u>	2													
ΞM	-	1 de1 ▶ ▶	+ × 🖩 💣 🏈		4												
Γ	N° UE	Nom UE	Identification Châssis	N° Tir	Référence UE	24	N° Port Com 232	N° Port Com 485	Test	с	J F	N° Grp	A	Commentaires		ľ	IP de 'UExp
•	1	UE-Emmanch-Joint	000.000.002.094.123.1		UG 05kN 330D C500		COM21	COM22	Ok		2 2	1	0				

Dans cet exemple, la case « C » est cochée, donc Visucourbes.Net a été lancé.

Le bouton est sur fond rouge : la carte MVAT correspondant à l'unité sélectionnée n'enverra pas les courbes en fin de séquence.

Si on veut visualiser les courbes en cours de production, il suffit de cliquer sur ce bouton (Attention, HORS PRODUCTION !), la modification est envoyée à la carte MVAT, et à la prochaine séquence, la carte MVAT enverra les courbes.

Le bouton change alors de couleur : 🚾 ou 🖾 selon les PC.

Si vous souhaitez modifier les cycles par exemple, vous devrez femer toutes les pages, la page "Unités d'Emmanchement" comprise, puis vous logger avec le bouton de votre choix, puis ouvrir la page "Unités d'Emmanchement" de nouveau, et enfin la page "Cycle".

Désormais, le "nombre" sur fond rouge est passé sur fond vert.

6.1.4 Upload/Import/Export

Pour utiliser ces fonctions, il faut être loggé « Créateur »

Ces fonctions permettent :

- d'interroger une carte MVAT (UPLOAD) pour récupérer les programmes qu'elle contient
- Remplacer les programmes de l'UE sélectionnée (IMPORTER) par ceux récupérés sur la carte MVAT
- Exporter les programmes de l'UE sélectionnée pour les récupérer sur une autre UE par exemple.

6.1.4.1 Upload (Récupération Programmes de MVAT)

Après avoir sélectionnée l'UE concernée, il suffit de choisir dans le menu :

¢	Rhap	sodie.Net [Mon_Pr	ojet] - [Mon_P	oste] - [UE ciblée UE	-Emmanch	-Joint]				
	<u>P</u> roj	et <u>C</u> onsignes	<u>F</u> enêtres <u>O</u> u	tils <u>A</u> ffichage	Aide					
ŧΓ	ì pi	े 🔲 🗗 🎧	54 🖄	Envoi Config		2				
				Téléchargement						
	4 4	de 1	P PI 4	Récupération (Up	load)					
L	N° UE	Nom UE		<u>O</u> ptions	► Rácu		N° Port	N° Port		
•	1	UE-Emmanch-Joint	000.000.	.002.094.123.1 1	UG USKIN	SSUD COUU		COM2	ou de clique	er sur le bouto

Alors, un ordre est envoyé à la carte MVAT. En réponse, elle va envoyer tous ses programmes. Quand cet envoi est terminé, un message apparaît à l'écran qui indique le nom du fichier txt.

Les programmes seront donc stockés sous forme d'un fichier .txt dans le répertoire « Upload » de l'unité concernée.

6.1.4.2 <u>Import</u>

Il ne reste plus qu'à importer le fichier txt.



Ø	Rhap	osodie.Net [Mon_	Projet] - [Mon_Post	e] - [UE ciblé	e UE-	Emmanch-Joint]				
ē.	Pro	jet Consignes	Fenêtres Outils	Affichag						
ΙΓ		Nouveau	Ctrl+N	þ 🥋 🖉	10 1	Sector 100				
		Ouvrir	Ctrl+O			····				
		Enregistrer	Ctrl+S	u 🔍 🚳		4				
	1	Importer		ation is	N° Tir	Référence UE	24	N° Port Com 232	N° Port Com 485	Test
Þ		Exporter	na l'unité on cours t	N94 123 1	1		r Eve	COM21	COM22	Ok
	Per	Ouitter	ns i unite en cours t	ous les prog	amm	les a partir d'un richie	r exp		inter de recup	eration

Avant cela, bien veiller à fermer toutes les pages de programmes (Cycles, séquences, Profils, Spécifications) pour ne laisser que la page « Unités ».

On sélectionne donc l'unité concernée, et on sélectionne le menu Projet\Importer, puis on choisit le bon fichier txt : Un message demande si l'utilisateur souhaite que Rhapsodie rajoute automatiquement une trace de l'importation aux commentaires existants dans les programmes :

Rhapsodie.Net	\times
Souhaitez-vous que les commentaires existants dans les programmes soient complétés avec les indications d'importation ?	
<u>Q</u> ui <u>N</u> on	

En fin d'importation, tous les programmes de l'unité sélectionnée sont remplacés par ceux du fichier .txt.

6.1.4.3 Export

Cette fonction permet d'exporter tous les programmes de l'UE sélectionnée vers un fichier .txt. Ce fichier .txt pourra être réimporté au même titre qu'un fichier .txt issu d'un Upload.

6.1.5 Envoi des programmes

Pour utiliser ces fonctions, il faut être loggé « Créateur »

A chaque modification d'un programme (Cycles, séquences, Profils, Spécifications), pour que la carte MVAT prenne en compte les modifications, on doit :

- Sauvegarder dans Rhapsodie par appui sur le bouton 🗾 de la page en cours de modification
- Retourner dans la page « Unités d'Emmanchement », and sélectionner la bonne unité :

Ę	R	haps	sodie.Net [C1005] - [C10	05] - [UE Targeted UE1-Ve	rtica	le]											-		×
		Proj	ect <u>P</u> ages <u>W</u> indows	<u> </u>		Help												-	e x
	1	Ż	i 🖉 🐧 🚺 🖉	<u>م ایک 🕼 🕸 کے اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور</u>		*													
1	M	4	1 de 2 🕨 🔰	÷ 🗙 🖃		4													
Γ		UE #	UE Name	Rack Identification	han #	UE References	34	Com Port	Test	с	J	Ρ	Grp #	A	Comments				
Þ			UE1-Verticale	000.000.004.236.063.1		UG 100kN 370D C500		COM12	Nok					0	Vertical				
		2	UE2-Horizontale	000.000.004.236.063.1	2	UG 60kN 700D C500		COM14	Nok	\square	\square		2	0	Horizontal	10			

- Envoyer les nouveaux programmes à la carte MVAT par appui sur le bouton 🌌

Après chaque envoi, une fenêtre affiche le compte rendu de communication : Il doit être : « *Téléchargement vers MVAT terminé : Correct »* Les messages d'échec suivant signifient :

- « Téléchargement vers MVAT terminé : Timout en Emission »

- ⇔ ComMVAT n'est pas lancé
- ⇒ La connexion RS485 entre le PC et le Port COM2 de la MVAT est défaillante
- ⇒ La carte MVAT n'est pas prête (en production ?)
- « Téléchargement vers MVAT terminé : Trop de Nack»
 - ⇒ La carte MVAT refuse l'envoi (voir le n° d'erreur dans la fenêtre journal du module ComMVAT)



6.1.5.1 Cas d'une communication au travers d'une UExp-MVAT

Si la machine est équipée d'une UExp-MVAT (pupitre opérateur au poste, voir §6.12 Utilisation d'une UExp-MVAT p94), avant d'envoyer les programmes, Rhapsodie effectue une demande d'autorisation à la carte MVAT, pour vérifier que personne n'a modifié les programmes à partir du pupitre, auquel cas Rhapsodie ne serait plus à jour. Si c'est le cas, un message apparait :

napsodie.Net	
ATTENTION ! Le dernier en la carte MVAT a été effecti Voulez-vous quand même Si vous répondez OUI, vou	voi de programme vers (é par une UExp_MVAT ! envoyer les programmes vers la carte ? ; devrez penser à mettre à jour l'UExp_MVAT.
	<u>Q</u> ui <u>N</u> on

Il appartient alors à l'utilisateur soit d'envoyer quand même, écrasant ainsi les modifications effectuées à partir du pupitre, soit d'annuler et de procéder à un téléchargement depuis la MVAT pour récupérer les programmes à jour suivi d'un import de ceux-ci (voir §6.1.4 Upload/Import/Export p67).



6.1.6 Utilisation des pages "Liste"

6.1.6.1 <u>Copier/coller</u>

Les pages Cycles, Profils et Séquence comportent une présentation des données sous forme d'un tableau. Cette présentation moins lisible, mais plus compacte, permet notamment de faire des copier/coller rapides et efficaces. Par exemple, pour dupliquer le cycle 1 (1001) 5 fois vers les cycles 5 à 9, on sélectionne la ligne 1001, on fait clicdroit/copier

C Rhapsodie.N	let [Mon	Projet] - [l	Mon_Poste] - [Cycles	de Mon_Un	ite_5kN_UG	05]			
🖳 Projet	Consignes	Fenêtre	es Outile	s Edition	Affichag	ge <mark>Aide</mark>				
i 🗋 📂 🗟	đ 🄇	` (<u>'</u>	A. @	a 🕂	🔀 🏑 Č	E				
i∥∢ ∢ 1 Page Liste	de 3	84 🕨 🕨		2	I					
N° Cycle	Chain. si OK	Temps Cycle	Temps Maint.	Force maxi	Force décl.	Force mini	Offset Calibre	Diff. mini	Cote maxi	Cote Décl.
+ 001	Conier	<u></u> po								
	Colles	10	0,50	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00
	Coller	0	0,50	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00
	Effacer	0	0,50	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00
	Conerenc	e	0,50	0.0	0.0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00
6	0	99,00	0,50	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00

Puis on sélectionne les lignes 5 à 9, et on fait clic-droit/coller

	N° Cycle	Chain. si OK	l emps Cycle	lemps Maint.	Horce maxi	Horce décl.	Force mini	Ottset Calibre	Diff. mini	Cote maxi	Cote Décl.
	1 001	0	99,00	2,00	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	0	99,00	0,50	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	0	99,00	0,50	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	0	99,00	0,50	0.0	0.0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
	5		99,00	0,50				0,000	0,000	0,000	0,000
	6		99,00	0,50							
	7		99,00					0,000	0,000	0,000	0,000
	8		99,00	0,50							
Þ	9	0	<u>99 0</u> 0					0,000	0,000		0,000
		Copier	þ	0,50	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
		Coller	p	0,50	0,0	0.0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
		Effacer	D	0,50	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
		Cohérenc	e b	0.50	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000

On peut aussi sélectionner par exemple une centaine de cycle, copier puis coller dans un fichier Excel, faire des modifications en masse, et recoller ensuite dans notre liste. (attention toutefois à certaines valeurs qui sont des valeurs calculées par Rhapsodie à partir des différentes cases cochées – colonnes « Flag » en général)

6.1.6.2 Initialiser (anciennement "Effacer")

Cette fonction initialise toutes les valeurs, pour les pages "Cycles", "Courbes", "Profils" et "Séquences".

6.1.6.3 <u>Cohérence</u>

Cette présentation a aussi l'avantage d'afficher de manière très visuelle les problèmes de cohérence entre les programmes créés et utilisés.

Elle permet d'affecter une couleur sur chaque n° de cycle, profil ou séquences pour vérifier leur bonne utilisation :

CODE DES COULEURS :

	Cycle programmé et affecté à une séquence	Vert
Page	Cycle affecté à une séquence mais NON programmé	Rouge
Cvcle	Cycle programmé mais non affecté à une séquence	beige
,	Cycle NON programmé et NON affecté a une séquence	blanc
	Courbe programmée et affectée à une séquence	Vert
Page	Courbe affectée à une séquence mais NON programmée	Rouge
Profil	Courbe programmée mais non affecté à une séquence	beige
	Courbe NON programmée et NON affecté a une séquence	blanc
	Séquence correcte	Vert
	Séquence avec cycle ou courbe NON programmés	Rouge
Page	Séquence rebouclé (ex : la séquence 1 est affectée au cycle 1 qui est chaîné sur le cycle 2	Saumon
Séquence	qui lui-même chaîné sur le cycle 1)	Saumon
· ·	N° cycle, courbe ou séquence erroné	beige
	Séquence non programmée	blanc



6.2 Comment faire un Backup des projets

Il suffit à l'aide d'un explorateur Windows de sauvegarder le répertoire du ou des projets (D:\FSA\Presses dans notre exemple) vers un support de sauvegarde.

6.3 Comment récupérer un projet sur un autre PC

Pour récupérer un projet d'un PC vers un autre, il suffit de :

- Copier le répertoire du projet concerné (celui qui contient le répertoire station, le .PJR et le .RAP, par exemple D:\FSA\Presses\Ligne1\Opxxx)
- Le coller dans le PC\Répertoire de destination (par exemple C:\Mes_Documents\Presses\Ligne1\Opxxx)

Avant la version 1.5.0.03, il est encore nécessaire de :

- Editer le fichier .PJR
- Modifier la ligne suivante :

<StationPath>D:\FSA\Presses\Ligne1\OPxxx</StationPath>

- En mettant à jour le chemin correspondant au nouveau PC :

<StationPath>C:\Mes_Documents\Presses\Ligne1\OPxxx</StationPath>

6.4 Comment rajouter/supprimer une Station au projet

Dans la page Station, un navigateur permet de faire défiler les différentes stations du projet.

© Rhapsodie.Net [Demo_UG05] - [Ci	blage Demo_UG05]					
📚 <u>P</u> rojet <u>C</u> onsignes <u>F</u> enêtres <u>O</u> utils	Edition Affichage Aide					
🗋 💕 🚽 🕻 🐔 🖄 📐 🖉	🦄 🕂 🔀 🏑 🦉					
🛛 📢 🔌 🛛 1 🔹 de 1 🛛 🕨 🖉 🐥 🗙	4					
L Nom Station Chemin S	tation	Créateur	Expert	Opérateur	Visiteur	
FSA 4 Demo_UG05 C:\Docum	nents and Settings\Vares_M\Mes document					

Le bouton 🔮 permet de rajouter une station, le bouton 🗡 permet de la supprimer.

Ensuite, la procédure d'enregistrement de la station avec les mots de passe, le chemin, et le nom est la même qu'à la création.

6.5 Comment rajouter/supprimer une Unité d'emmanchement à la Station

Dans la page Unités d'Emmanchement, un navigateur permet de faire défiler les différentes unités de la station.

Rhapsodie.Net [Station_XXX] - [Poste_Essai] - [UE ciblée UE2_Crimping]											
🥵 Projet Consignes Eenêtres Outils Edition Affichage Ajde											
🗋 😂 📕 🗗 🐧 📐 🍘 🌊 🗶 🛃 🤇 🖉 🖉											
[4 4 1 de 2 ▶ ▶] ⊕ 🗙 🚽 4											
Γ	N° UE	Nom UE	Identification Châssis	N* Tir	Références UE	25	Port Com	Test	с	J	Р
Þ	1	UE1_Bearing_Insertion	000.000.004.176.136.220	1	UG 05kN 330D C500		COM34	Ok	✓	~	~
	2	UE2_Crimping	000.000.004.176.136.220	2	UG 15kN 525D C300		COM44	Ok		•	~

Le bouton 🕂 permet de rajouter une unité, le bouton 🗡 permet de la supprimer.

Ensuite, la procédure d'enregistrement de l'unité avec son nom, son Identification, son port COM, etc.. est la même qu'à la création de la première.



6.6 Résultats

En cours de documentation. La page de Rhapsodie est en cours de modification.

6.7 Configuration de Rhapsodie pour être en phase avec la version MVAT

En fonction de la version des cartes MVAT avec lesquelles Rhapsodie.Net doit communiquer, il faut configurer Rhapsodie.Net pour qu'il s'adapte au contenu attendu par la carte MVAT.

🔇 Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [UE ciblée UE-Emmanch-Joint]										-		×			
đ	Projet Consignes Fenêtre	es Ou	tils Affichage	Aide										-	8 ×
	Image: Constraint of the second se		Envoi Config Téléchargement Récupération (U Options Options Options de version	: (pload) 1 UC DEUN 2 5, affichages	>	Version MVAT < V3.17-1 Version MVAT < V7.00.e Version MVAT < V10 Version MVAT < V10 Version MVAT < V10.05 Version MVAT < V11 Afficher les Fonctions Avancées	Fest k	c .	J P	N° Grp	A 0	Commentaires			
						Mode de configuration	•								

Pour connaitre la version de la carte MVAT, sur le terminal, après un reset du rack MVAT, les lignes suivantes apparaissent :



La version est donnée ici :

En fonction de cette version, il faudra bien configurer Rhapsodie.Net. Exemples :



En fonction de cette configuration, certaines pages sont changées, pour ne laisser apparaitre que les champs connus de la MVAT.


6.8 Comment récupérer l'Identification du Châssis MVAT

Pour connaitre l'identification du châssis MVAT, sur le terminal, après un reset du rack MVAT, les lignes suivantes apparaissent :



Le n° de châssis est donné ici : ne prendre que les 6 premières séries de 3 chiffres

Sinon, à chaque résultat, ce n° est affiché : ----

* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	<u></u>	
Poste/Voie/Adr. :	000.000.001.237.	.160.136.	001
J/M/A , H/M/S :	26/04/2012 13/56	5/49 , 10	
Temps total seq.:	21,95		
Temper. Broche :	27,09	Deg.	
Temper. Module :	41,84	Deg.	
Numero sequence :			
Controle Courbes 2	Actif MAUVAIS		
Sequence MAUVAIS	F		
Resultat Numero :	203835		
Nb Cyc av Graiss:	99871		
Numero de courbe:			
Nombre de cycle :			
Numero de cycle :			
Numero de fiche :			
Cycle Compression	Emmanchement N	MAUVAIS	
Temps du cycle :	1,45		
Cote Precedente :	5,114	mm	
Cote Atteinte :	46,026	mm TG	
Force Crete :	55,2	daN TG	
Force Residuelle:	46,6	daN	
Difference Cote :	40,912	mm OK	
Numero de cycle :			
Numero de fiche :			



6.9 Fonctions Avancées

De nouveaux onglets sont rendus visibles lorsque le choix « Afficher le Fonctions Avancées » est coché :

Ø	Rhaps	odie [Mon_Projet] - [l	Mon_P	oste]	- [UE ciblée UE	Emr	manch-Join	t]									
	Proje	et Consignes Fen	êtres	Out	tils Affichage	. 7	Aide	_									
) 🔁	; 🗐 💆 🔂	4	2	Envoi Config												
÷ N	[∢	1 de 1 ▶	▶ 4	Er.	Récupération	nt (Upl	oad)										
	N° UE	Nom UE			Options		۲		Version M	VAT < V3.17-1	Fest	с	J	P	N° Grp	A	Comme
•	1	UE-Emmanch-Joint	000).000.(002.094.123.1		UG 05kN 3		Version M	VAT < V7.00.e	k	\square					
									Version M	VAT < V10							
									Version M	VAT < V10.05							
									Version M	VAT < V11							
								~	Afficher le	s Fonctions Avancées							
<									Mode de	configuration							
				_						Dans chaque page, Affich	e l'ong	glet d	les F	ond	tion	s Ava	ncées

Dès lors, à l'ouverture des pages Spécifications ou Cycles, un ou plusieurs Onglets complémentaires sont affichés.

6.9.1 Page Spécifications

6.9.1.1 <u>Onglet « Annexes »</u>

Quand Rhapsodie.Net est configuré pour des versions de carte MVAT < V11

💿 Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Spé	écifications de UE-Emmanch-Joint]		– 🗆 X
🖳 Projet Consignes Fenétres Outils Affic	chage A <u>i</u> de		_ 8 ×
🗋 💕 🗐 🙋 🏠 🏷 🖳 🖄 🦉	P 🖉		
3			
Consignes Annexes Maintenance			
Caractéristiques		Capteurs	
PAS de la VIS : 5,000 m	nm 🗹 Rés. fen. ctrl sur term. et Fieldbus	Nominal Capteur : 750.0 daN Résolution :	819,20 I/mm
Bande passante : 1 000.00 H	Hz Rés. cycle sur term. et Fieldbus	Classe capteur : 1,0 Coef. Résolution maxi	: 819,70 I/mm
Intensité étalonnage : 99,00 %	ζ Temps de cycle détaillé	Sensibilité : 1.0000 mV/V Résolution mini :	818,70 I/mm
Intensité en mode manuel : 10,00 %	ζ Traceur Automatisme		
Intensité de retour : 99,00 %	ζ Traceur d'analyse	Seuil défaut Offset : 100,0 daN P.M.H. Max :	0,000 mm
Nominal mesure auxiliaire : 0,0 d	laN Traceur envois au Coupleur	Force étalonnage Traction 475,0 daN P.M.H. Min :	0,000 mm
Envoi courbe vers PC		Force sécurité Traction : 100,0 daN P.R.V.:	10,000 mm
N'envoyer que les NoK	Séquence illimitée	Etalonnage sans correction de la déformation Coeff. Déform	n: 257,000000 mm/°C
Flags Affichage (32) 237	Envoi Crb à chq chain. Hard	Temp. Broche max Adm. : 90 °C	
Entrées / Sorties			
Temps max. multiplexage MVAT : 0.00 s	Réseau de terrain	Vitesse de départ : 20,00 % (Vd)	66,6 mm/s
Temps Anti-Rebond : 0,10 s	Index multiples	Vitesse étalonnage traction : 2,00 %	6,7 mm/s
Temps réponse MVAT : 0,10 s	Départ cycle actif	Vitesse de retour d'étalonnage : 5,00 % (Vcr)	16,7 mm/s
Temps de boucle MVAT : 0,50 s	Acquittement Anomalie	Vitesse PMH vers Top-1 20,00 %	66,6 mm/s
Filtre Index : 0,00 s	Gestion E/S par Automate	Position repos à partir de PMH : 5,000 mm	
Tps d'attente Ouverture Frein : 0,40 s	Position de repos sur S5		
	Compatible Old PLC	CR Etalonnage	
	Arrêt Ext. sur E5 activé	Point Mort Haut : 324.085 mm (PMH))
Flags Modes (31) 34275	Autorisation Cdes Pilot. par Clavier	Centrage Index : 4,062 mm (Index	, - PMH)
Création : 14/03/2017 18:06:19 Modification :	25/07/2018 14:54:23	,	
PC connecté à Ethernet IR Automation - ECA Tec	hnologies	11+11;-=++	eur en cours : EXPERT
r o connecte a Ethemet Sk Automation - PSA Tec	mologics	Otilisate	

Quand Rhapsodie.Net est configuré pour des versions MVAT V11 ou ultérieures :

(<u>Caractéristiques</u>			Capteurs				
	PAS de la VIS :	8,000 mm	🗹 Rés. fen. ctrl sur term. et Fiel	ldbus	1 000,0 dain Tr.			
	Bande passante :	1 000,00 Hz	Envoi courbe vers PC	Depuis la version MVAT V	11, Active/désactive		Ces cha	amps
	Intensité étalonnage :	99.00 %	Affichage Bloc séq. sur termi	la production du bloc rési sur le terminal en fin de se	ultats Séquence/Fenêtre équence Re	5	change	nt de
	Intensité en mode manuel :	5,00 %	Temps de cycle détaillé	Depuis la version MVAT V indépendante de la case "	11, cette case est Réseau de Terrain"		fonct	ion
	Intensité de retour :	99.00 %	Affichage Bloc séq. sur termi		1,0000 IIIV/V Nesi		et	
			Tr Depuis la version MVAT la production du bloc r sur le terminal en fin du Tr Depuis la version MVAT indépendante de la cas Traceur envois au Coupleur	I V11, Active/désactive résultats Séquence/Fenêtre e séquence I V11, cette case est se "Réseau de Terrain"	1 200,0 daN P tion 2 850,0 daN P tion 600,0 daN P	C	e nouveau appa	u champ rait
Z	ONE CARACTERIS	TIQUES :			Vitesse étalonnage traction : Vitesse de retour d'étalonnage :	2,00	% (Ver)	9,3 mm/s 23,3 mm/s
P C	'as de la vis : précis Ce champ n'est utilis u de défaillance de	se en mm le sé par la car la carte d'id	pas de la vis à rou te MVAT qu'en ca entification de la b	uleaux. as d'absence proche.	Vitesse PMH vers Top-1 Position repos à partir de PMH : Coeff. de correction Vitesses :	10.00 7.850 0.0	% mm (0,1 à 0,9)	46,7 mm/s
A d	remplir uniqueme	ent pour les électronique	broches qui ne o ou les broches qu	dispose pas ui ne figurent	CF Si l'automate monte le bit (Parcours, Travail, Déclenci Si la calcul donne une vites	OUI1.5 avant la sé hement et Rappel) se < 2%, celle-ci e	election, ttes les vir sont affectées de est limitée à 2%	ce coefficient

pas dans la liste "Références UEs" Pour cela se reporter aux données du constructeur (chapitre Références matériels de la notice de maintenance)

Bande Passante : Valeur en Hertz de la bande passante de l'ampli d'instrumentation, traitée par logiciel. La valeur par défaut est 1000 Hz.

Intensité Etalonnage : spécifie l'intensité maximale que le variateur peut délivrer durant l'étalonnage en compression ou en traction. Cette valeur en % est limitée à 99%.

Intensité en Mode Manuelle : spécifie l'intensité maximale que le variateur peut délivrer durant une montée ou une descente manuelle. Pour des raisons de sécurité vis à vis de l'environnement mécanique de la broche d'emmanchement, cette valeur en % est limitée à 10% par Rhapsodie.Net. Si besoin, il est possible de forcer à une valeur supérieure en suivant la procédure suivante :

- 1) « Double Clic » sur le texte "Intensité en mode manuel" : ---
- 2) « Clic droit » sur ce même texte, le menu contextuel suivant apparait :
- 3) Cliquez sur le menu "Forçage", et il sera alors permis de saisir une valeur > 10%.

Pour des raisons de sécurité au regard de la préservation de l'environnement mécanique de la presse, il est fortement conseillé de ne pas forcer cette valeur au-delà de 10%.

Intensité de Retour : spécifie l'intensité maximale que le variateur peut délivrer durant le retour en position d'origine. Cette valeur en % est limitée à 99%.

Nominal mesure auxiliaire : spécifie le maximum de la plage d'un auxiliaire de contrôle connectable sur la MVAT. Par exemple pour une cellule de charge délivrant 10mV sous sa pleine charge de 100 kN, on saisira 10 000 daN dans ce champ.

Définitions des « flags »

☑ Envoi Tampon PC : Si la case est « cochée », la MVAT envoie sur la RS485 les 2048 ou 4096 points stockés selon le programme de stockage (« Courbe » ou « Profil »).

ATTENTION : la construction du bloc courbe par la MVAT peut prendre jusqu'à 1 s et ce temps intervient directement dans le temps de cycle MVAT. L'envoi de ce bloc au PC par la RS485 peut prendre jusqu'à 1,5s, il n'intervient pas dans le temps de cycle et permet à l'outil "Visu Courbes" de tracer les courbes d'effort/déplacement.

Par contre, la MVAT ne revient sur « Prêt » que quand la courbe est envoyée.

ATTENTION : Si aucun PC n'est connecté en production, il faut décocher cette case pour éviter de perdre du temps (3 tentatives d'envoi des courbes sont faites par la carte)

 \blacksquare N'envoyer que les NoK : Si la case est « cochée », la MVAT n'envoie sur la RS485 QUE les courbes MAUVAISES. Cette fonctionnalité n'est disponible qu'à partir version de cartes MVAT > V10.05

Envoi Résultats Fenêtres : Si la case est « cochée », la MVAT à la fin de chaque séquence envoi sur la RS232 les résultats des contrôles effectués pour chaque fenêtre définie dans le programme de stockage (courbe).

Intensité en mode manuel :	10.00	%
https://doi.org/	Forçage	
Intensite de retour :	00,00	%

Z Résultats Ecran : A partir de la version MVAT V11, cette fonction devient inactive et est remplacée par :

Affiche bloc séq. sur terminal : Si cette case est cochée, à la fin de chaque séquence, la MVAT envoie sur le terminal RS232 les blocs résultat séquence. Vous pouvez gagner du temps en le décochant.

☑ Temps de cycle détaillé: Si la case est « cochée », le temps du dernier cycle effectué est affiché dans le bloc résultat du fil de l'eau. Si la case n'est « pas cochée », le temps affiché est le temps cumulé depuis le début de la séquence.

☑ Traceur Automatisme : Mode de suivi pour le SAV FSA.

I Traceur d'analyse : Mode de suivi pour le SAV FSA.

JR AUTOMATION[®]

FSA Technologies

☑ Traceur Envois au Coupleur : Retranscrit dans le terminal, au fil de l'eau les paramètres dynamiques envoyés par l'automate au coupleur.

☑ Séquence Illimitée : Dans ce mode particulier, il est possible de rentrer l'axe en origine après une séquence de plus de 100 cycles. Seulement, dans ce mode, le bloc résultat séquence envoyé en fin de séquence, n'affichera que les cycles exécutés après le dernier chaînage hard. En parallèle, sur la RS485, chaque bloc cycle est envoyé indépendamment, pour permettre à l'UExp MVAT d'afficher chaque résultat de cycle.

Ce mode n'est à utiliser que pour les séquences comportant pour le même produit un nombre de cycle supérieur à 100.

☑ Envoi Crb à chaq. Chaîn. Hard : Si le mode « Séquence Illimitée » est activé, il est possible de récupérer la courbe à chaque chainage hard. Ceci permet pour un produit qui comporte un grand nombre d'emmanchement, de récupérer toutes les courbes du produit.

ZONE ENTREES/SORTIES :

Temps max multiplex MVAT (TMUX) : spécifie le temps maximum autorisé pour le multiplexage des entrées en mode automatique.

Temps Anti-Rebond E/S (TAR) : spécifie le temps Anti-rebond des Entrées/Sorties

Temps de Boucle MVAT (TRmin) : spécifie le temps de boucle minimum MVAT

Temps de Réponse MVAT (Tack) : spécifie le temps de Réponse minimum MVAT

Filtre Index : Permet de filtrer en soft le signal qui vient de l'index (détecteur de position) pour éviter que l'index soit détecté alors que l'axe n'est pas sur cette position. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 0,08s.

Temps Attente Ouverture Frein : Règle le tps laissé au frein pour s'ouvrir avant de faire la mesure d'Offset au démarrage. Par défaut, il est réglé à 400ms. Si cette valeur est forcée à 0, la MVAT prendra alors 400ms par défaut.

Définitions des « flags »

☑ Réseau de terrain : case « Cochée » signifie que l'on utilise un réseau tel que PROFIBUS DP ou ETHERNET pour le dialogue MVAT<->Automate.

☑ Index multiples : Cocher la case "Index Multiples" pour utiliser les 4 positions "offset index" dans la Feuille "Maintenance.

☑ Départ Cycle E/S actif : valide l'utilisation d'un signal "Départ cycle" pour lancer soit une séquence d'emmanchement, soit un étalonnage, soit une montée ou descente manuelle. Hors maintenance SAV FSA, cette case doit *toujours* être « cochée ».

Acquittement Anomalie : cette case « cochée » permet lorsque l'on est en mode manuel d'autoriser de poursuivre l'exécution avec acquittement en cas d'anomalie. Pour poursuivre l'exécution sans acquittement en cas d'anomalie, ne pas la cocher.

Gestion des E/S par automate : cette case permet de basculer du mode automatique au mode manuel. "Cochée" correspond au mode automatique et "Décochée" au mode manuel.

✓ Position d'origine sur S5 : lorsque la case est « cochée », elle active le passage de la sortie S5 de la MVAT au niveau 1, quand la broche a atteint sa position d'origine. Ce champ est grisé et « non coché » si le champ "Position de Repos à partir de PMH" est égal à 0.

A partir de la version MVAT V11, ce champ n'est plus visible.

☑ Compatible Old PLC : cette case permet de désactiver la tombée à 0 du bit « Cycle On », entre 2 cycles chainés en SOFT sans autorisation API. Seule la qualité du dernier cycle est vue par l'automate.

Arrêt Ext. Sur E5 activé : cette case permet de déclencher ni sur la cote, ni sur la force, mais sur un signal externe relié en TOR sur l'entrée E5.

Autorisation Cdes Pilot. par clavier : Pour pouvoir piloter directement la presse au clavier, cette case doit être cochée. Les commandes de pilotage sont envoyées exclusivement par une Uexp-MVAT connectée sur la carte MVAT.



ZONE CAPTEURS :

Ī	<u>Capteurs</u>				
	Nominal Capteur :	1 500,0	daN	Résolution :	585,14 1/mm
I	Classe capteur :	1,0	Coef.	Résolution maxi :	585,64 I/mm
	Sensibilité :	1,0000	mV/V	Résolution mini :	584,64 I/mm

Nominal Capteur : valeur nominale en daN du capteur de Force qui équipe la broche d'emmanchement.

Classe Capteur: OPTION. Autorise une limitation ou un dépassement de la force nominale (1 par défaut sinon EN OPTION valeur comprise entre **0,8** et **1,2**)

Sensibilité : nombre de millivolts délivrés par le capteur de force pour 1 volt de tension d'alimentation, lorsqu'il est contraint à sa valeur nominale. 1,000 mV/V est la valeur par défaut.

Résolution : Après l'étalonnage de la machine, la carte MVAT calcule cette valeur et l'affiche dans le bloc résultat d'étalonnage sur le fil de l'eau sous l'intitulé "Résolution dépl."

(Voir Annexe, Fil de l'eau, étalonnage cale basse et haute).

Elle doit être mise à jour par l'utilisateur dans Rhapsodie.net, pour mémoire.

Résolution maxi : Valeur maximum que le nombre d'impulsions/mm trouvé lors du cycle d'étalonnage ne doit pas dépasser.

Si le NB impulsions/mm est supérieur à la résolution maximum, l'étalonnage n'est pas validé et les nouveaux paramètres calculés ne sont pas pris en compte par la MVAT, qui déclare un cycle d'étalonnage mauvais par la sortie S6. Il faut vérifier si l'épaisseur des cales est correcte.

Résolution mini : Valeur minimum que le nombre d'impulsions/mm trouvé lors du cycle d'étalonnage ne doit pas dépasser.

Si le NB impulsions/mm est inférieur à la résolution minimum, l'étalonnage n'est pas validé et les nouveaux paramètres calculés ne sont pas pris en compte par la MVAT, qui déclare un cycle d'étalonnage mauvais par la sortie S6. Il faut vérifier si l'épaisseur des cales est correcte.

La saisie de ces deux derniers paramètres est indispensable au fonctionnement de la machine. Un défaut est activé si ceux-ci ne sont pas précisés.

ZONE FORCE :

Seuil défaut Offset :	100,0	daN
Force étalonnage Traction	475,0	daN
Force sécurité Traction :	100,0	daN
Etalonnage sans correction	de la défor	mation
Temp. Broche max Adm. :	0	°C

Seuil défaut offset : Valeur en daN de l'offset maxi de la force toléré au repos. Si cette valeur est dépassée, la carte refusera de lancer un cycle et un n° de défaut est indiqué dans le bloc résultat. Une valeur correspondant à 10 % de la valeur nominale du capteur est conseillée.

Force d'Etalonnage Traction : Valeur en daN de la force utilisée lors de l'étalonnage traction de la machine. Cette valeur doit être supérieure à la plus grande force de traction programmée dans les cycles et comprise entre 0,25 et (1 fois le nominal - Seuil défaut Offset).

Force sécurité retour :

- Valeur en daN de L'effort maximum autorise pendant la course de retour de la broche. Durant cette course de retour, l'effort est contrôle en permanence et ne doit pas dépasser cette valeur programmée
- Valeur en daN de l'effort maximum autorise durant la montée Manuelle

Etalonnage sans correction de la déformation : Réservé SAV FSA

Temp. Broche max Adm. (à partir de la version MVAT V10.07): Valeur en degrés Celcius de la température maximum admise pour la broche. Si cette température est atteinte, la carte MVAT remonte le défaut n°120 et s'arrête. Il faut soit refroidir la broche, soit augmenter cette valeur. Par défaut, la valeur 0 est saisie, ce qui signifie « Pas de Surveillance ». La valeur conseillée au maximum se situe autour de 90°C. Au-delà la broche peut vieillir prématurément.



ZONE PMH :

P.M.H. Max :	0,000	mm
P.M.H. Min :	0,000	mm
P.R.V.:	10,000	mm
Coeff. Déform:	0,000000	mm/°C

P.M.H. Max./ P.M.H. Min. : .Dans le cas d'un étalonnage sans cale, ces champs permettent de sécuriser la qualité et la cohérence de l'étalonnage cale basse.

P R V (Décalage du Plan de Travail Réel) : Ce champ permet de décaler le **Plan de Travail Réel** (PTR), c'est à dire le "zéro" obtenu à l'étalonnage (plan d'appui de la cale basse), et ce dans le sens positif ou négatif, pour obtenir un **Plan de Référence Virtuel** (PRV).



Coeff. Déform : : Si un capteur de température extérieur est raccordé sur la broche (pour mesurer la température du bâti par exemple), ce coefficient permet de corriger l'ouverture de la presse si la température ambiante évolue. Pour évaluer pratiquement la valeur de ce coefficient, il est possible d'effectuer 2 séquences d'étalonnage à 2 températures différentes, et suite au 2^{ème} étalonnage, la carte MVAT calcul ce coefficient (pour indication seulement) et le restitue dans le résultat d'étalonnage (à condition qu'une première valeur ait déjà été saisie pour activer ce mode)

ZONE VITESSES :

Vitesse de départ :	20,00	% (Vd)	66,7 mm/s
Vitesse étalonnage traction :	2,00	%	6,7 mm/s
Vitesse de retour d'étalonnage :	5,00	% (Vcr)	16,7 mm/s
Vitesse PMH vers Top-1	20,00	%	66,7 mm/s
Position repos à partir de PMH :	0.000	mm	
Coeff. de correction Vitesses :	0,1	(0,1 à 0,9)	

Vitesse Départ : Au démarrage d'une séquence, elle est utilisée au démarrage de la broche entre la position de repos et le PMH (Voir <u>Diagramme des cotes et des vitesses</u>).

C'est une valeur en % limitée à 20 % maximum.

Vitesse Etalonnage Traction : elle est utilisée durant l'étalonnage en traction de la machine entre la position basse de l'axe (obtenue par cycle standard sans retour en position de repos) et le moment où la broche rencontre la force d'étalonnage en traction. C'est une valeur en % limitée à 20 % maximum. Plus cette vitesse est faible (de 1 à 3%), meilleur est l'étalonnage en traction.

Vitesse Retour d'Etalonnage : elle est utilisée entre la cote où la broche s'est arrêtée pendant l'étalonnage compression ou entre la position basse de l'étalonnage en traction et le PMH. C'est une valeur en % limité à 99 % maximum.

Pour éviter des à-coups au retour d'étalonnage, il est conseillé de programmer cette vitesse > «Vitesse de départ», OU de programmer une «Vitesse PMH vers TOP-1» non nulle (car en cas de «Vitesse de retour d'étalonnage» < «Vitesse de Départ» ET une «Vitesse PMH vers TOP-1» = 0, un phénomène de brutale accélération avant le PMH a lieu)



Vitesse PMH vers TOP-1 : cette vitesse est utilisée pour le retour en position de repos en fin de séquence. Si cette valeur est à 0, c'est la «Vitesse de Départ» qui est utilisée en cycle. Cette valeur en % est limitée à 20%.

Position de repos à partir de PMH : spécifie la cote relative de la position de repos par rapport au PMH. La valeur 0 est vivement conseillée (dans ce cas standard, la cote de la position de repos est celle du TOP-1). Sinon la valeur doit être obligatoirement comprise entre la valeur "Centrage Index" et le pas de la vis+2 mm maximum. (pour éviter que l'axe de la broche aille s'appuyer sur sa butée interne)

Coeff. de correction Vitesses : Si l'automate monte le bit « OUT1.5 » avant la sélection, toutes les vitesses du cycle correspondant à la sélection (vitesse de Parcours, vitesse de Travail, Vitesse de Déclenchement, et vitesse de Retour), sont affectées par ce coefficient. Si la nouvelle vitesse calculée est < 2%, la nouvelle vitesse sera de 2%. Cette valeur doit être comprise entre 0,1 et 0,9.

Cette fonction permet de tester un cycle en mode « Vitesse réduite », sans modifier le programme dans Rhapsodie. Si à la prochaine sélection, le bit « OUT1.5 » n'est pas monté, le(s) cycle(s) sera exécuté(s) avec les vitesses paramétrées dans Rhapsodie.

ZONE CR Etalonnage

1	CR Etalonnage		
	Point Mort Haut :	0,000 mm	(PMH)
	Centrage Index :	0,000 mm	(Index - PMH)

Point Mort Haut : Cette cote correspond à la position du 1^{er} TOP resolver ou codeur rencontré par l'unité à la sortie de l'axe. Toutes les valeurs de cote sont initialisées au passage de ce TOP. La distance entre le Point Mort Haut et la cote du Plan de Référence Virtuel (table de la machine ou référence 0) est appelé "Ouverture de presse" (voir <u>Diagramme</u> des cotes et des vitesses). Après l'étalonnage de la machine, la carte MVAT calcule l'ouverture de presse et l'affiche dans le bloc résultat d'étalonnage sur le fil de l'eau. La valeur ainsi obtenue doit être saisie par l'utilisateur dans Rhapsodie.net dans le champ Point Mort Haut.

Centrage Index : Après l'étalonnage de la machine, la carte MVAT calcule cette valeur et l'affiche dans le bloc résultat d'étalonnage sur le fil de l'eau sous l'intitulé "Centrage Index". Elle doit être mise à jour par l'utilisateur dans Rhapsodie.net. Cette valeur en mm indique la distance entre l'index (détecteur de position) et le premier top donné par le resolver ou le codeur à la sortie de l'axe (voir <u>Diagramme des cotes et des vitesses</u>). La valeur centrage index doit être très proche de la moitié du pas de la vis.



6.9.1.2 Onglet « Maintenance »

Rhapsodie configuré pour des versions MVAT < V11 :

) 💕 🖩 🕻 🕻 🌑 🖳	L ()		£. 💘			
nsignes Annexes Maintenance						
Mode de fonctionnement				<u>Commentaires :</u>		
Offset :	0,0	daN	Mode AutoTest			
Maximum Offset :	225,0	daN	Mode Pas-à-Pas			
Déformation élastique compression :	0,000	mm	Semi-Manuel			
Déformation élastique traction :	0,000	mm	Dépassement alimentation capteur			
Seuil linéarisation table étalonnage :	0 👻		Etalonnage Avec cales 👻			
Dist. décélér. (retour orig.):	5,000	mm	Ajustement Alimentation -			
Cste Gamma (anticip. Accost.)	30		Supression anti-chute magnétique	Service Maintenance		
Cste Gamma2 (anticip. retour orig.)	30		V Synchro étape	Seuil d'Alerte Graissage:	100 000	Séquences
Chien de garde COM2 :	5,00	s	Index Multiples	Seuil d'Arrêt Graissage:	120 000	Séquences
Chien de garde Com2 Upload :	50,00	s	Offset Index1 0,000 mm	Arrêt si Seuil d'Arrêt Graissage atteint	Graissage	FAIT
Coefficient de charge limite :	1,200		Offset Index2 0,000 mm	Service Qualité Ajustement Nominal		
Flags Modes (31)	32867		Offset Index3 0,000 mm	Correction maxi mesure force :	0,00	%
Flags Spéciaux (40)	129		Offset Index4 0,000 mm	Mesure Force MVAT :	0,0	daN
Type de Variateur : Infranor	-CD1a 👻			Mesure Force Contrôle :	0,0	daN
Réservé aux futures Applications				,		
Tps d'inertie Rappel :	0.00	s	Suppression des requêtes résultats 📃	Réserve Flag Spéciaux Bit B7		
Tps de rampe Vitesse :	0,00	s	Suppr. Cote et Force dyn. en Manu 🛛 🕅	Suppr. Aff. temp* MVAT		
Offset Vitesse :	0,00		Cadrage courbe Trac/Comp 📄	Activation du Ctrl capteur pdt DCY		
Tps inter-caractère RS485	0,00	s	Cadencement Com RS232 📝			
Création : 26/04/2012 13:28	-58	Мо	dification : 26/04/2012 13:43:09	Siané : EXPERT		

Rhapsodie configure pour des versions MVAT \geq V11 :

10 🖧 🚰 🕞 🔤	1 15 @ 20	₽.C 😽		
		ann Nada		
Maintenance				
ode de fonctionnement			Commentaires :	
Offset ·	0.0 daN	Mode AutoTest		
Maximum Offset :	225.0 daN	Mode Pas-à-Pas		
Déformation élastique compressior	n: 0,000 mm	Semi-Manuel		
Déformation élastique traction :	0,000 mm	Dépassement alimentation capteur		
Seuil linéarisation table étalonnage	e: 0 ~	Etalonnage Avec cales 🗸		
Dist. décélér. (retour orig.):	5,000 mm	Ajustement Alimentation ~		
Cste Gamma (anticip. Accost.)	30	Supression anti-chute magnétique	Service Maintenance	
Cste Gamma2 (anticip. retour orig.)	30	Synchro étape	Seuil d'Alerte Graissage:	100 000 Séquences
Chien de garde COM2 :	5,00 s		Seuil d'Arrêt Graissage:	120 000 Séquences
Chien de garde Com2 Upload :	50,00 s	,	Arrêt si Seuil d'Arrêt Graissage atteint	Graissage FAIT
Coefficient de charge limite :	1,200	Seuils de Ventilation	Service Qualité Ajustement Nominal	
Flags Modes (3	1) 35939	Seuil T° haut 0 °C	Correction maxi mesure force :	0.00 %
Flags Spéciaux (4)) 129	Seuil T° bas 0 °C	Mesure Force MVAT :	0.0 daN
Type de Variateur : Infra	nor-CD1a 🗸 🔪	<·/	Mesure Force Contrôle :	0.0 daN
éservé aux futures Applicatio	ns		1	
Tps d'inertie Rappel :	0,00 s	Suppression des requêtes résultats	Suppr. Aff. temp* Broche	
Tps de rampe Vitesse :	0,00 s	Suppr. Cote et Force dyn. en Manu 📃	Suppr. Aff. temp° MVAT	
Offset Vitesse :	0.00	Cadrage courbe Trac/Comp	Activation du Ctrl capteur pdt DCY	
Tps inter-caractère RS485	450,00 s	Cadencement Com RS232 🔽		
Création : 14/03/2017 18	:06:19 N	lodification : 20/12/2017 11:04:15	Signé : EXPERT	

ZONE MODE DE FONCTIONNEMENT :



Offset : C'est la valeur de l'offset donnée après la fin de l'étalonnage. Elle peut être saisie dans Rhapsodie.net, mais la carte MVAT la garde en mémoire de toute façon.

Maximum offset : C'est la valeur max. tolérée pour l'offset en fin d'étalonnage.

Déformation Elastique Compression : C'est la valeur max. en mm tolérée de la déformation du bâti et de la broche en compression. La valeur 0,00 rend ce test inactif.

Déformation Elastique Traction : C'est la valeur max. en mm tolérée de la déformation du bâti et de la broche en traction. La valeur 0,00 rend ce test inactif.

Seuil linéarisation table étalonnage : Lors de l'étalonnage la carte MVAT enregistre la table de déformation du châssis, ce paramètre permet de linéariser les 8,16 ou 24 premiers enregistrements pour filtrer les éventuels parasites ou points durs mécaniques.

Dist. décélér. (retour orig.) : Détermine la distance durant laquelle l'UE décélère pour passer de la vitesse de retour à la vitesse de départ.

Cste Gamma (anticip. Accost) : Cette valeur permet à la MVAT d'anticiper la course de ralentissement de l'axe durant sa sortie. En effet, en fonction de la rampe d'accélération / décélération du variateur, et de l'inertie potentielle d'un outillage embarqué, l'axe peut dépasser la cote d'accostage durant la sortie.

Cste Gamma2 (anticip. Retour orig.) : Cette valeur permet à la MVAT d'anticiper la course de ralentissement de l'axe durant sa rentrée. En effet, en fonction de la rampe d'accélération / décélération du variateur, et de l'inertie potentielle d'un outillage embarqué, l'axe peut dépasser sa position de repos durant sa rentrée.



Exemple d'illustration : rampe = 0,05 s

Pour éviter ces dépassements, on évitera autant que possible de programmer une rampe dans le fonctionnement du variateur.

Chien de garde COM2 : C'est le temps max. autorisé pour l'envoi par la MVAT des fichiers courbes au PC via la liaison RS485. La valeur 3s est rentrée par défaut.

Chien de garde COM2 Upload : C'est le temps max. autorisé pour l'Upload (téléchargement du programme depuis la MVAT via la liaison RS485). La valeur 50s est rentrée par défaut.

Coefficient de charge limite : ce coefficient permet de limiter le sur-classement de l'unité d'emmanchement. Si la valeur "Classe" de la feuille "Annexe" est supérieure à ce coefficient, la MVAT génèrera un défaut de type "Défaut nominal capteur".



Définitions des « flags »

Mode Auto-Test : Dans ce mode (réservé SAV FSA), l'unité d'emmanchement exécute la séquence n°1 en boucle et renvoie un bloc résultat spécifique à la fin de chaque séquence.

Ce mode permet de valider l'exécution de la commande clavier "**Esc**" "*t*". Toutefois, pour que l'exécution de cette commande soit validée, il faut aussi que le champ "Départ cycle E/S actif" de la feuille "Annexe" de la page "Spécifications" ne soit « pas coché », et que le bouton Dcy soit sur 1.

☑ Mode pas à pas : Ce mode, utilisable uniquement en fonctionnement sans automate, permet de sectionner l'exécution d'une séquence par le relâchement du bouton départ cycle

Au relâchement du départ cycle, la séquence est interrompue jusqu'à la remise à 1 du départ cycle. En combinant ce mode avec le mode semi-manuel, on visualise en dynamique la valeur de la force et du déplacement durant l'exécution de la séquence.

Mode semi-manuel : Ce mode, utilisable uniquement en fonctionnement sans automate, permet de visualiser en dynamique la valeur de la force et du déplacement durant l'exécution de la séquence

Etalonnage : ce champ doit être sur "Avec cales" car l'autre option est réservée à des cas particuliers.

Ajustement : ce champ permet de choisir le mode de correction de la force. Si "Alimentation" est choisi, la correction de sensibilité est faite par réglage de l'alimentation du pont de jauges. Si "Nominal" est choisi, la correction est faite par ajustement du nominal. Il est fortement recommandé de toujours travailler en "Alimentation".

Dépassement Alimentation : Cette case ne doit *jamais* être « cochée » pour le pilotage de broches FSA.

Synchro étape : ce champ doit être obligatoirement sélectionné pour un fonctionnement avec automate.

☑ Suppression du parachute magnétique : ce champ doit être « coché » par défaut afin de maintenir l'asservissement du moteur jusqu'au relâchement du départ cycle. Attention au bout de 15s l'asservissement sera automatiquement relâché, l'automatisme devant avoir activé (par manque de tension) le frein électromécanique.

ZONE INDEX MULTIPLES (version MVAT < V11) ou SEUILS DE VENTILATION (version MVAT ≥ V11):

Dans l'onglet "Annexe" la case "Index Multiples" doit être cochée pour utiliser les 4 positions "offset index"

Entrées / Sorties	
Temps max. multiplexage MVAT :	0,00 s 🛛 Réseau de terrain
Temps Anti-Rebond :	0,10 Index multiples
Temps réponse MVAT :	0,10 s 🔽 Départ cycle actif
Temps de boucle MVAT :	0,50 s 🔲 Acquittement Anomalie

Nota : - Index Multiples n'est activable que si le réseau de terrain est lui-même actif

- Si Rhapsodie est configuré en version MVAT > V11, cette case permet d'afficher la zone « Seuils de Ventilation » dans la page maintenance

Rhapsodie configuré pour une version MVAT ≥ V11 : Seuils de Ventilation

Seuils de Ventilat	ion
Seuil T° haut	0°
Seuil T° bas	0°C

Si le Seuil T° haut est atteint par le capteur de température affiché dans le terminal MVAT (« Temp. Broche), la carte MVAT monte le bit « IN3.4 » pour permettre à l'automate de démarrer la ventilation des broches.

Si le Seuil T° bas est atteint par le capteur de température affiché dans le terminal MVAT

(« Temp. Broche), la carte MVAT tombe le bit « IN3.4 » pour permettre à l'automate de stopper la ventilation des broches.

Si le capteur de température affiché dans le terminal ne fonctionne pas, et que des valeurs sont saisies dans ces champs, la MVAT force le bit « IN3.4 » à 1.



Offset index 1, Offset index 2, Offset index 3, Offset index 4:

Décalage de l'ouverture de presse* d'une distance N multiple exacte du pas de la vis entre cet index et l'index0 (origine). On peut paramétrer jusqu'à 4 Index max.

25	
48	mm
78	mm
120	mm
162	mm
	48 78 120 162

Les côtes des offset N ont un ordre quelconque. Toutefois pour simplifier la compréhension des déplacements, il est conseillé d'avoir un ordre croissant ou décroissant.

* L'ouverture de presse est disponible par la commande (E). Les offset maximum doivent être inférieurs à l'ouverture de presse – 2 x P (pas de la vis).

Câblage du Boîtier Multi-Index



Raccordement du boîtier Multi-Index :

Voir §6.2 du manuel MVATNet

Utilisation des Index multiples :

En position d'origine (Index0), l'automate change de l'index0 à l'index-N (de 1 à 4) en codant la valeur N sur le mot OUT1 (OUT1.7=C.2^2, OUT1.6=C.2^1, OUT1.5=C.2^0) et en vérifiant que FB_XCHG_INDEX=0 après avoir démarré le cycle pour effectuer la mise à la position de cet index, contrôlé par la valeur déclarée dans la fiche Spécifications.

En fin de cycle (FB_CYCLE_ON=0), FB_XCHG_INDEX=1 si le cycle de positionnement est correct. Afin de sécuriser le changement d'index, la sélection Index-N doit être pilotée par une sortie automate (PNP 24V) avant de relâcher le départ cycle (FB_DCY=0), la re-lecture (écho) de cette sélection est réalisée par une entrée du tiroir MVAT.

Si l'écho de sélection ou l'index-N ne sont pas correct, FB_XCHG_INDEX=0. Si l'index-N n'est pas correct au démarrage de la broche, on obtient un défaut classique FBV BRCH HAUT=0.

Important:

Un changement d'index-N à un autre oblige à passer par un cycle de positionnement à l'Index0.



ZONE RESERVE AUX FUTURES APPLICATIONS :

Sans les fonctions cachées :

Kes	erve aux futures Applicat	tions				
Т	os d'inertie Rappel :	0,00	s	Suppression des requêtes résultats	Suppr. Aff. temp° Broche	
Тр	os de rampe Vitesse :	0.00	s	Suppr. Cote et Force dyn. en Manu	Suppr. Aff. temp° MVAT	
o	ffset Vitesse :	0,00		Cadrage courbe Trac/Comp	Activation du Ctrl capteur pdt DCY	
T	os inter-caractère RS485	0,00	s	Cadencement Com RS232		

Après avoir double-cliquer, puis clic-droit sur le titre « Réservé aux futures applications », des fonctions supplémentaires apparaissent :

1	Réservé aux futures Application	ns				
	Tps d'inertie Rappel :	0.00	s	Suppression des requêtes résultats	Suppr. Aff. temp° Broche	Effac. ts les Progr.
	Tps de rampe Vitesse :	0.00	s	Suppr. Cote et Force dyn. en Manu	Suppr. Aff. temp° MVAT	Defrag. MVAT
	Offset Vitesse :	0,00		Cadrage courbe Trac/Comp	Activation du Ctrl capteur pdt DCY 🔽	_
	Tps inter-caractère RS485	0.00	s	Cadencement Com RS232 🔽		
	[40] B5 : Activation C	trl T° Broche		[40] B6 : Suppression Ctrl déséquil.	[40] B7 : Option dudgeonnage activée 💟	

Tps d'Inertie Rappel : Réservé SAV FSA.

Tps de rampe Vitesse : Réservé SAV FSA.

Offset Vitesse : Réservé SAV FSA.

Tps inter-caractère RS485 : Réservé SAV FSA.

Activation Ctrl T° Broche: Si cette case est cochée, la "Temp. Max Broche » saisie dans la page « Annexes », sera utilisé pour stopper avec un défaut température.

Suppression des requêtes résultats : Les résultats ne sont plus envoyés au coupleur.

Suppression Cote er Force en Manu : Si cette case est cochée, dans le terminal, les valeurs de force et de position, affichées durant un déplacement en mode manuel, et envoyées au coupleur réseau, ne sont plus disponibles

☑ Cadrage courbe Trac/Comp. : mettre à « OUI » pour permettre l'enregistrement la force et du déplacement de l'UE en traction et compression en dans la même fenêtre courbe (page courbe uniquement, dans le cas d'un dudgeonnage).

☑ Cadencement Com RS232 : Cette case doit être toujours active.

☑ Suppression Ctrl déséquil. : Si cette case est cochée, la MVAT n'effectue plus le contrôle déséquilibre du capteur d'effort avant de démarrer un cycle.

Suppression Aff. Temp. Broche : Si cette case est cochée, la temperature de la broche n'est plus affichée à chaque résultat dans le terminal.

Suppression Aff. Temp. MVAT: Si cette case est cochée, la température de la carte MVAT n'est plus affichée à chaque résultat dans le terminal.

Activation du Ctrl Capteur pdt DCY : lsi cette case est cochée, la boucle de contrôle effectuée par la MVAT sur le capteur d'effort, n'est plus effectuée durant l'attente du départ Cycle.

☑ Option Dudgeonnage activée : Si case est cochée, la MVAT active les options de calcul liées aux applications de « Dudgeonnage ».



ZONE MAINTENANCE

Service Maintenance	
Seuil d'Alerte Graissage:	100 000 Cycles
Seuil d'Arrêt Graissage:	120 000 Cycles
Arrêt si Seuil d'Arrêt Graissage atteint	Graissage FAIT

Seuil d'Alerte Graissage : Quand ce seuil est atteint, un message « Alerte Graissage » est rajouté dans le bloc résultat séquence.

Seuil d'Arrêt Graissage : Quand ce seuil est atteint, un message « Arrêt Graissage » est rajouté dans le bloc résultat séquence.

☑ Arrêt si Seuil d'Arrêt Graissage atteint : si cette case est cochée, la presse s'arrêtera de fonctionner dès lors que le Seuil d'Arrêt Graissage sera atteint. Il ne sera pas possible de redémarrer tant que la commande « Graissage fait n'aura pas été exécutée.

ZONE SERVICE QUALITE:

Sans	s correction	Avec	c correction
Service Qualité	Ajustement Nominal	Service Qualité	Ajustement Nominal
Correction maxi mesure force :	0,00 %	Correction maxi mesure force :	10,00 %
Mesure Force MVAT :	0.0 daN	Mesure Force MVAT :	2 823,0 daN
Mesure Force Contrôle :	0.0 daN	Mesure Force Contrôle :	2 746,0 daN

Permet de faire une correction linéaire de la sensibilité pour faire correspondre la valeur donnée par la MVAT et celle donnée par un appareillage de contrôle.

Cette correction est logiquement inutile car la carte MVAT corrige la force en dynamique en fonction des valeurs mesurées à l'étalonnage de l'arbre instrumenté

Elle peut être nécessaire quand une mauvaise application de la force génère une erreur <u>répétitive et linéaire</u> au niveau de l'appareillage de contrôle. En aucun cas, un offset entre les deux mesures ne peut être annulé par cette correction. **Correction Maxi Mesure Force** : C'est la correction max. en % autorisée. Elle est limitée à 10%.

Mesure force MVAT : Pour la plus grande force applicable par l'unité d'emmanchement, on relève la force mesurée par la MVAT.

Mesure force Contrôle : Dans le même essai, on inscrit ici la valeur donnée par l'appareillage de contrôle.

<u>Remarque</u> : ne pas écrire une valeur différente de 0 dans la correction maxi mesure force si les champs Mesure force MVAT et Mesure force contrôle sont à 0



Exemple d'illustration :

UG30kN	
Consigne MVAT :	2 800 daN
Mesure MVAT :	2 823 daN
Mesure Contrôle :	2 746 daN



6.9.2 Page Unités d'Emmanchement – Archivage automatiques de courbes

Depuis la version 1.7, une fonction d'archivage automatique des courbes a été mis en place. Pour l'utiliser, il suffit de double-cliquer sur la valeur de la nouvelle colonne « A » de la page « Unités d'Emmanchement » :

	hapso	die.Net [Mon_Projet] -	- [Unités Emmanchement	de Mon_Poste]		-	1					
-	Proje	et Consignes Fené	tres Outils Edition	Affichage Aide								_ & ×
		🖌 🔁 🔁 📕	كر 🙇 🐠 🔊 🖉]
1	4	0 de 0 🕨 🖡	4 🕂 🗙 📓 🞸 🏈	4								
	N° UE	Nom UE	Identification Châssis	N° Tir Référence UE	99	Port Com	Test	С	J	P	N° Grp A	Activation de l'archivage automatique des courbes: 0: non
Þ	1	UE-Emmanch-Joint	000.000.002.094.123.1	1 UG 05kN 330D C500		COM51	Ok		V	☑ :	0	1: ts les jours 7: ttes les semaines
												30 : ts les mois

En double-cliquant sur la valeur de cette colonne, une fenêtre apparait et permet de choisir entre :

- 0 : Pas d'archivage
- 1 : Archivage tous les jours à une heure fixe
- : Archivage toutes les semaines, le même jour de la semaine, à une heure fixe
- 30 : Archivage tous les mois, le même jour du mois, à une heure fixe.

	comatique des courbes d'en	nmanchement	-	Paramétrage de l'Archivage auto	omatique des courbes d'er	mmanchement
Fréquence d'archivage Jamais Tous les Jours Toutes les semaines Tous les mois	Paramétrage de l'a	rchivage		Fréquence d'archivage □ Jamais ✓ Tous les Jours □ Toutes les semaines □ Tous les mois	Paramétrage de l'a	<u>rchivage</u> 23 ▼ 55 ▼
		OK Annuler				OK Annuler
Raramétrage de l'Archivage aut	omatique des courbes d'en	nmanchement		Paramétrage de l'Archivage auto	matique des courbes d'er	mmanchement X
			- 26	i and the days of the third ways date	inadque des courbes d'er	
Fréquence d'archivage	Paramétrage de l'a	rchivage		Fréquence d'archivage	Paramétrage de l'a	rchivage
Fréguence d'archivage Jamais Tous les Jours	Paramétrage de l'ar Heure d'archivage	<mark>zchivage</mark> 23 ▼ 55 ▼		Fréquence d'archivage Jamais Tous les Jours	Paramétrage de l'a	rchivage
Fréquence d'archivage Jamais Tous les Jours Joutes les semaines	Paramétrage de l'ar Heure d'archivage Jour de la semaine	rchivage 23 ▼ 55 ▼ Lundi ▼		Fréquence d'archivage Jamais Tous les Jours Toutes les semaines	Paramétrage de l'a	rchivage
Fréguence d'archivage Jamais Tous les Jours Toutes les semaines Toutes les mois	Paramétrage de l'ar Heure d'archivage Jour de la semaine	23 v 55 v Lundi v		Fréquence d'archivage Jamais Tous les Jours Toutes les semaines V Tous les mois	Paramétrage de l'a Heure d'archivage Jour du Mois	rchivage 23 • 55 • 5 •

A l'appui sur OK, la fenêtre se ferme, la valeur de la colonne « A » est mise à jour, et une tâche Windows est programmée ou effacée selon le choix d'archivage :

④ Planificateur de tâches			THE REPORT OF TH
<u>Fichier</u> <u>Action</u> Affic <u>h</u> age <u>?</u>			
🗢 🔿 🚺 🚺			
Planificateur de tâches (Local)	Nom	Statut	Déclencheurs
bibliotrieque du Planincateur de taches	(B24146AA-BCBD-4917-9BD2-BA78DA3B2325)	Prêt	Lors de la création ou de la modification de la tâche
	(C93787B0-4314-430E-8044-5D5825C7D299)	Prêt	Lors de la création ou de la modification de la tâche
	AdobeAAMUpdater-1.0-FSADOM26-Vares_M	Prêt	À 02:00 tous les jours
	Curve_Auto_Zip_Demo_UG05_Unite_d'emmanchement_1	Prêt	À 06:00 le 10 de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, o
	Curve_Auto_Zip_Mon_Poste_UE-Emmanch-Joint	Prêt	À 23:55 tous les jours
	GoogleUpdateTaskMachineCore	Prêt	Plusieurs déclencheurs sont définis.
	🕒 GoogleUpdateTaskMachineUA	Prêt	À 10:04 tous les jours - Après le déclenchement, recommencer tous les 1 heur
	IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473	Prêt	À 11:21 tous les jours
I		D-04	λ Minima and including all mathematical

Ainsi, à chaque déclenchement, le répertoire « courbe » de l'unité d'emmanchement correspondante est vidé, et toutes les courbes sont « zippées » dans un fichier placé dans le répertoire « Zips-Auto » situé à côté du répertoire « courbe ». (durant le zip, une fenêtre s'ouvre, et reste vivante environ 20 secondes, puis se referme)



6.9.3 Page Cycle

6.9.3.1 Onglet « Avancé »

	2				
Liste Avancé					
Temps de cycle : 99,00 s		Flag Cycle : [20] 445650 [35] 10240			
Contrôle différentiel		Surveillance Effort Limite en Cycle	1	?	
Calcul différence/cote	Précédente ~	Cote début surveillance :	0,000	mm	
Offset dépl. :	0,000 mm	Cote Fin surveillance :	0,000	mm	
Diff. Max. :	0,000 mm	Force Limite Autorisée	0,0	daN	
Diff. Min. :	0,000 mm	Inhibe le déclenchement à l'effort de	urant la surveilla	ance	
Force Avant Déclenchement (FAD)) ?	Activation Mode Poursuite Force	æ		
Distance mesure FAD :	0,500 mm	Effort à Poursuivre	0,0	daN	
FAD Maximum :	0,0 daN	Tps de décalage	0	ms	
FAD minimum :	0.0 daN	1er Coeff. Multiplicateur :	0	- 0	
		2ème Coeff. Multiplicateur :	0	J	
Programmation des Zones Spécial	es	Activation du Mode Déclench.	à la Pente	?	
Cote "Hors Zone" en traction	0,000 mm	Seuil d'effort de début Observ. :	0,0	daN	
Cote "Zone Spéciale" en compression	0,000 mm	Offset/seuil OU Cote début Observ. :	0,000	mm	
		Loupe d'Observation :	0,0	daN	
Option pour un Positionnement Relati	<u>n</u>	Facteur de div. de la Loupe :	divis. / 16 ${\sim}$	Obs. dans le sens décroiss.	
U cycle de positionnement relatif au demie	r cycle d acquisition	Coeff. de détection de chgmt de Pente	0,0	Pente decroissante	

Temps de cycle : Temps total maximum du cycle pris à partir du lancement cycle, jusqu'au retour de la broche en position de repos ou jusqu'au début du cycle chaîné suivant (par défaut cette valeur est fixée à 99 sec., cependant il est préférable de l'ajuster à la durée max. du cycle+3 sec. pour éviter un échauffement du moteur en cas d'impossibilité de la broche d'accomplir le cycle complètement).

ZONE CONTROLE DIFFERENTIEL

Calcul différence / cote : Si "Initiale" est choisi, le calcul de différence de cote, ainsi que le contrôle qualité (Différence mini < Différence de cote < Différence maxi) se fera par rapport à la cote obtenue lors du cycle d'acquisition. Si "Précédente" est choisi, le calcul de différence de cote, ainsi que le contrôle qualité se fera par rapport à la cote obtenue au cycle précédent.

Offset de déplacement : Valeur en mm qui sera déduite du résultat "Différence de cote"

Si un calibre (ou une entretoise) est utilisé pour le cycle d'acquisition et qu'il est ensuite retiré pour le cycle d'emmanchement la valeur de l'offset de déplacement à saisir sera la cote du calibre (ou de l'entretoise). Si entre le cycle d'acquisition et le cycle d'emmanchement, ni calibre ni entretoise n'est retiré, la valeur 0,00 est à saisir.

Différence Maxi : Valeur max. en mm, que la différence de cote entre le cycle d'acquisition (cote initiale) et le cycle emmanchement (cote finale) ne doit pas dépasser pour que le cycle soit déclaré Bon. Si aucune valeur n'est saisie, ce paramètre n'est pas pris en compte par le contrôle qualité. Cette valeur n'est pas prise en compte dans un cycle d'acquisition.

Différence Mini : Valeur min. en mm, que la différence de cote entre le cycle d'acquisition (cote initiale) et le cycle emmanchement (cote finale) ne doit pas dépasser pour que le cycle soit déclaré Bon. Si aucune valeur n'est saisie, ce paramètre n'est pas pris en compte par le contrôle qualité. Cette valeur n'est pas prise en compte dans un cycle d'acquisition.



ZONE FORCE AVANT DECLENCHEMENT

Quand on clique sur le bouton . la fenêtre d'aide suivante s'ouvre :



Cette fonction permet de contrôler simplement l'emmanchement d'une pièce emmanchée en butée. Ce contrôle est effectué en fin de cycle ou en fin de séquence. Cette fonction nécessite l'utilisation d'un programme de stockage de l'effort associé à la séquence, ainsi si la coche « Stocka

☑ Force avant Déclenchement (FAD) : Si cette case est cochée, les autres champs deviennent accessibles et cette fonction active.

Distance Mesure FAD : C'est la distance entre la cote atteinte au plaquage (dernier point) et la mesure de la force à contrôler.

FAD maximum / FAD Minimum : Ce sont les force maxi et mini autorisées à la distance avant le déclenchement. Elles servent à garantir un frettage conforme pour une pièce emmanchée en butée. ZONE SURVEILLANCE EFFORT LIMITE EN CYCLE

Quand on clique sur le bouton 2, la fenêtre d'aide suivante s'ouvre :



Cette fonction permet d'empêcher l'emmanchement d'une pièce non conforme (mauvaise mise en place, chanfrein d'entrée insuffisant, etc..). La séquence est donc stoppée, et la pièce récupérable. Cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un programme de stockage de l'effort associé à la séquence.

Cote début Surveillance : C'est la cote absolue de départ de la surveillance.

Cote fin Surveillance : C'est la cote absolue de fin de surveillance.

Force Limite autorisée : Si cette force est atteinte entre la cote de début et la cote de fin surveillance, la séquence est interrompue avec le défaut n°97.

☑ Inhibe le déclenchement à l'effort durant la surveillance :

Activation Mode Poursuite Force

ZONE ACTIVATION MODE POURSUITE FORCE

JR AUTOMATION

FSA Technologies

Effort à Poursuivre : Si un effort est saisi, la presse va stopper sa course dès lors que cet effort est atteint, puis la continuer si cet effort diminue de nouveau. Si la Force de déclenchement ou la cote de déclenchement sont atteintes, le cycle se termine de façon standard. Sinon, pour arrêter le cycle, on peut utiliser l'arrêt sur signal externe.

Temps de décalage : C'est le temps attendu par la MVAT en cas de perte d'effort, pour éviter des phénomènes vibratoires

1^{er} Coeff. Multiplicateur :

2^{ème} Coeff. Multiplicateur :

ZONE ACTIVATION MODE DECLENCHEMENT PENTE

Activation du Mode Déclench.	<u>à la Pente</u>	?
Seuil d'effort de début Observ. :	0,0	daN
Offset/seuil OU Cote début Observ. :	0.000	mm
Loupe d'Observation :	0.0	daN
Facteur de div. de la Loupe :	divis. / 16 👻	Obs. dans le sens décroiss.
Coeff. de détection de chgmt de Pente	0.0	Pente decroissante

Seuil d'effort de début d'observ. et **Offset/seuil :** Si un effort est saisi, la presse va surveiller cet effort, et dès lors qu'il sera atteint, la recherche de changement de pente pourra commencer. Si un Offset/seuil est saisi, la recherche commencera après cet offset.

Si aucun effort est saisi (valeur 0,0 daN), la recherche de changement de pente commencera à la « Cote début d'Observ. ».

Coeff. de détection de chgmt de Pente : La pente de la courbe est calculée en permanence, et dès lors que la nouvelle pente divisée par l'ancienne est supérieure à ce coefficient, la presse va s'arrêter et terminer son cycle.

Loupe d'Observation : Pour calculer la pente en étant indépendant des variations rapides de la mesure, cette pente est moyennée sur un intervalle de force, que l'on peut régler.

Facteur de div. De la Loupe : Permet d'affiner la détection

Obs. dans le sens décroissant. : si on veut rechercher le phénomène de changement de pente, alors que l'effort décroit, on coche cette case.

Pente décroissante : si le phénomène de changement de pente recherché est une décroissance de l'effort (pente négative), on coche cette case.

ZONE PROGRAMMATION DES ZONES SPECIALES

Programmation des Zones Spécia	les	
Cote "Hors Zone" en traction	0.000	mm
Cote "Zone Spéciale" en compression	0.000	mm

Programmation des Zones spéciales : Pour gagner du temps de cycle, et anticiper des mouvements, on peut utiliser les 2 champs ci-dessus. Un pour les cycles en compression, un pour les cycles en traction.

Cote « Hors Zone » en traction : Si le cycle est un cycle de traction, pour dégager une zone de passage d'un autre actionneur par exemple (robot de chargement), on peut spécifier une cote absolue. Quand la presse atteindra cette cote durant ce cycle de traction, la sortie MVAT tout-ou-rien S7 passera à 1. L'automate pourra alors sans risque ordonner le mouvement de l'autre actionneur.

Cote « Zone Spéciale » en traction : Si le cycle est un cycle de compression, on peut spécifier une cote absolue. Quand la presse atteindra cette cote durant ce cycle de compression, la sortie MVAT tout-ou-rien S6 passera à 1. L'automate pourra alors ordonner une action durant le mouvement de la presse (huilage par exemple).

OPTION POUR UN POSITIONNEMENT RELATIF

☑ Cycle de positionnement relatif au dernier cycle d'acquisition : mettre le champ à « OUI » pour que les cycles en mode relatif soient effectués en fonction du cycle d'acquisition.

Mettre le champ à « NON » pour que les cycles en mode relatif soient effectués en fonction du cycle précédent.







☑ RAZ Offset Force en début de Cycle : Pour de TRES RARES APPLICATIONS, pour lesquelles la presse reste en cycle pendant un certain temps, il se peut que le signal d'effort dérive durant ce temps à cause de la température, et quand la séquence se poursuit, la force d'emmanchement peut être entachée de cette dérive. Cette case permet à la MVAT de refaire un « 0 » de la valeur d'effort au démarrage du cycle suivant dans la séquence. A utiliser avec PARCIMONIE !



JR AUTOMATION

ESA Technologies

Type de cycle	Contrôle Force 🗸	Sens d'exécution Compression ~
Forces	Incrément d'Effort	Cotes
Seuil de Perte d'Effort :	100,0 daN	Cote décl. Max. : 42,300 mm
Force Décl. :	350,0 daN	Cote de déclench. : 42,200 mm
Force Min. :	10,0 daN	Cote décl. Min. : 42,100 mm
Contrôle Qualité Force	Crête ~	

Quand ce type de cycle est choisi, certains champs ont un rôle différent par rapport aux autres types (emmanchement, positionnement).

Ce type de cycle permet de commander un auxiliaire. Le cas typique est la recherche cannelure. La presse descend, et si le pignon à emmancher n'est pas en face des cannelures, on s'arrête à l'effort, on pilote un auxiliaire qui fait tourner l'arbre ou le pignon, et dès lors que l'effort chute (cannelures en vis à vis), la presse redémarre.

Seuil de perte d'effort : Cette valeur doit être bien inférieure à la Force de déclenchement. L'ordre d'arrêt à l'auxiliaire est donné lorsque la force passe en dessous de cette valeur. Si aucune valeur n'est saisie la MVAT indique un numéro de défaut.

Force de déclenchement : Valeur de la Force daN, qui donne l'ordre d'arrêt à la broche (vitesse nulle).

Si à l'atteinte de cette force, la cote mesurée n'est pas comprise dans la fenêtre Cote maxi/Cote mini, la broche s'arrête, et l'auxiliaire n'est pas commandé. Le cycle est déclaré "MAUVAIS".

Si à l'atteinte de cette force, la cote mesurée est comprise dans la fenêtre Cote maxi/Cote mini, la broche s'arrête, et l'auxiliaire est commandé jusqu'à ce que la force passe en dessous du "Seuil de perte d'effort", où le cycle est déclaré "BON".

Si la cote mesurée atteint la cote de déclenchement avant d'atteindre cette force, la broche s'arrête et l'auxiliaire n'est pas commandé mais le cycle est déclaré "BON"

Si la cote mesurée atteint la cote de déclenchement avec une force supérieure au "Seuil de perte d'effort", la broche s'arrête et l'auxiliaire n'est pas commandé. Le cycle est déclaré "MAUVAIS"

Si aucune valeur n'est saisie la valeur par défaut est celle de la Force Maximum.

Force minimum : Champ inactif dans ce mode.

Cote de déclenchement : Il est impératif qu'à l'atteinte de cette cote, qu'une force au moins égale à la force de déclenchement ait déjà été rencontrée ou qu'aucune force n'ait été rencontrée, sans quoi la MVAT signale un défaut. Si aucune valeur n'est saisie la broche s'arrêtera sur la force de déclenchement (auxiliaire commandé) ou sur la cote de sécurité Basse (défaut).

6.10



6.10 Cycle d'étalonnage et d'apprentissage en compression

6.10.1.1 <u>Définition</u>

Ce cycle permet d'apprendre au contrôleur MVAT la déformation du bâti en compression sous une force paramétrable qui doit être au moins égale à la force maximum rencontrée en compression. Il permet aussi de déterminer la valeur du paramètre "Centrage Index", et la résolution en déplacement.

6.10.1.2 Description

Ce cycle doit être exécuté avec un empilage mécanique intégrant les outils fixés sur le nez de la broche et ceux fixés sur le bâti (ainsi, leur déformation propre est aussi "apprise" par la MVAT). Il faut éviter d'utiliser les compliances du poste (ressorts, ...) qui parasitent l'apprentissage.

Il consiste en l'application successive d'une force d'étalonnage sur deux cales de hauteur connues au micron.

ATTENTION :

- la différence de hauteur entre les cales doit être au minimum de **60 mm** pour garantir une résolution correcte (UE course typique de 500 mm).
- l'unité d'emmanchement refusera d'exécuter une séquence, tant qu'un premier étalonnage n'aura pas été fait. Seuls les mouvements manuels sont autorisés.

On place la première cale, dite "cale basse", et on lance un "cycle d'étalonnage cale basse". L'axe de la broche va sortir à une vitesse paramétrable, jusqu'à ce que le nez de l'axe ou la partie extrême de l'outil vienne en contact avec la cale basse. La broche applique alors une force croissante, et dès que la force d'étalonnage est atteinte, l'axe remonte automatiquement en position de repos.

On place alors la deuxième cale, dite "cale haute", et on lance un "cycle d'étalonnage cale haute". L'axe de la broche va sortir à une vitesse paramétrable, jusqu'à ce que le nez de l'axe ou la partie extrême de l'outil vienne en contact avec la cale haute. La broche applique alors une force croissante, et dès que la force d'étalonnage est atteinte, l'axe remonte automatiquement en position de repos.



A la fin de ce dernier cycle, un bloc "résultat d'étalonnage" est affiché sur le fil de l'eau, donnant la résolution, le centrage index, et l'ouverture de la presse.

La courbe d'étalonnage (déformation en µm en fonction de l'effort) est visualisable sous Visucourbes en ouvrant un fichier upload de l'unité. (voir notice Visucourbes.Net).



6.11 Cycle d'étalonnage et d'apprentissage en traction

6.11.1.1 <u>Définition</u>

Ce cycle permet d'apprendre à la MVAT la déformation du bâti en traction sous une force paramétrable qui doit être au moins égale à la force maximum rencontrée en traction.

6.11.1.2 Description

Ce cycle doit être exécuté avec un empilage mécanique intégrant les outils fixés sur le nez de la broche et ceux fixés sur le bâti (ainsi, leur déformation propre est aussi "apprise" par la MVAT).

Il consiste en l'application d'une force d'étalonnage en traction sur un outil d'étalonnage.

ATTENTION :

Jusqu'à la version MVAT V5.17, si un cycle de compression est suivi d'un cycle de traction, et que l'étalonnage traction n'a jamais été réalisé, l'unité d'emmanchement refusera d'exécuter le cycle de traction.

Si les différents cycles de traction programmés exercent une force de traction utile pour le process, et avec un positionnement précis, il est impératif d'exécuter l'étalonnage traction, et ce à chaque modification de l'environnement électrique ou mécanique de l'unité d'emmanchement,

On lance un "cycle d'étalonnage traction". La broche exécute la séquence n°1, d'emmanchement standard, dans lequel le retour en position d'origine n'est pas demandé. L'axe s'arrête donc dans une position sortie. On fixe l'outil de traction.

On continue le cycle. L'axe de la broche rentre à une vitesse paramétrable, jusqu'à ce que l'outil de traction vienne en contact. La broche applique alors une force croissante, et dès que la force d'étalonnage est atteinte, l'axe ressort automatiquement jusqu'à la position basse précédente.

On enlève l'outil de traction et l'axe retourne en position d'origine.

A la fin de ce dernier cycle, un bloc "résultat d'étalonnage" est affiché sur le fil de l'eau, donnant la résolution, le centrage de l'index, et l'ouverture de la presse.





6.12 Utilisation d'une UExp-MVAT

Si une UExp-MVAT est utilisée (pupitre presse au poste), les ports série Com1 RS232 et Com2 RS485 de la carte MVAT sont reliés directement aux ports série de l'UExp.

Pour communiquer avec la carte MVAT, il est nécessaire de passer par un logiciel de redirection des ports série vers Ethernet.

On a l'architecture suivante :



Un logiciel (Com0com), installé par Rhapsodie, crée des ports virtuels sur le PC. Ces ports virtuels sont redirigés vers Ethernet par le logiciel Com2tcp (installé aussi par Rhapsodie).



On va ainsi trouver dans Rhapsodie 2 nouvelles colonnes dans la page unités, qui n'apparaissent que si l'option « Mode de configuration/Avec UExp » est cochée, et qui permettent de paramétrer l'adresse IP de l'UExp-MVAT, et le n° de port à attaquer pour la redirection (toujours 2217 pour l'unité 1 et 2219 pour la 2):

Pour paramétrer Com0com, un raccourci est rajouté dans la page Unités de Rhapsodie :

đ	<u>P</u> rojet	<u>C</u> onsignes <u>F</u> en	êtres <u>O</u> utils <u>E</u> dition <u>A</u> ffichage A <u>i</u> de	
		d C 🗘 🖉) [4, [15 , @] 🕋 🕂 🌾 🔣	
14	1	de1 >	H + X = @ @ 4	
	N° UE	Nom UE	Identification C Configures las COMs virtuallas E 24 Port Com	a l i
	1 UE	Nom UE E-Emmanch-Joint	Identification Configurer les COMs virtuelles 24 Port Com 000.000.002.094.123.100 I UG USKN 3300 C500 COM10	

Ainsi qu'un raccourci pour lancer les redirections et le terminal RS232 :





Dans l'écran de configuration de Com0com, il suffit de créer autant de paires de ports Com que ce qu'il y a de port Com MVAT, soit 2 paires par carte MVAT, et de choisir un n° de port pour chacun des ports virtuels.

Dans cet exemple, la première paire de ports Com sera utilisée pour la Com232, soit par le terminal, la 2^{ème} pour la Com485, soit pour les échanges avec Rhapsodie.

Ainsi, le terminal sera configuré sur le port 14, et dans Rhapsodie, au niveau du port communication de la page unité, on renseignera le port 25.



Ensuite au lancement du terminal, 2 nouvelles fenêtres « Com2tcp » vont apparaître, elles indiquent que la redirection est opérationnelle, et que la cible (l'UExp) a été trouvée.

Si la liaison Ethernet entre le PC et l'UExp n'est pas établie, ou si la libération des ports n'a pas été activé dans l'UExp, ces deux fenêtres se referment toutes seules, et il ne sera pas possible de communiquer avec la carte MVAT.

Sous Windows XP ou Windows 7 en 32 bits, l'installation de ces 2 logiciels se fait automatiquement par Rhapsodie.

Sous Windows 7 en 64 bits, il y une procédure spéciale pour que l'installation se fasse complètement.



7 Compléments d'information

7.1 Nombre de séquences, de cycles et programmes d'acquisition de courbe

512 séquences résidantes en mémoire sont disponibles dans la carte MVAT.

Ces 512 séquences peuvent être sélectionnées par l'automate par multiplexage des Entrées MVAT. Elles correspondent toutes à un couple "cycle(s)/courbe". La gestion de ces séquences au niveau de l'automatisme se fait suivant les chronogrammes DIAG_ES1, DIAG_ES3 et DIAG_ES5

(Voir Notice de Maintenance, "Chronogrammes")

En plus de ces 512 séquences, 8 sélections figées permettent les actions suivantes :

- **513** : rappel en position d'origine,
- 514 : Etalonnage compression cale haute,
- 515 : Etalonnage compression cale basse,
- 516 : Etalonnage traction,
- 517 : Etalonnage traction,
- 518 : Rentrée manuelle de l'axe (la sortie MVAT S5 passe à 0 quand l'index est atteint),
- **519** : Sortie manuelle de l'axe,
- **520** : Rentrée/sortie manuelle de l'axe.

La sélection de ces séquences se fait de façon identique par multiplexage des Entrées MVAT. La gestion de ces séquences au niveau de l'automatisme se fait suivant le chronogramme DIAG ES4.

Remarques :

- la séquence 513 est utilisable dans le cas où le retour automatique n'est pas programmé dans le cycle, et lorsque le cycle est terminé. Elle ne peut être utilisée que par chaînage.
- les séquences 514 à 517 ne peuvent être exécutées qu'à partir d'une position rentrée de l'axe,
- la séquence 518 ne doit pas être exécutée si l'index est déjà présent, sinon la MVAT sort en défaut. Pour éviter cela, il suffit de tester la présence de la sortie MVAT S7 (axe en position d'origine), avant de lancer cette séquence.

384 cycles standards d'emmanchement résidants en mémoire sont disponibles dans la MVAT.

Cycle standard d'emmanchement : "mise à la cote x sous une force contrôlée N" ou "poussée jusqu'à une force N et contrôle de la cote x", et ceci en 4 phases :

- accostage à la vitesse de parcours,
- emmanchement à la vitesse de travail,
- ralentissement à la vitesse de déclenchement,
- déclenchement puis retour en position de repos ou chaînage.

Pour ces cycles standards, on dispose en fin de cycle pour le contrôle qualité :

- de la cote atteinte,
- de la force crête obtenue,
- de la force résiduelle obtenue
- de la différence de cote entre la cote atteinte à la fin du cycle et celle atteinte au cycle précédent ou durant un cycle d'acquisition antérieur.

100 programmes d'acquisition de courbes résidants en mémoire sont disponibles dans la MVAT.

Les 16 premiers de ces programmes d'acquisition de courbes autorisent le paramétrage de 10 fenêtres de cote absolues durant lesquelles la force est stockée par la MVAT.

Les 84 suivants permettent de placer en absolu ou en relatif 5 plages d'enregistrement et 5 fenêtres de contrôles trapézoïdales.

L'utilisation de courbes force/déplacement permettent d'effectuer un contrôle qualité sur la valeur de la force obtenue x mm avant le déclenchement, et un contrôle plus évolué sur l'ensemble des valeurs de force stockées.



7.2 Modes de marche

7.2.1 Mode avec automate

Ce mode est activé par le champ "Gestion des E/S par automate" de la feuille "Annexe" du menu "Spécifications" de RHAPSODIE. « *Cocher* » la case pour activer ce mode.

Il est nécessaire aussi de positionner le champ "Synchro étape" à "OUI".

Ce mode est régi suivant les chronogrammes DIAG_ES1, DIAG_ES3 et DIAG_ES5. On peut dans ce mode sélectionner par l'automate une des 512 séquences paramétrables disponibles ou exécuter l'une des 8 séquences figées.

Les 32 séquences manuelles décrites dans le chronogramme DIAG_ES2 ne sont pas exécutables dans ce mode. Par contre, les séquences manuelles forcées décrites sur le même chronogramme le sont.

7.2.2 Mode sans automate

Ce mode est activé par le champ "Gestion des E/S par automate" de la feuille "Annexe" du menu "Spécifications" de Rhapsodie.net. Ne **« pas Cocher »** la case pour activer ce mode.

Il faut en plus que l'entrée MVAT E7 soit à 1, autrement on exécute les séquences manuelles forcées (voir mode manuel forcé).

Ce mode est régi suivant les chronogrammes DIAG_ES2. On peut sélectionner dans ce mode (par adressage sans multiplexage des entrées) l'une des 32 premières séquences programmées par simple codage des entrées comme décrit ci-dessous :

	E6	E5	E4	E3	E2	E7		E6	E5	E4	E3	E2	E7
Séquence N° 1	0	0	0	0	0	1	Séquence N° 17	1	0	0	0	0	1
Séquence N° 2	0	0	0	0	1	1	Séquence N° 18	1	0	0	0	1	1
Séquence N° 3	0	0	0	1	0	1	Séquence N° 19	1	0	0	1	0	1
Séquence N° 4	0	0	0	1	1	1	Séquence N° 20	1	0	0	1	1	1
Séquence N° 5	0	0	1	0	0	1	Séquence N° 21	1	0	1	0	0	1
Séquence N° 6	0	0	1	0	1	1	Séquence N° 22	1	0	1	0	1	1
Séquence N° 7	0	0	1	1	0	1	Séquence N° 23	1	0	1	1	0	1
Séquence N° 8	0	1	1	1	1	1	Séquence N° 24	1	1	1	1	1	1
Séquence N° 9	0	1	0	0	0	1	Séquence N° 25	1	1	0	0	0	1
Séquence N° 10	0	1	0	0	1	1	Séquence N° 26	1	1	0	0	1	1
Séquence N° 11	0	1	0	1	0	1	Séquence N° 27	1	1	0	1	0	1
Séquence N° 12	0	1	0	1	1	1	Séquence N° 28	1	1	0	1	1	1
Séquence N° 13	0	1	1	0	0	1	Séquence N° 29	1	1	1	0	0	1
Séquence N° 14	0	1	1	0	1	1	Séquence N° 30	1	1	1	0	1	1
Séquence N° 15	0	1	1	1	0	1	Séquence N° 31	1	1	1	1	0	1
Séquence N° 16	0	1	1	1	1	1	Séquence N° 32	1	1	1	1	1	1

Ce mode est souvent utilisé pour un poste sans automate, la sélection de la séquence à exécuter étant faite par des roues codeuses par exemple.



7.2.3 Mode manuel forcé

Ce mode est disponible quel que soit la position du champ "Gestion des E/S par automate".

Par contre, il faut que l'entrée MVAT E7 soit à 0.

En positionnant les entrées comme décrit comme décrit ci-dessous (voir aussi sur le chronogramme DIAG_ES2 en bas à gauche), on peut exécuter les étalonnages compression cale basse et cale haute, étalonnage traction, et montée et descente manuelle.

ATTENTION : Ce mode est déconseillé aux utilisateurs non avertis. Quand le poste dispose d'un automate, celui-ci doit gérer ces mouvements-là par les sélections figées.

	E2	E3	E4	E5	E6	E7
Etalonnage Compression Cale basse	1	0	0	1	0	0
Etalonnage Compression cale Haute	1	0	0	1	1	0
Etalonnage Traction	T	0	0	0	0	0
Etalonnage Traction	1	0	0	1	0	0
Rentrée manuelle de l'axe avec contrôle de force	0	0	0	0	1	0
Sortie Manuelle de l'axe avec contrôle de force	0	0	0	1	1	0
Rentrée manuelle directe de l'axe avec contrôle de force	0	0	1	0	0	0
Sortie Manuelle directe de l'axe avec contrôle de force	0	1	0	0	0	0
Rentrée manuelle directe de l'axe SANS contrôle de force	0	0	1	1	0	0
Sortie Manuelle directe de l'axe SANS contrôle de force	0	1	0	1	0	0

7.3 Résultats qualité

Le résultat qualité est donné pour chaque séquence, et pour chaque cycle de la séquence. Le résultat qualité de la séquence est disponible sur la sortie MVAT S6 à la fin de la séquence uniquement. Le résultat qualité du cycle est disponible dès la fin du cycle sur la sortie MVAT S6.

La construction du résultat qualité est donné par un "ET" logique des contrôles suivant

- cote mini < cote atteinte < cote maxi
- force mini < force crête (ou force résiduelle) < force maxi
- Différence mini < cote atteinte cote initiale (ou cote précédente) < Différence maxi
- Force min. à la cote avant décl. < Force avant décl. < Force max. à la cote avant décl.
- Contrôle courbe bon

Bien entendu, ces contrôles peuvent être invalidés séparément soit en ne saisissant aucune valeur dans les champs où une valeur est attendue, soit en ne demandant pas le contrôle (Champ "Validation Qualité" du sous-menu courbe).



7.4 Page: "Courbes"

Cette page permet de définir les paramètres du contrôle courbe de base, à contrario de la page **"Profils"** qui permet de programmer le contrôle courbe évolué.

R	hapsodie.Net	[N	/lon_Projet] - [Mon_Poste] - [C	ourbes de UE-Emmanch-Joint]								
	<u>P</u> rojet <u>C</u> on	sign	nes <u>F</u> enêtre	s <u>O</u> utils	Af	fichage A <u>i</u> de								9 4 03
1	🞽 🖃 (đ	0	1 3	Þ 1	à 🕂 🌜 🔛								
M	4 3	d	e 16 🕨 🔰			2								
age	Liste													
	Fenêtres de	e sto	ockage force		Créé	le : 15/03/2017 10:40:56 Modifié le :		15/03/2017 1	0:44:12			Numéro de Cou	ithe 2003	
	Cote de début	t	Cote de fin		Co	mmentaires :				C 1	~			
1	360,000		340,000	mm						Courbe p	ourco	ntrole Compre	ssion	
2	310,000		290,000	mm						Type de	contrôl	e Aucun		~
3	260,000		240,000	mm						Validation	n qualit	é		
4	210,000		190,000	mm						Fenêtre p	oar cyc	le 🗌		
5	160,000		140,000	mm						Distance	avant	déclenchement	0,500	mm
6	110,000		90,000	mm						Force ma	x. ava	nt déclenchement	1 840,0	daN
7	60,000	1	40,000	mm						Force mir	n. avar	t déclenchement	1 720,0	daN
8	0,000	7	0.000	mm						Seuil gra	dient		0,0	daN
9	0,000	7	0,000	mm	Sian	é : EXPERT						Flags	1	
10	0.000	1	0.000	mm						Contrôl	e			
						lode / Delta		Valeur	s maxi			Force may	S mini	
1	1	1	0,000		1		ſ	2 560,0	2 400,0	daN	1	0,0	0,0	daN
2	2	2	0,000		2	0 2	ſ	2 400,0	2 300,0	daN	2	0,0	0.0	daN
3		3	0.000		3	0 3	ſ	2 560,0	2 400.0	daN	3	0.0	0.0	daN
4	- 4	ı	0.000		4	0 4	ſ	2 560.0	2 400.0	daN	4	0.0	0.0	daN
5	5		0,000		5	0 5	ſ	2 560.0	2 400 0	daN	5	0.0	0.0	daN
6			0.000		6	0	ſ	2 500.0	2 380 0	daN	6	0.0	0.0	daN
7		,	0.000		0	0 7	ſ	800.0	560.0	uan	7	0.0	0,0	d=N
0			0.000		/	0	I	0.00,0	0.0	daN	/	0,0	0,0	Can
0			0,000		8	8	L	0,0	0,0	daN	8	0,0	0,0	daN
3		,	0,000		9	9		0,0	0,0	daN	9	0,0	0,0	daN
10	1	0	0,000		10	0 10	L	0,0	0,0	daN	10	0,0	0,0	daN

Ce menu permet de paramétrer jusqu'à 10 fenêtres de traçage de la force en fonction du déplacement, positionnées de façon absolue, et de définir le type de contrôle à effectuer pour l'ensemble des fenêtres, afin pour valider la qualité finale de l'emmanchement.

Il existe un maximum de 16 programmes de contrôle courbe de base.

Pour que ces contrôles puissent être effectués, il est impératif que "Stockage Courbe" du cycle concerné par les contrôles ait été sélectionné, et qu'à ce cycle soit associé un programme de courbe.

ZONE COMMENTAIRES :

Zone libre de commentaire (limité à 4096 caractères) DEFINITION DES ZONES DE SAISIE

Type de contrôle : permet de choisir pour l'ensemble des fenêtres définies 6 types de contrôle

Type de contrôle	Point	~
	Aucun	
	Moyenne	
	Crête	
	Relatif Profil	



Champs Identique pour tous type de contrôle:

Courbe pour contrôle : Ce champ permet de choisir sur quelle(s) courbe(s) doit s'effectuer le contrôle, en



compression ou en traction (le contrôle sur les deux est inactif).

La MVAT stocke actuellement 2048 valeurs de force en compression et 2048 valeurs de force en traction.

Validation Qualité : Si la case est « cochée », le contrôle de qualité effectué sur chacune des fenêtres de stockage entre en compte dans la qualité globale de l'emmanchement. Par, exemple, si un emmanchement atteint la cote finale désirée sous la force finale désirée, mais que le contrôle effectué sur la fenêtre n°3 s'avère mauvais, le cycle d'emmanchement est déclaré mauvais. Si la case n'est « pas cochée », le contrôle qualité de chaque fenêtre n'intervient pas dans la qualité globale de l'emmanchement.

Fenêtre par cycle : Si la case est « cochée », à chaque cycle ou chaque séquence chaîné et si le stockage courbe a été demandé dans le cycle, la fenêtre de stockage prise en compte sera la fenêtre suivante.

Si la case n'est « pas cochée », la fenêtre n'est plus associée au cycle et l'on peut avoir plusieurs fenêtres dans le même cycle.

Le résultat courbe est valide à la fin de la séquence (le contrôle de la courbe se fait une fois que la broche soit revenue en position de repos)

- Si la case Fenêtre par Cycle est « cochée » le résultat courbe est valide sur le dernier cycle qui précédent le rappel si celui-ci est fait en chaînage soft.

- Si la case Fenêtre par Cycle n'est « pas cochée » le résultat courbe est valide à la fin du cycle des que toutes les fenêtres programmées sont exécutées

Dans les autres cas le résultat courbe est valide à la fin de la séquence.

Depuis la version MVAT V10, si vous souhaitez utiliser	Distance Avant Déclenchement : durant un cycle d'emmanchement, si on désire connaître la force mesurée à une distance donnée de la cote finale, il suffit d'indiquer la valeur de cette distance dans ce champ. La force mesurée à la cote correspondant à cette distance
un programme	sera donnée dans le bloc résultat, avec le contrôle de qualité associé. La valeur 0 par
"Courbe" avec une	défaut désactive cette fonctionnalité.
monuro do la	Selon le choix fait dans le programme de cycle. l'information "Force avant fin" sera
	disponible pour chaque cycle de compression qui seulement pour le dernier de la
Force Avant	aspennos et la validation qualité de la séguence inclure quiper l'ensemble des contrêles
Déclenchement,	sequence, et la valuation qualité de la sequence incluta ou non rensemble des controles
vous devez utiliser	Force avant fin". Le bloc resultat en est legerement modifie (voir Execution d'une sequence
les champs	
présents dans la page cycle.	Force Max. Avant Déclenchement : Si la force mesurée à la cote avant fin est supérieure à cette valeur, le cycle est déclaré mauvais.
	Si aucune valeur n'est saisie, le contrôle qualité sur cette force max. est inactif.
ces champs dans cette page ne sont plus utilisés.	Force Min. Avant Déclenchement : Si la force mesurée à la cote avant fin est inférieure à cette valeur, le cycle est déclaré mauvais. Si aucune valeur n'est saisie, le contrôle qualité sur cette force min. est inactif.

Fenêtres de Stockage Force : On définit par ces champs les cotes de début et les cotes de fin de chaque fenêtre de stockage. Pour chaque fenêtre où les valeurs cote de début et cote de fin sont différentes de 0, la MVAT va stocker les valeurs de force observées entre les deux cotes. Le pas d'échantillonnage de la force dépend du nombre de fenêtres désirées et de la largeur de chacune.



Sur l'écran donné en exemple :

```
Pas d'échant. = \frac{(\cot e déb. - \cot e fin)^{fenêtre1} + (\cot e déb. - \cot e fin)^{fenêtre2} + ... + (\cot e déb. - \cot e fin)^{fenêtre10}}{(\cot e déb. - \cot e fin)^{fenêtre10}} + ... + (\cot e déb. - \cot e fin)^{fenêtre10}}
```

2048

ATTENTION : Dans le cas ou plusieurs cycles sont chaînés (par exemple 1 appelle 3 et 3 appelle 10), les 2048 points de stockage seront répartis sur l'ensemble des fenêtres de contrôle pour les cycles pour lesquelles le stockage courbe aura été demandé. Exemple :





Champs Variables par type de contrôle :

<u> TYPE CONTRÔLE : AUCUN :</u>

age	Liste													
	Fenêtres de	sta	i ckage forc Côte de fin	e	Créa Créa	ation : 21/11/2007 08:29:15	Modificatio	n: 20/12/200	7 11:38:14			Numéro de fich	ne 2001	
1	360,000	1	340,000	mm		<u>simonanoo .</u>				Courbe p	our Cor	ntrôle Compre	ession	~
2	310,000	11	290,000	mm						Type de	contrôle	e Aucun		~
3	260,000	1	240,000	mm						Validation	n qualite	é 🗹		
4	210,000	11	190,000	mm						Fenêtre p	oar cycl	e 🗌		
5	160,000		140,000	mm						Distance	avant	déclenchement	0,500	m
6	110,000	11	90,000	mm						Force ma	ix. avar	nt déclenchement	1 840,0	da
7	0,000		0,000	mm						Force mir	n. avan	t déclenchement	1 720,0	da
8	0,000		0,000	mm						Seuil grad	dient		0,0	d
9	0,000		0,000	mm	Sigr	né : createur P1						Flags [5	
10	0,000]]	0,000	mm				Vale	ure mavi	Contrôle	e	Valeur	s mini	
					1	Mode / Delta		Force max.	Force min.			Force max.	Force min.	
1	1		100,000	mm	1	16	1	2 560,0	2 400,0	daN	1	1 500.0	1 400;0	d
2	2	: []		mm	2	1	2	2 400,0	2 300,0	daN	2	1 300,0	1.000,0] d
3	– s			mm	3	1	3	2 560,0	2 400,0	daN	3	1 500,0	1 400;0	d
4	4	ų į		mm	4	1	4	2 560,0	2 400,0	daN	4	1 500,0	1 400,0	d
5	5	a []		mm	5	1	5	2 560,0	2 400,0	daN	5	1 500,0	1 400,0	d
6	Ξ 6			mm	6	1	6	2 560,0	2 400,0	daN	6	1 500,0	1 400,0	d
7	7			mm	7	1	7	0,0	0,0	daN	7	0,0		d
8	8	e [mm	8	1	8	0,0	0,0	daN	8	0,0		d
Э	9			mm	9	1	9	0,0	0,0	daN	9	0,0	0,0	d
10	1	0		mm	10	1	10	0,0	0,0	daN	10	0,0	0,0	d

Aucun contrôle, seul le traçage de la courbe est effectué

Validation Qualité : Ce champ n'est pas accessible dans ce mode.

<u>TYPE CONTRÔLE : POINT :</u>

age	Liste											
	Fenêtres de	stockage for	ice	Création : 21/11/2007 08:29:15	Modification	: 20/12/2007	7 11:58:49		Num	éro de fich	e 2001	
1	Côte de début	Lote de fin		<u>Commentaires :</u>				Courbe	pour Contrôle	Compre	ssion	~
5 90	310.000	290.000						Tvpe de	e contrôle	Point		V
5	260,000	240,000						Validati	ion qualité			
	260,000	240,000	mm					Fonôtro	a par cuela			
	210,000	190,000	mm					reneue			0.500	_
	160,000	140,000	mm					Distanc	e avant declenc	nement	0,500	m
	110,000	90,000	mm					Force n	nax, avant décle	nchement	1 840,0	da
	0,000	0,000	mm					Force n	nin. avant décler	nchement	1 720,0	da
i)	0,000	0,000	mm					Seuil gr	radient		0,0	da
	0,000	0,000	mm	Signé : createur P1					I	Flags [13	
0	0,000	0,000	mm			Vale	urs maxi	Contrô	òle	Valeur	s mini	
		Deplacem	ient	Mode / Delta		Force max.	Force min.		Force	max.	Forcemine	
	1	350,000	mm	1 16	1	2 560,0	2 400,0	daN	1 1 500	0	1 400,0	da
	2	300,000	mm	2	2	2 100,0	2 300,0	daN	2 1 300	.0	1 000,0	da
	3	250,000	mm	3 1	3	2 560,0	2 400,0	daN	3 1 500	0	1 400,0	da
	4	200,000	mm	4 1	4	2 560,0	2 400,0	daN	4 1 500	.0	1 400,0	d
	5	150,000	mm	5 1	5	2 560,0	2 400,0	daN	5 1 500	.0	1 400,0	d
	6	100,000	mm	6 1	6	2 560,0	2 400,0	daN	6 1 500	0	1 400,0	- d
	7	0,000	mm	7 1	7	0,0	0,0	daN	7 0,0		0,0] d
	8	0,000	mm	8 1	8	0,0	0,0	daN	8 0,0		0,0	da
						Landaria.			La Davie			5
Ę,	9	0,000	mm	9 1	9	0,0	0,0	daN	9 0.0			da



On contrôle ici que pour une valeur de cote comprise dans la fenêtre (champ "**Déplacement**"), la force est comprise dans une fourchette dont les valeurs max. et Min. sont saisies dans les champs "Force maxi" et "Force mini" de la colonne "Valeur maxi" (unité : daN).



<u>TYPE CONTRÔLE : MOYENNE :</u>

-

'age	Liste													
	Fenêtres de	e stoci	kage forc	e	Créa	tion : 21/11/2007 08:29:15	Modificatio	n: 20/12/200	7 11:59:57			Numéro de ficł	ie 2001	
া	Lote de debu	t Lo	te de fin 10.000	mm		mmentaires :				Courbe po	ur Co	ntrôle Compre	ession	Y
2	310,000	2	90,000							Tvpe de ci	ontrôl	e Moven	ne	~
2	000,000		40,000							Validation	qualit	4 🔽		0.50
ः •	260,000		+0,000							Fonôtro pr	a cual			
4	210,000		90,000	mm						reneue po	ar cyci	с <u>п</u>	0.500	_
5	160,000	14	40,000	mm						Distance a	avant	declenchement	0,500	m
6	110,000	91	0,000	mm						Force max	. avar	nt déclenchement	1 840,0	da
7	0,000	0,	000	mm						Force min.	avan	t déclenchement	1 720,0	da
8	0,000	0,	000	mm						Seuil gradi	ient		0,0	da
9	0,000	0,	.000	mm	Sign	ié : createur P1						Flags [21	
10	0,000	0,	000	mm						Contrôle		Valour		
						lode / Delta		Vale Force may	urs maxi			Force may	Force min	
1		3	50,000		1	16	1	2 560,0	2 400,0	dett	1	1 500.0	1 400,0	da
2	. :	2 3]	2	1	2	2 400,0	2 300,0	daN	2	1 300,0	1 000,0	d
3		3 2]	3	1	3	2 560,0	2 400,0	daN	3	1 500,0	1 400,0	d
4	•	4 2	00,000]	4	1	4	2 560,0	2 400,0	daN	4	1 500,0	1 400,0	d
5	. 5	5 1			5	1	5	2 560,0	2 400,0	daN	5	1 500,0	1 400,0	da
5		3 11			6	1	6	2 560,0	2 400,0	daN	6	1 500,0	1 400,0	d
7	7	0	000]	7	1	7	0,0	0,0	daN	7	0,0		d
8		3 0.			8	1	8	0,0	0,0	daN	8	0,0	0.0	da
9		9 0.]	9	1	9	0,0	0,0	daN	9	0,0	0,0	da
10	1	0 0		1	10	1	10	0,0	0.0	daN	10	0.0	0.0	dz



On contrôle ici que la force moyenne de la courbe est comprise dans une fourchette dont les valeurs max. et Min. sont saisies dans les champs "Force maxi" et "Force mini" de la colonne "Valeur maxi" (unité : daN).



TYPE CONTRÔLE : TOUS : (sans mode gradient)

Page	Liste													
	Fenêtres de	e stoci	kage force		Création : 21/11/20/	07 08:29:15	Modification	n: 21/12/2007	7 09:07:49			Numéro de ficł	ie 2001	
1	360,000	34	te de rin 40,000	mm	Lommentaires :					Courbe	pour Coi	ntrôle Compre	ession	~
2	310,000	29	90,000	mm	- í					Type de	contrôl	e Tous		~
3	260.000	24	40.000	mm						Validatio	in qualiti	é 🗹		
4	210,000	19	90,000	mm						Fenêtre	par cycl	le 🗌		
5	160,000	14	40,000	mm						Distance	e avant	déclenchement	0,500	mm
6	110,000	90	0,000	mm						Force m	ax. avar	nt déclenchement	1 840,0	daN
7	0,000	0,	.000	mm						Force m	in. avan	it déclenchement	1 720,0	daN
8	0,000	0,	.000	mm						Seuil gra	adient		0,0	daN
9	0,000	0,	.000	mm	Signé : createur P1							Flags	37	
10	0.000 0.000 mm				0,000 mm									
C			Cality		<u> </u>				- Vale	urs maxi		\$ IIII''		
1		1 1	ain 30,000		1 2	i ype Deita	1	Force max. 2 560,0	Force min. 2 500.0	daN	1	Force max.	Force min.	daN
2		2 0,			2 6		2	2 560,0	2 400.0	daN	2	1 300.0	900.0	daN
3		3 0.			3 3		3	2 560,0	2 400,0	daN	3	1 300.0	900.0	daN
4		4 0.			4 3		4	2 560,0	2 400,0	daN	4	1 500,0	1 400.0	daN
5	_ 5	j [0,			5 2		5	2 560,0	2 400,0	daN	5	1 500,0	1 400.0	daN
6		5 D.			6 2		6	2 560,0	2 400.0	daN	6	1 500.0	1 400.0	daN
7	D 7	0.			7 1		7	0,0	0.0	daN	7	0.0	0.0	daN
8	_ 8	3 0.			8 1		8	0,0	0.0	daN	8	0.0	0.0	daN
9		a [0,			9 1		9	0,0	0,0	daN	9	0,0	0,0	daN
10	1	0 0.			10 1		10	0,0	0.0	daN	10	0.0	0.0	daN
								1.		1 100			1	_0

On contrôle ici que le maximum de la courbe de chaque fenêtre est compris dans une fourchette dont les valeurs max. et Min. sont saisies dans les champs "Force maxi" et "Force mini" de la colonne "Valeur maxi" (unité : daN).

On contrôle aussi que le minimum de la courbe de chaque fenêtre est compris dans une fourchette dont les valeurs max. et Min. sont saisies dans les champs "Force maxi" et "Force mini" de la colonne "Valeur mini" (unité : daN).



Pour ce type de contrôle, on dispose aussi de 2 modes : "2 points" ou "3 points".

Ecrire 2 ou 3 dans le champ « Mode/delta »

Dans le mode 2 points, on prend en compte le maximum et le minimum de la courbe.

Dans le mode 3 points, on prend en compte le maximum de la courbe et les <u>2</u> minimums (celui situé AVANT le maximum et celui situé APRES).





TYPE CONTRÔLE : CRÊTE :

'age	Liste															
Fenêtres de stockage force				t res de stockage force Création : 21/11/2007 08:29:15 Mo				n: 20/12/200	7 14:43:17		Numéro de fiche 2001					
1	360,000	JI.	340,000	mm		ommentaires :				Courbe p	iour Co	ntrôle Compr	ession	v		
2	310,000	1	290,000	mm						Type de	contrôl	e Crête		~		
3	260,000	1	240,000	mm						Validatio	n qualit	é 🔽				
4	210,000		190,000	mm						Fenêtre j	oar cyc	le 🗌				
5	160,000	5	140,000	mm						Distance	avant	déclenchement	0,500	m		
5	110,000	1	90,000	mm						Force ma	ax. ava	nt déclenchemen	1 840,0	da		
7	0,000	1	0,000	mm						Force mi	n. avar	it déclenchement	1 720,0	da		
Ê	0,000		0,000	mm						Seuil gra	dient		0,0	d		
9	0,000		0,000	mm	Sig	iné : createur P1						Flags	69			
10	0,000		0,000	mm						Contrôl	e					
						Mada / Daha		Vale	urs maxi			valeu	rs mini			
1		1	100,000	1	1	16		Force max. 2 560,0	Force min. 2 400.0	daN		Force max.	Force min.	da		
i.		2	0,000		2	1	2	2 400,0	2 300.0	daN	2	1 300.0	1 000 0			
		3	0,000		3	1	3	2 560.0	2 400.0	daN	3	1 500.0	1 400.0			
		4	0,000	-	4	1	4	2 560,0	2 400.0	daN	4	1 500.0	1 400 0			
		5	0,000	1	5	1	5	2 560.0	2 400.0	daN	5	1 500 0	1 400 0	 		
		6			6	1	6	2 560.0	2 400 0	daN	6	1 500.0	1 400.0			
		7	0.000		7	1	7	0.0	0.0	daN	7		0.0			
		8	0.000		0	1	, 0	0.0	0.0	daN .	8					
12		q			0	1	0	0.0	0.0		0		0.0			
2 10		10			9		3	0.0	0,0	dan	5		0,0			
τŪ.		10		_	10		10	0,0	0,0	daN	10	0,0	0,0			



On contrôle uniquement que le maximum de la courbe de chaque fenêtre est compris dans une fourchette dont les valeurs max. et Min. sont saisies dans les champs "Force maxi" et "Force mini" de la colonne "Valeur maxi" (unité : daN).



TYPE CONTRÔLE : RELATIF : (sans mode gradient)

On contrôle ici que le maximum de la courbe de chaque fenêtre est compris dans une fourchette dont les valeurs max. et Min. sont saisies dans les champs "Force maxi" et "Force mini" de la colonne "Valeur maxi" (unité : daN).

On contrôle aussi que le minimum de la courbe de chaque fenêtre est compris dans une fourchette dont les valeurs max. et Min. sont calculées à partir de la valeur maximum de la courbe. On saisit alors 2 valeurs en % dans les champs "Force maxi" et "Force mini" de la colonne "**Valeur mini**" (unité : %).



Pour ce type de contrôle, on dispose en plus de 2 modes : "2 points" ou "3 points".

Dans le mode 2 points, on prend en compte comme dans l'exemple ci-dessus le maximum de la courbe pour le contrôle de la valeur maxi et le minimum de la courbe pour le contrôle de la valeur mini.

Dans le mode 3 points, on prend en compte le maximum de la courbe pour le contrôle de la valeur maxi et <u>2</u> minimums de la courbe le contrôle de la valeur mini.

On contrôle que le minimum de la courbe situé AVANT le maximum de celle-ci et le minimum situé APRES le maximum de celle-ci, sont compris entre la force maxi et la force mini calculées.



Type de contrôle :avec Activation du mode GRADIENT

Gradient : contrôle des changements de pente de la courbe. Voir : <u>Annexe 8 – FONCTION GRADIENT</u>

Lorsque la fonction gradient est activée on dispose du champ type delta

Type De	elta
Progression	~
Progression	
Régression	
Modèle	

Il permet de préciser l'orientation de la courbe à l'entrée dans la fenêtre soit en **P**rogression, en **R**égression ou **M**odèle (non actif, réserve pour application profil).

TYPE CONTRÔLE : TOUS : (Avec mode gradient)

-Cocher « Gradient » pour le contrôle des changements de pente dans la ou les fenêtres à surveiller.

- Saisir la valeur « Seuil » (Assistance par l'outil FSA Solution3d.xls)

- Saisir les valeurs « *Gain* », « *Delta* » pour chaque fenêtre où le contrôle gradient est coché, la zone de valeur « gain » correspondante étant devenue active

age	Liste														
	Fenêtres	de si	ockage force	•	Créa	tion: 21/11/20	07 08:29:15 M	1odification	: 02/01/200	08 10:48:44			Numéro de fich	e 2003	1
1	Côte de dé	but	Côte de fin	mm	<u>Co</u>	mmentaires :					Courbe po	ur Co	ntrôle Compre	ession	V
	147.000	_	143.000								Type de c	ontrôl	e Tous		~
5	142,000	-	125,000								Validation	qualit	é 🔽		
	195,000		100,000								Fenêtre o:	arene	- U		
	135,000	-	133,000	mm							Distance	ar cyc	alfalanah amant	0.500	-
) 	0,000		0,000	mm							Distance a	avant	declenchement	0,500	mm
	0,000		0,000	mm							Force max	, avai	nt déclenchement	1 840,0	daN
	0,000		0,000	mm							Force min.	avar	it déclenchement	500,0	daN
}	0,000		0,000	mm							Seuil gradi	ient		1 000,0	daN
	0,000		0,000	mm	Sign	ié : createur P1							Flags	131109	
0	0,000		0,000	mm							Contrôle		Valaur		
Gra	dient		Gain		Mode / Delta Tupe Delta				Vali		Force may	Force min			
		-	0.000		1	2		1	2 000,0	800,0	daN	1	0,0	0,0	daN
	v	2	100,000]	2	16	Régression 🖌	2	2 000,0	800,0	daN	2	500,0	200,0	daN
		3	0,000]	0	2		3	0,0	0.0	d-M	-	0,0	0,0	daN
		4	0,000]	4	2		4	2 100,0	1 950,0	daN	4	0,0	0,0	daN
		5	0,000]	5	0		5	0,0	0,0	daN	5	0,0	0,0	daN
		6	0,000]	6	0		6	0,0	0,0	daN	6	0,0	0,0	daN
		7]	7	0		7	0,0	0,0	daN	7	0,0	0,0	daN
		8	0,000]	8	0		8	0,0	0,0	daN	8	0,0	0,0	daN
		9			9	0		9	0,0	0,0	daN	9	0,0	0,0	daN
		10	0.000	1	10	0		10	0.0	0.0	daM	10	0.0	0.0	daN

Dans une fenêtre contrôlée en gradient, la saisie du « mode » étant masquée par « Delta » les paramètres de contrôle de l'effort sont forcés au mode « 2 points » d'office. Si une ou plusieurs des valeurs Maxi ou Mini ne sont souhaitées, il suffit de les mettre à Zéro.

Il est impératif de se servir de l'outil d'assistance FSA Solution3d.xls qui utilise les courbes de Visucourbes et permet de définir les paramètres adéquats à partir de relevés réels.



TYPE CONTRÔLE : RELATIF : (Avec mode gradient)

- Cocher « Gradient » pour le contrôle des changements de pente dans la ou les fenêtres à surveiller.
- Saisir la valeur « Seuil » (Assistance par l'outil FSA Solution3d.xls)
- Saisir les valeurs « *Gain* », « *Delta* » pour chaque fenêtre où le contrôle gradient est coché, la zone de valeur « gain » correspondante étant devenue active

Page	Liste															
	Fenêtres d	le si	tockage force	e	Créat	tion: 21/11/20	07 08:29:15	Modification	n: 04/01/20	08 13:55:58			Numéro de fic	he 2003		
	Côte de déb	ut	Côte de fin	1	Co	<u>mmentaires :</u>					Courbe	DOUR CO	otrôle Comp	ession		
	149,000		147,000	mm							Tues de	pour co	- Dalasi	Casion		
2	147,000		143,000	mm							Type de	e control				
3	143,000		135,000	mm							Validatio	on qualit	ė 🗹			
4	135,000		133,000	mm							Fenêtre	par cyc	e 🗌			
5	0,000		0,000	mm							Distanc	e avant	déclenchement	0,500	mm	
6	0,000		0,000	mm							Force m	iax. avai	nt déclenchemen	t 1 840,0	daN	
7	0,000		0,000	mm							Force m	iin. avar	t déclenchement	500,0	daN	
8	0,000		0,000	mm							Seuil gr	adient		1 000,0	daN	
9	0.000	2	0.000	mm	l Ciau	4 D1							Flags	131205	7	
10	0.000		0.000		Sign	e : createur Pi					Contrô	le				
10	10 0,000		0,000						Valeurs maxi				Valeu	urs mini		
Gr	adient		Gain			ode / Delta	Tupo Do		2 000 0	E	1.11	-	Force max.	Force min.		
-			100.000		1	40	D(2 000,0	800,0	daN	1	0,0	0,0	10	
		2	100,000		2	16	Regression	2	2 000,0	800,0	daN	2	50,0	40,0	Ÿ.	
3		3	0,000	1	3	2		3	0,0	0.0	1.11	•	0,0	0,0	%	
4		4	0,000		4	2		4	2 100,0	1 950,0	daN	4	0,0	0,0	%	
5		5	0.000		5	0		5	0,0	0,0	daN	5	0,0	0,0	%	
6		6	0,000		6	0		6	0,0	0,0	daN	6	0,0	0,0	%	
7		7	0,000		7	0		.7	0,0	0,0	daN	7	0,0	0,0	%	
8		8		1	8	0		8	0,0	0.0	daN	8	0.0	0.0	~	
9		9	0.000	1	9	0		9	0.0		daN	9		0.0	2	
10		10	0.000		10	0		10	0.0	0.0		10		0.0	^^	
10		10	0,000		10	U		10	0,0	0,0	daN	10	0,0	0,0	10	

Dans une fenêtre contrôlée en gradient, la saisie du « mode » étant masquée par « Delta » les paramètres de contrôle de l'effort sont forcés au mode « 2 points » d'office. Si une ou plusieurs des valeurs Maxi ou Mini ne sont souhaitées, il suffit de les mettre à Zéro.

Il est impératif de se servir de l'outil d'assistance FSA Solution3d.xls qui utilise les courbes de Visucourbes et permet de définir les paramètres adéquats à partir de relevés réels.

TYPE CONTRÔLE : PROFIL :

Profil : modélisation de la courbe et son contrôle par enveloppe. (Réserve pour une future application) 7.4.1.1.1


7.5 Niveau d'Accès

Rhapsodie.net possède 4 niveaux d'accès : Créateur, expert, opérateur et visiteur Chacun restreint de manière différente chaque fonction et chaque page

Rhapsodie.Net [Mon_Projet] - [Mon_Poste] - [Courbes de UE-Emmanch-Joint]	-		×
🔜 <u>P</u> rojet <u>C</u> onsignes <u>F</u> enétres <u>O</u> utils <u>A</u> ffichage Ajde		-	8 ×
🗋 📂 🔙 I 🗗 🌑 🖳 🐚 🐲 🕋 🖉 🖉 🖉			
i i 4 3 de 16 i i i i 2			

Pour chaque page, le chiffre indique le niveau mini nécessaire pour modifier la page La case peut être de couleur :

4 rouge si vous n'avez pas les droits suffisants

ou

2 : verte si vous avez les droits suffisants.

Les tableaux ci-dessous indiquent le niveau minimum à posséder pour modifier les pages et accéder aux fonctions

Pages	Niveaux	N°
Stations	Créateur	4
UEs	Créateur	4
Spécifications	Expert	3
Cycles	Opérateur	2
Courbes	Opérateur	2
Séquences	Expert	3
Résultats	Créateur	4
Références UEs	Créateur	4

Fonctions	Niveaux	N°
Envoi configuration	Expert	3
Téléchargement (vers MVAT)	Opérateur	2
Récupération programmes	Expert	3
Import	Créateur	4
Export	Créateur	4

Contrôle d'accès

Si vous tentez de modifier une autre station déjà ouverte mais dont vous n'avez pas les droits vous ne pourrez pas enregistrer les modifications effectuées

Rhapso	die.Net	X
<u>.</u>	Pas d'enregistrement en raison d'une violation des droits ouvert par createur P	1
	ОК	



7.6 Traçabilité des modifications de paramétrage

Chaque page possède sa propre traçabilité.

Toutes les actions sont tracées et enregistrées par le logiciel en fonction du Nom de la personne qui a ouvert la session.

Pages Station, UE, séquence, résultat et référence UE :

Date de Modification : Date de la dernière modification effectuée sur l'UE ciblée. **Date de création :** Date de la dernière modification effectuée sur l'UE ciblée. **Signature :** Nom de la personne qui a effectué la dernière modification.

Pages spécification, cycle, courbe :

Modification : Date de la dernière modification effectuée pour la page en cours.Création : Date de la création pour la page en cours.Signé : Nom de personne qui a effectué la dernière modification.



8 Fil de l'eau durant l'exécution

Le fil de l'eau est une fenêtre du logiciel de communication. Tout ce qui apparaît dans cette fenêtre est stocké dans un fichier situé dans le répertoire « journal » lui-même situé dans le répertoire de l'UE.

A chaque lancement de Rhapsodie.net, un nouveau fichier est créé, avec un nom qui se compose comme suit : "journal_aa-mm-jj-hh-mm-ss" (journal_date+heure).

Il faut veiller régulièrement à vider ce répertoire pour ne pas saturer le disque dur du PC.

Exécution d'un étalonnage cale basse 8.1 Combinaison de l'identification châssis et du n° de voie ***** Etalonnage en cours Poste/Voie/Adr. : 000.000.001.237.173.008.001 J/M/A , H/M/S : 28/03/2000 08/03/00,61 Temps total séq. : 20,74 S Uniquement si capteur de t° ext. raccordé. Temper. Broche : 22,73 Deg. 22,77 Temper. Bâti : Deg. 1 = e/s non codées 37,05 Temper. Module : Deg. 39 = valeur décimale de nombre binaire donné par 10039 -Numéro séquence : les entrées E0 à E7 Séquence MAUVAISE Etalonnage Compression Cale basse Mauvais car étalonnage non terminé 3000,0 Force Nominale : daN Force Limite 3300,0 daN : Force Utile 3150.0 daN : Etalonnage Force : 2811,1 daN _____ ____ Résolution dépl. : 1212,050 T/mm Force obtenue durant l'étalonnage Ouverture Presse : 275,033 mm 5,267 Centrage Index : mm Offset Initial 9,14 8 : -0,048 Offset Final : 2811,1 Force Etalonnage : daN *****

8.2 Exécution d'un étalonnage cale haute

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
Etalonnage Termin	é					
Poste/Voie/Adr.	:	000.000.001.	237.173.00	8.001		
J/M/A , H/M/S	:	28/03/2000 0	8/05/03,22			
Temps total séq.	:	20,74	S			
Temper. Broche	:	23,03	Deg.			
Temper. Bâti	:	22,99	Deg.			
Temper. Module	:	37,05	Deg.	Г		
Numéro séquence	:	10103			L'étalonnage s'est déroulé de façon correcte et les	
Séquence BONNE			_		nouvelles valeurs de résolution, d'ouverture, et de	
Etalonnage Compre	SS	ion Cale Haut	e		centrage des Tops ont été enregistrees par la MVAT	
Force Nominale	:	3000,0	daN			
Force Limite	:	3300,0	daN			
Force Utile	:	3150,0	daN			
Etalonnage Force	:	2805,9	daN			
Résolution dépl.	:	512,050	I/mm			
Ouverture Presse	:	275,033	mm			
Centrage Index	:	5 , 267	mm			
Offset Initial	:	9,14	00			
Offset Final	:	-0,04	00			
Force Etalonnage	:	2811,1	daN			

Ce bloc "Résultats d'étalonnage" ne donne des valeurs correctes de résolution, d'ouverture de presse et de centrage de l'index qu'à la fin de l'étalonnage cale haute après l'étalonnage cale basse. Les 3 valeurs "Résolution dépl.", "Ouverture Presse" et "Centrage Index" doivent être reportées dans Rhapsodie.net respectivement dans les champs "Nombre d'Impulsions/mm", "Point Mort Haut" et "Centrage Index" de la feuille consigne de la page spécifications.

8.3 Exécution d'une séquence

JR AUTOMATION[®]

FSA Technologies

Exemple 1 : Séquence constituée d'un cycle unique, sans chaînage, sans contrôle courbe, ni force avant fin - Exécution correcte et qualité bonne

```
*****
Poste/Voie/Adr.
                 : 000.000.001.237.173.008.001
                 : 29/03/2000 20/01/49,79
J/M/A , H/M/S
Temps total séq. :
                         7,26 s
                                               La date est celle envoyée par le PC
Temper. Broche :
                          23,03
                                  Deg.
                 :
Temper. Bâti
                          22,99
                                 Deq.
                 :
Temper. Module
                          37,05
                                 Dea.
                                               Résultat qualité sur la séquence entière
Numéro séquence
                 :
Séquence BONNE
                                               Si l'API a envoyé un n° de série à la MVAT, il est
Série Numéro
                  : S12-XSRT223788-Q
                                               affiché dans le bloc résultat
Résultat Numéro
                :
                         111204
Nb Seq av Graiss :
                         10335
                                               Décompte de séquence avant Alerte Graissage
Numéro de courbe :
                              2
Nombre de cycle
                 :
                              1
                                               N° d'ordre du cycle dans la séquence
_____
Numéro de cycle :
                              1
Numéro de fiche :
                              1
                                               N° du cycle exécuté
Cycle Compression Emmanchement BON
Temps du cycle : 6,41
                                  S
Cote Précédente :
                        12,461
                                 mm
                                      OK
Cote Atteinte :
                        12,442
                                 mm
Force Crête
                 :
                        2561,3
                                 daN
                                               Résultat qualité :
                                                           TG = trop grand
                                                           TP = trop petit
                                               du cycle
                                      OK
Force Résiduelle :
                        2542,1
                                 daN
                                                           OK = bon
Différence Cote :
                         -0,019
                                 mm
                                       OK
   _____
```

Exemple 2 : Séquence constituée d'un cycle unique, sans chaînage, avec contrôle courbe, et force avant fin - Exécution incorrecte

```
*****
Poste/Voie/Adr. : 000.000.001.237.173.008.001
                  : 29/03/2000 20/01/49,79
J/M/A , H/M/S
Numéro de défaut :
                                                   Un numéro de défaut est annoncé, il faut se reporter
                                 6
                                                   à l'annexe 5 pour connaître l'intitulé du défaut
Temps total séq. :
                           7,26 s
Temper. Broche
                            23,03
                   :
                                    Deg.
Temper. Bâti
                            22,99
                   :
                                    Deg.
Temper. Module
                            37,05
                   :
                                    Deg.
                                                   La validation de la qualité par les contrôles sur les
Numéro séquence
                   :
                                 1
                                                   courbes a été demandée
Contrôle Courbes Actif MAUVAIS
Séquence MAUVAISE
Série Numéro : S12-XSRT223788-Q
                                                   N° du programme d'acquisition des courbes
Résultat Numéro :
Nb Seq av Graiss :
                           111204
                            10335
Numéro de courbe :
                                 2
                                                   Force relevée à la cote avant fin (voir page
                                 1
Nombre de cycle :
                                                   « Courbe »,) à la condition que le stockage de la
                  :
Force av. Crête
                            567,0
                                    daN OK 🗎
                                                   force ait été demandé dans le cycle
Numéro de cycle
                   :
                                 1
Numéro de fiche
                  :
                                 1
Cycle Compression Acquisition MAUVAIS
Temps du cycle :
                            6,41
                                    S
Cote Précédente
                  :
                           12,461
                                    mm
                           15,442
Cote Atteinte :
                                          ΤG
                                    mm
                           2561,3
Force Crête
                   :
                                    daN
```



Force Résiduelle : Différence Cote : Contrôle Courbe NOK	2542,1 -3,019	daN mm	OK TG	La MVAT a terminé le contrôle courbe dans ce cycle. Elle affiche son résultat
Affichage UEXP				En page cycle, on a coché la case « Résultat cylce à afficher à l'UExp ».

Exemple 3 : Séquence constituée de 3 cycles chaînés, sans contrôle courbe, et avec force avant fin de chaque cycle-Exécution correcte

* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * :	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	****	*
Poste/Voie/Adr.	:	000.000.001.	237.1	73.0	008.001
J/M/A , H/M/S	:	29/03/2000 2	20/01/	49,7	79
Temps total séq.	:	7,26 s			
Temper. Broche	:	23,03	Deg.		
Temper. Bâti	:	22,99	Deg.		
Temper. Module	:	37,05	Deg.		
Numéro séquence	:	. 1	2		
Séquence BONNE					
Série Numéro	:	S12-XSRT2237	/88-Q		
Résultat Numéro	:	111204			
Nb Seq av Graiss	:	10335			
Numéro de courbe	:	2			Nombre de cycles chaînés
Nombre de cycle	:	3			
Numéro de cycle	:	1			-
Numéro de fiche	:	1			
Cycle Compression	Er	mmanchement H	BON		La force avant fin n'est plus globale à la séquence
Temps du cycle	:	6,41	S		mais donnée pour chaque cycle de compression
Cote Précédente	:	12,461	mm		
Cote Atteinte	:	15,442	mm	OK	
Force Crête	:	2561 , 3	daN		
Force Résiduelle	:	2542 , 1	daN	OK	
Différence Cote	:	-3,019	mm	OK	
Force av. Crête	:	567,0	daN	OK	
Numéro de cycle	:	2			
Numéro de fiche	:	134			
Cycle Traction Em	maı	nchement BON			
Temps du cycle	:	6,41	S		
Cote Précédente	:	15,442	mm		
Cote Atteinte	:	120,012	mm	OK	
Force Crête	:	1,3	daN		
Force Résiduelle	:	0,2	daN	OK	
Différence Cote	:	-104,570		OK	
Numéro de cycle	:	3			
Numéro de fiche	:	22			
Cycle Compression	Er	mmanchement H	BON		
Temps du cycle	:	6,41	S		
Cote Précédente	:	120,012	mm		
Cote Atteinte	:	15,398	mm	OK	
Force Crête	:	2540,3	daN		
Force Résiduelle	:	2521,5	daN	OK	
Différence Cote	:	104,614	mm	OK	
Force av. Crëte	:	581,0 	daN 	0K	-



9 Annexe



9.1 Lexique

<u>Position de Repos</u> : Position de l'axe par défaut au début de chaque cycle. Cette position n'est active qu'après un premier cycle à chaque mise sous tension. Cette position peut être paramétrée entre l'Index (cote donnée par la MVAT après l'étalonnage sous l'intitulé "Centrage Index") et la cote du TOP-1. Voir "Spécifications". Toutefois, il est recommandé de fonctionner avec le champ "Position de Repos à partir de PMH" à 0.

<u>Index</u>: Les position du TOP 0 et du TOP-1 doivent être obligatoirement de part et d'autre de la position de l'Index et à distance égale pour un fonctionnement sécurisé (c.a.d. valeur "Centrage Index" égale à la moitié du pas de la vis). C'est la position de retour de l'axe tant que la broche n'a pas été initialisée (par un premier cycle après la mise sous tension).

Point Mort Haut : C'est le point de départ effectif des mesures de déplacement.

Point Mort Bas : C'est la cote physique maximum que l'axe peut atteindre lorsqu'il est complètement sorti.

Cote de Sécurité Basse : C'est une limitation de cette cote par programmation pour éviter de détériorer la broche



9.2 Diagramme des cotes et des vitesses





9.3 Acquisition et Emmanchement : exemple.



1 : Cycle d'acquisition avec pièce finale dans l'empilage



2 : La cote initiale est palpée







3 : Retour en position de repos



4 : pièce prête à être emmanchée



5 : Début de l'emmanchement



6 : Emmanchement fini. Diff. Max. < cote finale - cote initiale < Diff. Min.



6 bis : Emmanchement fini. Cote finale > cote initiale



9.4 Signification des voyants face avant

9.4.1 Carte MVAT M2C EP





9.4.2 Carte MVAT NET :

Tous les coupleurs MVAT*Net* désignés disposent de la même architecture matérielle.

Une partie communication MVAT qui comprend:

- 1 connecteur au réseau MVAT propriétaire Multip permettant le dialogue entre cartes.
- 1 connecteur RS 232 destinée aux tests et à la maintenance.
- 1 connecteur RS 485 destinée à l'exploitation de données sécurisées vers PC, Superviseur, ...
- 16 voyants de visualisation de marche et de communication.

Une partie Réseau de terrain (FieldBus) qui comprend:

- 1 connecteur au réseau spécifique tel que CANopen (SubD9M), Profibus (SubD9F), Ethernet TCP (RJ45), ...
- 1 sélecteur de l'adresse du module (Switches ou Commutateurs), sélecteur de vitesse (CANopen)...
- 1 interrupteur de terminaison pour l'impédance de ligne (qui peut aussi exister dans la prise ex: Profibus).
- 4 voyants de visualisation de marche et de défauts du Réseau de terrain.





VOYANT RESEAU



Ethernet Modbus/TCP/ Ethernet IP

Numéro	Couleur	Etat	Commentaire
1	Vert	On	Module a une liaison établie
		Off	Pas de liaison détectée
2	Vert	On	Le module fonctionne normalement
		Off	Le module n'est pas alimenté
		1 Hz	Le module n'est pas configuré correctement
	Rouge	On	Erreur interne majeur détectée
		1 Hz	Faute mineur récupérable détectée
	Vert/	1 Hz	Auto test à la mise sous tension en cours
	Rouge		
3	Vert	On	Au moins une adresse IP Ethernet détectée
		Off	Pas d'alimentation ou Pas d'adresse Ethernet détectée
		1 Hz	Pas de connexion Ethernet établie
	Rouge	On	Doublon adresse IP détectée
		1 Hz	Le temps de connexion est dépassé
	Vert/	1 Hz	Auto test à la mise sous tension en cours
	Rouge		
4	Vert	Flash	Chaque paquet a été reçu ou transmis

Profibus DP/DPV1

Numéro	Couleur	Etat	Commentaire
1 Vert On		On	Requête DPV1 normalement exécutée
		Off	Pas d'alimentation ou pas de requête exécutée
2	Vert	On	Bus détecté, échange possible
		Off	Bus coupé, pas d'alimentation du module
		1 Hz	Mode effacement
3 Rouge * On Bus coupé (*inverse de la		On	Bus coupé (*inverse de led 2)
		Off	Bus coupé, pas d'alimentation du module
4	Rouge	Off	Pas de diagnostique ou pas d'alimentation
		1 Hz	Erreur de données de configuration
		2 Hz	Erreur de données de paramétrage
		4 Hz	Erreur d'initialisation de l'ASIC Profibus

Pour plus d'information se reporter au "Manuel d'Utilisation MVAT Net"



Codes défauts sur les Voyant MVAT.Net

Ces codes sont reportés par les voyants verts (et en clair par la RS232) et sont identiques pour tous les réseaux. Voir l'exemple de l'écran ci-après pour le code erreur 0x05 qui apparaît à la mise sous tension car l'initialisation de la partie MVAT est plus rapide que celle de la partie réseau.

Les défauts supérieurs à 0x06 sont d'ordre global et il faut Hyper Terminal pour préciser le groupe et le type concerné par la messagerie du défaut.

		N°	Erreur
	•••	0x00	Le module Réseau n'est pas prêt à être initialisé
	•••	Début d'initialisation	
	• • •	0x02	Initialisation du module Réseau
	•••	0x03	Initialisation du Réseau
	•••	0x04	Fin d'initialisation
	•••	0x05	Ligne coupée
	• • •	0x06	ID Mac
•••	•••	0x0C	Multip FieldBus In/Out Failed (envoi, échec line, tentative)
•••	•••	Confusion requête Paramètre / Résultat	
	•••	0x0E	Erreur fiche paramètre (4 types)
			1 – Dynamic Set Points Stack Overload! (Débordement de la pile)
			2 – File type error (Type de fiche erroné)
			3 – File number error (Numéro de fiche erroné)
			4 – Set Point number error (Numéro de consigne erroné)
•••	•••	0x0F	FB_DCY ou FB_CYCL_ON ne doivent pas être activés
•••	•••	Oxff	Pas d'erreur détectée



9.5 Analyse des pannes à la 1ere mise en route

L'application fonctionne pour la 1ere fois ou après un remplacement matériel

Symptôme du dysfonctionnement	Message sur Hyper terminal RS232	Cause et solution
Axe sort ou rentre à la vitesse maxi.		Phases moteurs inversées par rapport à celles du synchro resolver
Etalonnage compression : l'axe ne remonte pas après l'application de la force		Capteur de force câblé à l'envers : on vérifie par la commande " Esc O "(voir commandes clavier) Ou intensité limitée par RHAPSODIE.NET (intensité d'étalonnage) ou par les paramètres du variateur.
Etalonnage compression : axe sort puis s'arrête	"Défaut force avant le top"	Problème mécanique (point dur, obstacle,)
Etalonnage compression : axe sort puis s'arrête après une faible course		Vérifier si le frein est bien désactivé ou si le variateur INFRANOR n'est pas en défaut.
	"Défaut évolution déplacement"	Impulsions resolver ou codeur absentes ou Top absent Ou temps de parcours entre le lâché d'index et le 1 ^{er} Top est supérieur à 1s : augmenter la vitesse d'étalonnage compression
	"Défaut évolution index"	L'index est resté présent tout le temps
Impossible de lancer un cycle ou l'étalonnage	"Index NOK"	L'axe n'est pas en position rentré suffisante, ou l'index est absent.
	"Défaut Offset"	Capteur absent ou défaut de câblage. On vérifie par la commande "Esc C"
	"Défaut Déséquilibre"	Défaut câblage capteur force.
	["] Défaut force avant le lâché inde x	La force max. saisie, sécuritaire entre le Top-1 et la cote d'accostage, est trop faible
Durant un cycle, l'axe s'arrête en appui		Limitation en courant dans le cycle (voir RHAPSODIE.NET) Limitation en courant du variateur (voir BPCW 2.6) Si défaut variateur l ² t => temps de maintien trop long pour la force de déclenchement demandée



9.6 Liste des défauts d'exécution

Le N° de défaut donné dans le bloc résultat séquence en 3^{ème} ligne est le N° en 1^{ère} colonne du tableau

N° de défaut	Message sur Hyper terminal RS232	Cause et solution
1	DEFAUT ARRET URGENCE	Défaut exécution : relâchement départ cycle (E1) en cours de séquence.
2	DEFAUT SORTIE SUR LE TEMPS	Défaut de programmation ou exécution : dépassement du 'Temps de Cycle' programmé dans la page cycle.
3	DEFAUT TYPE SEQUENCE	Défaut exécution : le lancement de la séquence étalonnage traction n'est pas correct
4	DEFAUT OFFSET	Défaut exécution : l'offset capteur force est supérieur à la consigne 'Seuil Défaut Offset' Remède : - Contrôler l'offset avec la commande "ESC o" - Augmenter le paramètre seuil défaut offset de la fiche spécification (modérément) - Refaire l'étalonnage
5	DEFAUT INDEX NON PRESENT AU DEPART	Défaut exécution : détecteur non présent avant la mise en marche du moteur de la broche Cause : Remède : - la broche n'est pas en position de repli - Rentrer l'axe de la broche en utilisant le mode manuel. - l'index n'est pas yu par la MVAT - Contrôler le câblage de l'index
6	DEFAUT FORCE AVANT LE LACHE INDEX	 Défaut exécution ou programmation : force rencontrée pendant la présence du détecteur. La force mesurée est supérieure à la consigne 'Force de Sécurité' ou la consigne 'Force Maximum' ou si on est en étalonnage la consigne 'Force Etalonnage compression'. Cela peut être aussi une mesure de force erronée. Remède : Dégager le nez de la broche Contrôler la force avec la commande "ESC o"
7	DEFAUT FORCE AVANT LE TOP	Défaut exécution : force rencontrée avant d'avoir eu le TOP (entre le détecteur et le TOP). La force mesurée est supérieure à la consigne 'Force de Sécurité' ou la consigne 'Force Maximum' ou si on est en étalonnage la consigne 'Force Etalonnage Compression' Cela peut être aussi une mesure de force erronée. Remède : - dégager le nez de la broche - contrôler la force avec la commande " ESC o "
8	DEFAUT FORCE AVANT ACCOSTAGE	Défaut exécution : la MVAT mesure une force avant la consigne 'Cote d'Accostage'. la force mesurée est supérieure à la consigne 'Force de Sécurité' ou la consigne 'Force de Déclenchement' ou la consigne 'Force Maximum' Remède : - dégager le nez de la broche - vérifier la cote d'accostage
9	DEFAUT ARRET SUR SECURITE BASSE EN ETALONNAGE	Défaut exécution : - Déplacement maxi atteint en étalonnage (débordement mesure déplacement 10000mm dépend du nombre d'impulsion) - Câblage des phases inversées (IN+ et IN-) dans ce cas le défaut apparaît sur le 1er TOP <u>Remarque :</u> dans le cas où on utilise les signaux du variateur pour le déplacement, si dans le logiciel Infranor on inverse le sens du moteur (Reverse mouvement) il faut aussi inverser le câblage IN+ et IN-
10	DEFAUT ARRET SUR SECURITE BASSE EN CYCLE	Défaut exécution : déplacement maxi atteint en étalonnage consigne 'Cote Sécurité Basse'



11	DEFAUT ARRET SUR FORCE MAX	Défaut exécution : cas pas de consigne 'Force de Déclenchement' programmée arrêt sur la force max butée (consigne 'Force de Sécurité' ou consigne 'Force Maximum')
12	DEFAUT ARRET SUR SECURITE BASSE SUR INERTIE	Défaut exécution : pendant la phase 'Temps de Maintien' la broche atteint la consigne 'Cote Sécurité Basse'
13	DEFAUT SELECTION COURBE	Défaut programmation : test si la sélection courbe est comprise entre 0 et 16
14	PARAMETRES NON CORRECT AVEC LA DEFINITION CYCLE	Défaut programmation : c'est dans le cas d'une séquence de positionnement (il faut que le signe de la valeur correspond au type de cycle
15	DEFAUT POSITIONNEMENT BROCHE	Défaut exécution : détecteur non pressent sur le départ cycle
16	DEFAUT INDEXEUR AVANT LE TOP SUR LE RETOUR	Défaut exécution : pendant la phase de retour, la MVAT voit la présence du détecteur inductif « présence index ».
		Cause : parasitage de l'indexeur par le moteur ou l'environnement.
		Remède :
		- Vérifier le câblage, en particulier : les terres, la proximité du câble de mesure avec des moteurs ou câble de puissance
		- Augmenter le temps de filtrage index (champ filtre index de la page spécification).
17	DEFAUT RECOUVREMENT TOP AVANT INDEXEUR SUR LE	Défaut exécution : la MVAT voit le TOP-1ou la consigne 'Position Repos à partir de PMH' avant de voir la présence du détecteur.
	RETOUR	 Problème sur l'accouplement codeur sur UE avec entraîné par courroie, vérifier le soufflet de l'accouplement
		- Centrage index mal centré entre les deux tops resolver ou codeur. Contrôler le centrage des top dans le résultat étalonnage.
		(commande "e" dans Terminal)
18		Indique que la MVAT s'est affetee sur le détecteur
19	ARRET SUR LA FORCE DE SECURITE COMMANDE MANUELLE	Indique que la MVAT s'est arrêté sur la Force de Sécurité ou 10% du nominal vrai
20	DEFAUT ETALONNAGE NON FAIT	Défaut exécution : la carte MVAT n'a pas d'étalonnage compression enregistre
21	DEFAUT PROGRAMMATION FORCE NOMINALE	Défaut programmation : consigne 'Nominal Capteur' erronée
22	DEFAUT PROGRAMMATION FORCE ETALONNAGE	Défaut programmation : consigne 'Force Etalonnage Compression' erronée
23	DEFAUT PROGRAMMATION VITESSE	Défaut programmation : des vitesses de la page écran spécifications ou de la page écran cycles
24	DEFAUT PROGRAMMATION DEFINITION CYCLE	Défaut programmation : le mode par rapport au type de cycle n'est pas défini ou sont non cohérents
25	DEFAUT FORCE AVANT ACCOSTAGE TRACTION	Défaut exécution : la MVAT mesure une force pendant la phase d'accostage traction la force mesurée est supérieur à la consigne 'Force de Déclenchement' ou la consigne 'Force Maximum'
26	DEFAUT PROGRAMMATION COTE DECLENCHEMENT > COTE ACCOSTAGE	Défaut programmation : la consigne 'Cote de Déclenchement' compression est supérieur à la consigne 'Cote d'Accostage' compression
27	DEFAUT PROGRAMMATION FORCE ETALONNAGE < FORCE COMPRESSION	Défaut programmation : la consigne 'Force de Déclenchement' compression est supérieure à la consigne 'Force Etalonnage Compression'
28	DEFAUT PROGRAMMATION SELECTION	Défaut programmation : la sélection du cycle est incorrecte
29	DEFAUT NOMBRE D'IMPULSION NON CORRECT	Défaut exécution ou programmation : la résolution (le nombre d'impulsions/mm) trouvée lors de l'étalonnage compression est supérieure ou inférieure aux consignes 'Résolution Maxi' et 'Résolution Mini'
30	DEFAUT PROGRAMMATION COTE ACCOSTAGE < COTE HT MAXI PIECE	Défaut programmation : la consigne 'Cote d'Accostage' est inférieur à la 'Cote Maxi' (cote maxi pièce)
31	DEFAUT PROGRAMMATION DEMANDE ETALONNAGE	Défaut programmation : la consigne 'Force Etalonnage Compression' est supérieure à la valeur de la force étalonnage compression du dernier étalonnage enregistre (étalonnage correct)



32	DEFAUT PROGRAMMATION DECLENCHEMENT < ACCOSTAGE EN SAISIE	Défaut programmation : la consigne 'Cote de Déclenchement' traction est inférieure à la consigne 'Cote d'Accostage' traction					
33	DEFAUT PROGRAMMATION DEPLACEMENT ACCOSTAGE < OUVERTURE TABLE	Défaut programmation : la consigne 'Cote d'Accostage' compression est inférieure à la valeur 'Point Mort Haut' (l'ouverture de l' U ^E) trouvée lors de l'étalonnage					
34	DEFAUT PROGRAMMATION MODE DE FONCTIONNEMENT	Défaut programmation ou exécution : le mode de fonctionnement choisi est incorrect					
35	DEFAUT PROGRAMMATION COTE RALENTISSEMENT < COTE DECLENCHEMENT	Défaut programmation : la consigne 'Cote de Ralentissement' compression est inférieure à la consigne 'Cote de Déclenchement' compression					
36	DEFAUT PROGRAMMATION ENCHAINEMENT MAXI > 100 CYCLES	Défaut exécution : le nombre de cycle enchaîne est supérieur à 100					
37	DEFAUT PROGRAM. ACCOSTAGE > COTE MINI PIECE EN SAISIE	Défaut programmation : la consigne 'Cote d'Accostage' traction est supérieure à la consigne 'Cote Mini' (cote mini pièce)					
38	DEFAUT OFFSET VITESSE	non actif					
39	DEFAUT DEBORDEMENT MESURE	Défaut exécution ou programmation : le décalage offset autorisé + la mesure dépasse le nominal vrai (force utile) exemple : offset = - 200 daN ; nominal vrai = 3000 daN, mesure sans correction offset = 2900 daN, mesure vraie = 2900 - (-200) = 3100 daN = dépasse le nominal vrai. Ce test est fait au stockage de la valeur. Pendant l'exécution on contrôle la saturation de la mesure					
40	DEFAUT DEBORDEMENT CONSIGNE	Défaut exécution ou programmation : le décalage offset + la consigne force demande dépasse le nominal vrai (force utile)					
41	DEFAUT ARRET SUR FORCE DE RETOUR	 Défaut exécution ou programmation : la MVAT mesure une force pendant la phase de retour qui est supérieur a l a consigne 'Force de Retour Sécurité' Remède : Contrôler la force à l'aide de la commande "ESC o" (affichage offset attention ne fonctionne pas juste après un RESET) Augmenter la paramètre force de retour sécurité de la fiche spécification 					
42	DEFAUT PROGRAMMATION ENCHAINEMENT EXTERIEUR	non actif					
43	DEFAUT PROGRAMMATION COTE DECLENCHEMENT TRACTION > DEPLACEMENT EFFECTUE	Défaut programmation : la consigne 'Cote de Déclenchement' traction est supérieure au déplacement de la broche en cours					
44	DEFAUT MODE SEMI-MANUEL => E3 OU E4	Cas de commande clavier défaut exécution : si on est en mode SEMI-MANUEL on doit avoir les entrées E3 ou E4 active					
45	DEFAUT PROGRAMMATION COTE ACCOSTAGE TRACTION >DEPLACEMENT EFFECTUE	Défaut programmation : la consigne 'Cote d'Accostage' traction est supérieure au déplacement de la broche en cours					
46	DEFAUT PROGRAMMATION N° SELECTION SUR ENCHAINEMENT	Défaut programmation : le N° de cycle enchaîne est supérieur à 384					
47	DEFAUT DES ENTREES (E3+E4) EN MÊME TEMPS	Cas de commande clavier défaut exécution : sur le départ cycle on a simultanément les entrées E3 et E4 active					
48	DEFAUT POURSUITE ENCHAINEMENT CAR CYCLE NON OK	Défaut exécution ou programmation : on demande un enchaînement sur un cycle mauvais alors que le flag 'Poursuite Forcée si Non OK' n'est pas actif (case « cochée »)					
49	DEFAUT SELECTION 0 SUR ENCHAINEMENT PAR AUTOMATE	Défaut exécution ou programme : chaînage automate mais pas de n° de cycle					
50	DEFAUT ETALONNAGE TRACTION	Défaut exécution : étalonnage traction non enregistré ou initialisé					
51	DEFAUT EVOLUTION DEPLACEMENT	 Défaut exécution ou programmation : temps de sécurité abouti correspondant au lâche du détecteur et l'évolution de la mesure du déplacement temps de sécurité =2s Cause: pas assez d'impulsion pendant une tempo de couverture. Remède contrôler l'accouplement dans le cas d'une UE entraîné par courroie contrôler le câblage du codeur dans le cas d'une UE entraînée par courroie contrôler la programmation du nombre d'impulsion (variateur Infranor) dans le cas d'une UE à entraînement direct 					
52	DEFAUT PAS DE RAPPEL AUTOMATIQUE	Défaut exécution ou programmation : cas où le flag 'Rappel Automatique' est non actif (la case n'est « pas cochée ») et que le cycle demande n'est pas 513 en rappel non automatique il faut envoyer le cycle 513 pour faire le rappel					



53	DEFAUT ATTENT AUTORISATION POURSUITE CYCLE	non actif			
54	DEFAUT EVOLUTION INDEXEUR)éfaut exécution ou programmation : temps de sécurité abouti correspondant à la mise en marche du moteur de la broche et le lâche lu détecteur temps de sécurité =2s Jause: l'index ne disparaît pas après le démarrage de la broche, il est alors impossible de la remonter en mode manuel. Remède: contrôler le câblage de l'index.			
55	DEFAUT DESEQUILIBRE CAPTEUR	Défaut exécution : avant de démarrer la broche la carte MVAT fait un test du capteur de force et de la chaîne de mesure. Ce test consiste à déséquilibrer le capteur d'une valeur connue (50% du nominal vrai) et vérifier cette valeur			
56	DEFAUT INDEXEUR PENDANT LA TRACTION	faut exécution : la MVAT voit la présence du détecteur pendant la phase de traction			
57	DEFAUT STOCKAGE MAIS PAS DE COURBE PROGRAMMEE	Défaut programmation : on demande un traçage flag 'Stockage Coubre' Oui mais il n'y a pas de N° de courbe associée			
58	DEFAUT PAS DE DEPART CYCLE PROGRAMME	Défaut exécution ou programmation : il indique pas de départ cycle programme			
59	DEFAUT FORCE ETALONNAGE TROP PETITE	Défaut de programmation : il indique que la consigne 'Force Etalonnage Compression' est inférieur à 25% du nominal vrai (force utile)			
60	DEFAUT TEMPS DE MAINTIEN CANNELURE	Défaut exécution ou programmation : 'Temps de Maintien' abouti alors on n'a pas trouvé les cannelures			
61	DEFAUT NOUVELLE COTE CALCULEE DECLENCHEMENT < POINT DE SECURITE BAS	Défaut programmation : la consigne 'Cote de Déclenchement' calculée par rapport au déplacement en cours (séquence de positionnement) est inférieur à la consigne 'Cote Sécurité Basse'			
62	DEFAUT ETALONNAGE OUVERTURE DE LA TABLE	Défaut exécution ou programmation : la mesure élasticité compression est supérieur à la consigne 'élasticité Compression'			
63	DEFAUT ERREUR FICHE	Défaut programmation : il indique qu'il y a une ou des valeurs erronées dans la fiche cycle sélectionnée			
64	DEPLACEMENT MAXI ATTEINT TRACTION	Défaut exécution : dans le cas où il n'y a pas de cote de déclenchement traction programmée il indique que la MVAT a atteint la cote 0 qui est le TOP de départ			
65	DEFAUT CALCUL NOMINAL	Défaut programmation : le calcul de la force utile n'est pas valide. Le message « Erreur Calcul Nominal » tourne en boucle. ERREUR CALCUL NOMINAL : 01 erreur saisie sensibilité			
		 02 erreur dépassement charge limite (attention il faut que la valeur calculée du nouveau nominal avec le Coefficient de charge limite soit supérieur à la valeur du nominal vrai calculée avec la sensibilité, dans ce cas il faut mettre un coefficient de charge limite > 1, par exemple 1,2 03 erreur saisie classe 04 erreur dépassement alimentation capteur (15 Volts) 05 dépassement autorisé alimentation capteur (15 Volts) 06 erreur correction force demandée est > au pourcentage autorisé en positif 07 erreur correction force demandée est > au pourcentage autorisé en négatif (si dans le menu Service Qualité on met dans la saisie Correction Maxi Mesure Force une valeur et rien dans les autres saisie on va avoir ce défaut qui défile à l'écran avec la sortie prêt qui clignote. 			
66	DEFAUT ACCOSTAGE > OUVERTURE	Défaut programmation : la consigne "Cote d'Accostage" est superieur a la valeur "Point Mort Haut" (l'ouverture de U.E) trouvee lors de l'étalonnage			
67	SATURATION MESURE	Défaut exécution ou programmation : il indique que la mesure force dépasse le nominal vrai (force utile)			
68	FORCE AVANT FIN DEMANDEE MAIS PAS DE STOCKAGE COURBE	Défaut programmation : indique que le flag 'Résultat force avant déclenchement' est actif (case « cochée ») alors que le flag 'Stockage Courbe' est non actif (case « pas cochée »)			
69	DEFAUT OFFSET OUVERTURE DE LA TABLE	Défaut programmation : il indique que la consigne 'Décalage du Plan de Travail Réel (PRV)' en positif est supérieure à la valeur Point Mort Haut (l'ouverture de UE) trouvée lors de l'étalonnage			
70	DEFAUT DEBORDEMENT CALCUL COTE DE DEPLACEMENT	Défaut programmation : il indique qu'il y a une consigne de cote positive supérieure à l'ouverture de UE pour la séquence demande (cycle + courbe). Exemple: ouverture 249,418mm ; cote programmée 250mm			



71	DEFAUT COURBE TRACTION (DEFAUT POSITIONNE DANS LE CONTRÔLE COURBE ; NB FENETRES TRACTION DIFF.NB FENETRES COMPRESSION)	Défaut exécution ou programmation : cas dudgeonnage : il indique que le nombre de fenêtres traction qui ont été exécutées est différent du nombre de fenêtres compression exécutées pour faire le contrôle de la courbe en traction il faut que le nombre de fenêtres exécutées en traction soit le même que celui fait en compression			
72	DEFAUT FENETRE (DEFAUT POSITIONNE DANS LE CONTRÔLE COURBE)	Marqueur qui a 2 fois la même adresse On a défini une fenêtre qui n'a pas pu être trace (fenêtre en dehors du cycle) ou le marqueur a été stocké alors qui ne devait pas			
73	DEFAUT NB FENETRE EXEC	Le nombre de fenêtres exécutées est différent du nombre de fenêtres programmées			
74	DEFAUT RECHARGMENT COURBE TRACTION	Défaut programmation : la séquence tente de recharger une courbe sur un cycle de traction dans lequel stockage a été demandé.			
75	DEFAUT DEBORDEMENT ACCELERATION	Défaut programmation : la consigne d'accélération est trop grande			
76	INCOHERENCE VITESSE ET ACCELERATION	Défaut programmation : Il y a une incohérence entre la vitesse demandé et la distance d'accélération			
77	DEFAUT CYCLE POSITIONNEMENT	Défaut programmation : le premier cycle de la séquence est un cycle de positionnement.			
78	DEFAUT EXECUTION SELECTION INDEX	Défaut d'exécution : on a déplacé l'index (cas d'index multiples)			
79	DEFAUT EXECUTION CONSIGNE INDEX	Défaut d'exécution : on a déplacé l'index (cas d'index multiples)			
80	DEFAUT ARRET API	Défaut d'exécution : L'automate ne répond plus			
81	DEFAUT AUTORISATION RECHARG. COURBE	Défaut programmation : Le rechargement courbe n'est pas autorisé en cours de séquence			
82	DEFAUT OUVERTURE	Défaut exécution : Le Point Mort Haut calculé en fin d'étalonnage est en dehors des tolérances (P.M.H Max. et P.M.H. Min de l'onglet "Consignes" de la page "Spécifications"			
83	DEFAUT NB MAXI FENETRE PROFIL	Défaut Programmation : En mode profil, un max de 5 plages d'enregistrement est possible.			
84	DEFAUT MARQUEUR FENETRE	Défaut Exécution : Il s'est produit une erreur interne dans le calcul d'une position de fenêtre de contrôle.			
85	DEFAUT FORCE AVANT DECL. EN MODE PROFIL	Défaut Programmation : en mode courbe évolué (Profil), le "Résultat Force avant Déclenchement" de la page Cycle ne peut pas être demandée.			
86	DEFAUT COHERENCE FEN/CYCLE	Défaut de programmation : sur une séquence complète, si un des cycles a sa case "Force avant déclenchement par Cycle" cochée, il doit en être de même pour tous les cycles de la séquence, et la case "Par Cycle" de la page Courbe doit aussi être cochée pour la courbe associée à cette séquence. Dans ce mode-là, le rechargement de courbe est possible sur chaînage Hard (mais uniquement en courbe std – progr. courbe de 1 à 16)			
		Réciproquement, sur une séquence complète, si un des cycles a sa case "Force avant déclenchement par Cycle" décochée, il doit en être de même pour tous les cycles de la séquence, et la case "Par Cycle" de la page Courbe doit aussi être décochée pour la courbe associée à cette séquence.			
87	DECLENCHEMENT PAR UNE ENTREE EXTERNE	Indique que le déclenchement a été fait par une entrée extérieure, l'entrée TOR E5			
88	DEFAUT NB ENREGISTREMENT EXECUTE DIFFERENT DU NB ENREGISTREMENT PROGRAMME	Défaut lié à un rechargement courbe => rechargement courbe impossible. En Mode PROFIL pour recharger une courbe, on doit tester si tous les enregistrements programmés ont été exécutés			
89	DEFAUT ERREUR FICHE ETALONNAGE	Défaut programmation : indique qu'il y a une ou des valeurs erronées dans la fiche étalonnage			
90	MESSAGE RESOLUTION SAISIE	Message résultat étalonnage sans cale			
91	MESSAGE RESOLUTION MATERIEL	Message résultat étalonnage sans cale			
92	DEFAUT SENS VITESSE	Le sens de la consigne vitesse est différent du sens de la force mesurée			



93	DEFAUT FUSIBLAGE ETALONNAGE	Défaut de fusiblage de l'étalonnage dans la flash				
94	MESSAGE ARRET SUR LA COTE EN MODE PILOTAGE	En mode pilotage, indique que l'arrêt s'est fait sur la cote				
95	DEFAUT DEPLACEMENT COTE NON VALIDE EN MODE PILOTAGE	 En mode pilotage, on a ce défaut : Si on demande une montée absolue ou relative après une mise sous tension alors que l'axe n'est pas en origine Si on demande une descente absolue ou relative après une mise sous tension alors que l'axe n'est pas en origine Si on passe dans ce mode sans avoir commencé par descendre 				
96	DEFAUT PAS DE COTE EN MODE PILOTAGE	En mode pilotage, on a ce défaut : - Si on demande une montée ou une descente absolue ou relative alors qu'aucune cote n'a été saisie				
97	DEFAUT DECLENCHEMENT SEUIL MAXI	On a déclenchement sur la consigne seuil maxi. La séquence est interrompue				
98	DEFAUT DECIMALE VITESSE	La MVAT a reçu une consigne de vitesse avec 3 décimales alors que le maximum est de 2 décimales				
99	DEFAUT FORCE AVANT FIN DEMANDEE MAIS SANS CONSIGNE	On demande une force avant fin alors qu'on n'a pas programmé la consigne de distance avant fin				
100	DEFAUT FORCE AVANT FIN PAS CALCULEE	 Défaut programmation : la force avant fin est demandée mais et la force avant fin n'a pas pu être calculée car : on est en en mode fenêtre/séquence (coche « Par Cycle » dans programme profil non coché) alors que les fenêtres d'enregistrement ne sont pas toutes parcourues on demande une force avant fin alors que le contrôle courbe a eu lieu dans le cycle précédent on est en en mode fenêtre/séquence, et on ne peut avoir la force avant fin que en même temps que le calcul de la courbe, c'est-à-dire une fois que toutes les fenêtres ont été exécutées. 				
101	DEFAUT DEPART CYCLE HARD NON ACTIF EN MODE PILOTAGE	En mode pilotage, le Départ cycle hard (entrée TOR E1) doit être impérativement monté.				
102	DEFAUT MODE PILOTAGE NON AUTORISE	Défaut programmation. La case dans la page Spécifications Annexes "Autorisation Commandes de Pilotage par Clavier" n'est pas cochée.				
103	DEFAUT COTE DESCENTE ABSOLU EN MODE PILOTAGE	 En mode pilotage, défaut de programmation lié à la commande de descente absolue : consigne positive : Consigne de descente > ouverture de table (PMH) consigne négative : Consigne de descente < Cote de sécurité basse 				
104	DEFAUT COTE MONTEE ABSOLU EN MODE PILOTAGE	 En mode pilotage, défaut de programmation lié à la commande de montée absolue : consigne positive : Consigne de montée > ouverture de table (PMH) consigne négative : Consigne de montée < cote actuelle 				
105	DEFAUT COTE MONTEE RELATIVE EN MODE PILOTAGE	 En mode pilotage, défaut de programmation lié à la commande de montée relative consigne positive : Consigne de montée > cote actuelle consigne négative : Consigne de montée relative ne doit pas être négative 				
106	DEFAUT COTE DESCENTE RELATIVE EN MODE PILOTAGE	 En mode pilotage, défaut de programmation lié à la commande de descente relative consigne positive : Nouvelle cote descente > consigne de sécurité Consigne descente relative trop grande => débordement consigne négative : Consigne de descente relative ne doit pas être négative 				



107	DEFAUT VARIATEUR NON PRÊT EN MODE PILOTAGE	Défaut exécution. Le variateur n'est pas prêt pendant le mode Pilotage direct						
108	SEQUENCE TERMINEE	En mode pilotage uniquement, les numéros de « MESSAGE » sont utilisés par le pupitre UExp-MVAT pour traduire le message						
109	DEFAUT ASSERVISSEMENT EN VITESSE POUR LA POURSUITE D'EFFORT	En mode poursuite Effort, il y a eu un défaut d'asservissement vitesse. Vérifier les paramètres de ce mode						
110	DEFAUT ASSERVISSEMENT EN COURANT POUR LA POURSUITE D'EFFORT	 En mode poursuite Effort, il y a eu un défaut d'asservissement en courant. Vérifier les paramètres de ce mode : soit la consigne de courant est > à 50% du courant max au moment du déclenchement à la force soit la consigne de courant calculée pour compenser la perte d'effort est >50% du courant max. 						
111	DEFAUT CYCLE DE POSITIONNEMENT A LA FORCE	En mode Incrément d'Effort, il y a eu un débordement du calcul de la nouvelle force à appliquer						
112	DEFAUT CORRECTION TEMPERATURE	Peut se produire lorsque la correction température est active, et si il manque le capteur de température bâti durant l'étalonnage, ou durant le cycle						
113	DEFAUT MODE POURSUITE ET DECLENCHEMENT PENTE	Les 2 modes de fonctionnement incompatibles : Poursuite effort et Déclenchement Pente ont été activés en même temps.						
114	DEFAUT PARAMÉTRAGE DECLENCHEMENT A LA PENTE	 En mode Déclenchement à la pente, il y a un défaut de paramétrage : soit la loupe est trop grande soit le coefficient de déclenchement est trop grand 						
115	DEFAUT DEMANDE ETALONNAGE	Quand on passe de la version MVAT V10.05 à V10.06, un étalonnage est nécessaire						
116	DEFAUT DEMANDE CORRECTION TEMPERATURE MAIS PAS DE CIRCUIT TEMPERATURE (CIT)	 Peut se produire lorsque la correction température est active, et si : soit dans la saisie déformation bâti en fonction de la température, il y a une valeur alors qu'il n'y a pas de circuit de température soit en passant de la version V10.05 à V10.06 sans avoir téléchargé les paramètres dans la carte MVAT Remarque : quand on passe de la version V10.05 à V10.06 il faut télécharger les paramètres à partir de Rhapsodie.Net 						
117	DEFAUT CORRECTION TEMPERATURE	Peut se produire lorsque la correction température est active, et si la déformation bâti calculée à partir de la t° est trop grande						
118	DEFAUT CYCLE INCREMENT D'EFFORT	En mode incrément d'Effort : - soit le mode incrément d'effort est actif alors qu'on est pas en type de cycle emmanchement - soit on a demandé un incrément d'effort sur le 1er cycle						
119	DEFAUT ARRET GRAISSAGE	L'arrêt graissage est actif, et le seuil d'arrêt est atteint. Il faut graisser la broche et valider le graissage, soit par Rhapsodie, soit au pupitre UExp-MVAT						
120	N.U.							
121	N.U.							
122	N.U.							
123	N.U.							
124	N.U.							
124	N.U.							
126	N.U.							



127	N.U.	

9.7 Liste des défauts liés au contrôle courbe de type Profil

Le N° de défaut donné dans le bloc résultat courbe en 3^{ème} ligne est le N° en 1^{ère} colonne du tableau : Ex :

Controle Courbe:Profil Courbe NO: 57

Numero de defaut courbe : 04

Debut Largeur Fixe - Fin Fin Cycle - Mode Inclusion Compression F 01; Fmax : 0,7 daN; Crb <= Max : OK; Fmin1: 0,1 daN; Crb >= Min : TP

N° de défaut	Message sur Hyper terminal RS232	Cause et solution						
01	DEFAUT DEBUT FENETRE APRES FIN FENETRE	Le début de la fenêtre de contrôle a été trouvé après la fin de la fenêtre dans le sens de l'avance de l'axe.						
02	DEFAUT SEUIL DEBUT CROISSANT NON ATTEINT	Le seuil de début de fenêtre dans le sens croissant n'a pas été rencontré dans la zone de scrutation programmée.						
03	DEFAUT SEUIL DEBUT DECROISSANT NON ATTEINT	Le seuil de début de fenêtre dans le sens décroissant n'a pas été rencontré dans la zone de scrutation programmée.						
04	DEFAUT SEUIL FIN CROISSANT NON ATTEINT	Le seuil de fin de fenêtre dans le sens croissant n'a pas été rencontré dans la zone de scrutation programmée.						
05	DEFAUT SEUIL FIN DECROISSANT NON ATTEINT	Le seuil de fin de fenêtre dans le sens décroissant n'a pas été rencontré dans la zone de scrutation programmée.						
06	DEFAUT DEBUT FENETRE AVANT DEBUT PLAGE ENREGISTREMENT	Le début de la fenêtre de contrôle a été trouvé avant le début de la plage d'enregistrement, dans le sens de l'avance de l'axe						
07	DEFAUT FIN DE PLAGE D'ENREGISTRMENT	La fin de la plage d'enregistrement n'a pas été trouvée.						
08	DEFAUT DEBUT FENETRE APRES FIN PLAGE ENREGISTREMENT	Le début de la fenêtre de contrôle a été trouvé après la fin de la plage d'enregistrement, dans le sens de l'avance de l'axe						
09	DEFAUT FENETRE EN DEHORS PLAGE ENREGISTREMENT	Le début et la fin de la fenêtre de contrôle ont été trouvé en dehors de la plage d'enregistrement						
10	DEFAUT FENETRE PRECEDENTE INEXISTANTE	La fenêtre de contrôle précédente, nécessaire pour placer cette fenêtre de contrôle, n'a pas été placée. Vérifier qu'il ne s'agit pas de la 1 ^{ère} fenêtre de contrôle.						
11	DEFAUT FENETRE SUIVANTE INEXISTANTE	La fenêtre de contrôle suivante, nécessaire pour placer cette fenêtre de contrôle, n'a pas été placée. Vérifier qu'il ne s'agit pas de la dernière fenêtre de contrôle.						
12	DEFAUT DEBUT FENETRE AVANT DEBUT PLAGE ENREGISTREMENT EN COTE NEGATIVE	Le début de la fenêtre de contrôle a été trouvé avant le début de la plage d'enregistrement, dans les cotes négatives. (vérifier en négatif, -2 est avant -5)						
13	DEFAUT FENETRE NON INCLUSE DANS PLAGE D'ENREGISTREMENT	Si la fenêtre de contrôle n'est pas incluse dans la plage d'enregistrement, ce défaut apparait.						



14	N.U.	
15	DEFAUT INCLUSION STRICTE	L'inclusion stricte de la courbe d'effort dans la fenêtre de contrôle n'a pas été respectée. La courbe est ressortie de la fenêtre de contrôle après la fin de la fenêtre dans le sens d'avance de l'axe.
16	DEFAUT SEUIL DEBUT INFLEXION NON ATTEINT	Le seuil d'inflexion pour le début de la fenêtre de contrôle n'a pas été rencontré dans la zone de scrutation programmée.
17	DEFAUT SEUIL FIN INFLEXION NON ATTEINT	Le seuil d'inflexion pour la fin de la fenêtre de contrôle n'a pas été rencontré dans la zone de scrutation programmée.
18	N.U.	
19	DEFAUT CALCUL DEBUT REGRESSION LINEAIRE	Le point de départ calculé en régression linéaire est en dehors de la plage d'enregistrement
20	DEFAUT SENS REGRESSION LINEAIRE	Le calcul du point de départ par régression linéaire n'est pas possible car la force de fin de scrutation est inférieure à la force de début de scrutation
21	DEFAUT POSITION FENETRE PRECEDENTE NOK	Cette fenêtre doit démarrer par rapport à la fenêtre précédente mais la fenêtre précédente n'a pas pu être positionnée.
22	DEFAUT TOLERANCES FRC NEG	Les Tolérances d'une fenêtre de contrôle sont à la fois positives et négatives
23	N.U.	
24	N.U.	
25	N.U.	
26	N.U.	
27	N.U.	
28	N.U.	
29	N.U.	
30	N.U.	
31	N.U.	
32	N.U.	









9.8.2 Diagramme E/S TOR avec Automate

Emmanchement





9.8.3 Diagramme E/S TOR sans automate

Diagramme E/S MVAT Presse sans Automate (Info Générales @31(A.7 = 0) Séquence manuelle forcée (montée/descente) Séquence d'étalonnage forcée (compression: cale b./h.) Séquences manuelles de 1 à 32 (chaînage soft uniquement)





9.9 Annexe 8 – Compte rendu de communication

Compte rendu de communication RS485 (dans le journal)

La "boîte d'information" fait référence à un port de communication associé à une Unité d'Emmanchement qui est précisée dans le titre de la fenêtre Page « Unité d'emmanchement » :

Q	Rhap	sodie.Net [Mon_Projet]	- [Mon_Poste] - [UE cible	e UE	Emmanch-Joint]										-		×
đ		jet <u>C</u> onsignes <u>F</u> enêt	res <u>O</u> utils <u>A</u> ffichag													-	e x
! [🗋 📂 🔙 🛃 🐔 🌑 🖳 🐚 🙈 🖉 🌜 🛛 📴																
81	1 4	1 de1 ▶ ▶	+ × 🖌		4												
Γ	N° UE	Nom UE	Identification Châssis	N° Tir	Référence UE	24	N° Port Com 232	N° Port Com 485	Test	с	J	P G	l° np A	Commentaires			
Þ	1	UE-Emmanch-Joint	000.000.002.094.123.1		UG 05kN 330D C500		COM21	COM22	Ok	\square		☑ 1	0				

La "boîte d'information" lors d'un envoi de configuration ou de paramètres retourne l'un des 4 états: - Terminé Correct !

😳 Compte-rendu de Communication	×
Téléchargement vers MVAT terminé	:
Correct	
Ok	

ou après le type d'envoi effectué, par exemple: "Téléchargement vers MVAT", "Envoi configuration", "Récupération des Programmes".

- Nack !
- Time Out en Emission !
- Pas de compte-rendu de communication

(dans cet exemple, le port n'est pas précisé car la tentative de communication a été effectuée avant la définition du port)





Dans le compte rendu de communication RS485 (dans le journal COM_MVAT), on peut voir, si il y a eu des problèmes de communication, le type de problème rencontré. :



La signification des codes d'erreur est donnée ci-dessous :

Liste des erreurs de communication Download Fiches

- **4100**: Groupe sans tiroir (configuration non définie)
- **4101** : Erreur de communication en écriture
- 4102 : Erreur de communication commande
- 4103 : Cible non maître du groupe
- 4104 : IP inconnue
- 4105 : Groupe inconnu ou impropre
- **4106** : Contenu fiche erroné ou incorrect
- 4107 : Réseau Multip indisponible pour envoie de paquets
- 4108 : Réseau Multip indisponible pour stockage de paquets
- 4109 : Réseau Multip indisponible pour envoie commande
- 4110 : Réseau Multip indisponible pour exécution commande
- 4111 : Erreur de batch (traitement par lot)
- 4112 : Groupe non désigné pour destination de la fiche de configuration
- 4113 : Groupes non conformes au Scan réseau à la mise sous tension
- **4114** : N° de groupe différent N° de tiroir
- **4115**: Erreur Configuration
- 4200 : Timeout CHR
- 4201 : Erreur CKS
- 4202 : Trop de caractères
- 4203 : Type de fiche inconnu

Evolution au 26/07/2006 à partir de la version MVAT V05.17-7

Des restrictions d'utilisation sont apportées :

- Le groupe N° 0 (groupe de test) n'existe plus, sinon erreur 4113 ou 4114
- L'envoi de la configuration doit être impérativement réalisé sur la communication de la 1^{ère} unité du 1^{er} emplacement du châssis MVAT, sinon erreur 4112
- Les tiroirs déclarés dans la fiche de configuration doivent exister lors du SCAN MultiP, sinon erreur 4113
- Le N° de groupe doit être identique au N° de tiroir, sinon erreur 4114

Nota:

Il n'y aura pas d'erreur lorsque l'on configure moins de tiroirs que ceux scannés sur Multip. On peut désactiver des UE sans avoir à retirer les cartes MVAT

Les tiroirs n'ont pas besoin d'être dans l'ordre croissant, mais c'est plus sûr et plus "lisible" pour l'utilisateur.

Si un ou des tiroirs déclarés dans la fiche de configuration n'existent pas sur le réseau Multip ou si le N° de groupe n'est pas identique au N° de tiroir, la nouvelle configuration envoyée est ignorée en totalité (la précédente configuration n'est pas modifiée).



9.10 Annexe 9 – Interface de communication « Com MVAT »

A partir de la version V2.1.0.15 de Rhapsodie.Net, cette interface n'est plus utilisée, et remplacée par l'onglet « Unit-RS485 » de la page « Unités d'Emmanchement ».

C'est l'interface de communication entre la carte MVAT et Rhapsodie.net

🖅 Mvat : Unité d'emmanchement 1 [4] 📃 🗔 🗙 Fichier Affichage Commande ?				
Port : com4 Débi : 115200 bauds Parité : non Bits de Données : 8 Bit de Stop : 1	Paramètre communicat	du tion	port	de
<u>FICHIER :</u>				

Fichier	Affichage	Commande	?	
Quitt Débit :	ter 115200 bau	ds		

Quitter : ferme le port de communication

ATTENTION il sera impossible de réaliser un envoi à la carte MVAT et impossible de recevoir les courbes

<u>AFFICHAGE :</u>

Fichier	Affichage	Commande	?	
Port : ci Débit : Parité : Bits de Bit de S	Carnet ✓ Erreurs ✓ Trace ✓ Journal			

Carnet : ..., Erreurs : Affiche le récapitulatif des défauts de communication Rhapsodie -> MVAT Trace : ...,

Journal : Affiche les blocs résultats d'emmanchement

<u>COMMANDE :</u>

Fichier Affichage	Commande	?	
Port : com4	stock jou	rnal	
Débit : 115200 bau	ds		
Parité : non			
Parité : non Bits de Données : 8	}		

Stock journal : ...



9.11 Annexe 10 - FONCTION GRADIENT

Gradient de Force – Contrôle de pente



La courbe de force F que nous observons varie en fonction d'un déplacement (abscisse) de droite à gauche (sens de sortie de l'axe de la presse, vers le zéro des abscisses).

La valeur de la Force F dépend d'un point **x** où elle est appliquée. Pour une petite variation $d\mathbf{x}$ de **x** on obtient la variation $d\mathbf{F}$, qui se définie par : dF = F(x + dx) - F(x)

La variation moyenne

 $\frac{dF}{dx} = \frac{F(x + dx) - F(x)}{dx}$

est le gradient de Force noté en physique.

Δρ

Lorsque **dx** est très petit, ce quotient se rapproche de la dérivée, car la courbe représentative d'une fonction dérivable en un point admet une tangente en ce point dont la pente est égale à la dérivée de la fonction. L'étude de la variation de cette pente par une courbe des gradients révèle les comportements de la fonction.

- ΔF noté Delta F représente la variation de la Force
- Δ p noté Delta P représente la variation du Déplacement

Le déplacement analysable est toujours stocké sur 2048 points. La courbe peut être constituée de 10 fenêtres ayant chacune leur propre Gain et Delta P.

Delta P représente un nombre de ces points compris entre 1 et 64.

Delta F peut prendre toute sorte de valeur de force de 0 au nominal broche. Comme elle est souvent de très petite valeur, car de faible variation, on va l'amplifier d'un facteur nommé Gain, variable de 1 à 500.

Une fois amplifiée, $\frac{\Delta F}{\Delta p}$ sera comparé à une valeur Seuil arbitraire (dimension libre en daN qui permet de tracer la

courbe de Gradient en la rendant significative, "visible").



L'expression en termes purs de pente est assez difficile (voir fin §).

Lorsque $\frac{\Delta F}{\Delta p} \times \text{gain} - \text{seuil} > 0$ la détection d'une variation de force anormale sera activée.

L'outil S3d (MS Excel 2003) permet de faire varier tous ces éléments et trace immédiatement la réponse. L'objectif étant de visualiser un bon compromis entre ces éléments afin de maîtriser la sensibilité de la détection d'un changement anormal de pente. Les paramètres ainsi déterminés seront alors programmés dans le menu Courbe de Rhapsodie.

Les fenêtres autorisent différents compromis sur la courbe d'effort en fonction de la nature des forces à contrôler. Exemple :

Pour qu'une différence de force (ΔF) de 400 daN invalide le cycle, il faut : Un Seuil de 1000, si Δp = 20 et Gain = 50.

Ce qui est équivalent à : Seuil = 20 Δp = 20 et Gain = 1 (graphiquement moins visible en terme de gradient).

Ce qui est quasi équivalent à :

Seuil = 1000, $\Delta p = 16$ et Gain = 40 (tout aussi visible, mais beaucoup plus sensible).

D'après l'exemple qui suit, pour les puristes, 1 point de Visucourbe est égale à 0,0078125 mm, soit :

 $\Delta P = 0,0078125 * 16 = 0,125 \text{ mm},$

le Seuil ramené en terme de consigne de pente représente :

Seuil $\times \frac{\Delta p}{\text{gain}} = 1280 \text{ daN/mm},$

 ΔF = 370,24 daN donne une pente efficace de 2962 daN/mm très suffisante pour provoquer le défaut (ΔF mini nécessaire = 160 daN).

La manipulation de ces termes est délicate, une version de S3d autorisera une échelle secondaire de pente (en points réels la valeur du point peut aller de 0,976µ à 0,244mm).

<u>Attention</u>: Il est déconseillé de rechercher un ΔF en dessous de 20% du nominal capteur. Toutefois l'observation de la fluidité de la courbe peut permettre d'abaisser cette valeur.



Outil d'assistance FSA Solution3d.xls (S3d)

Avertissement concernant S3D:

S3D est un modèle d'outil d'aide au paramétrage du contrôle gradient.

S3D sur Excel®* est fourni 'en l'état' sans garantie expresse ou implicite de quelque sorte que ce soit, pour tout dommage direct ou indirect, lié à la capacité ou l'incapacité de son utilisation. F.S.A. n'assure aucun service, aucune maintenance ou modification sur S3d.xls

L'utilisateur doit toujours vérifier les résultats obtenus et procéder à des campagnes de productions dans la réalité pour valider les paramétrages appliqués qui dépendent du comportement des produits assemblés. Il doit cycler aléatoirement des produits (composants) provoquant le phénomène recherché par le contrôle gradient.

L'utilisateur est libre de créer son propre outil de modélisation pour exploiter les courbes MVAT issues de VisuCourbe d'après les informations fourni par F.S.A.

La divulgation de ces informations ne peut en aucun cas servir, à quelque titre que ce soit, de licence et ne présume pas des protections et droits attachés à l'utilisation des informations de ce logiciel.

Toutefois, la reproduction, la référence, l'utilisation de tout ou partie de ce logiciel informatique en accord avec les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, sont toujours soumises à une autorisation écrite préalable auprès de FABRICOM Systèmes d'Assemblage S.A.

* Excel® propriété de Microsoft Corp, logiciel non-fourni par FSA.

Solution3d.xls utilise les courbes du logiciel VisuCourbe (Voir Manuel VisuCourbe). Les fenêtres ne sont pas actives, mais elles sont marquées et peuvent être isolées.



Exemple : courbe d'un évènement réel avec rupture.



Le fichier .txt de cette courbe ouvert sous S3d, permet d'observer et de quantifier son gradient de force.





Utilisation de l'outil de S3d



Pour plus d'information se reporter aux exemples fournis dans le CD-Rom d'installation : ...\Excel 97 tools\S3d



9.12 Annexe 11 - Version Rhapsodie.net

RHAPSODIE.NET V1.0 Version Initiale

RHAPSODIE.NET V1.2

RHAPSODIE.NET V1.3 Intégration du contrôle courbe évolué

RHAPSODIE.NET V1.4 Passage à une version « Light », qui est en phase avec MVAT V10 (gestion signatures, defrag, et pupitre UExp-MVAT)

RHAPSODIE.NET V1.5 Divers correctifs + possibilité d'ouvrir une courbe en page profil

RHAPSODIE.NET V1.6 Divers correctifs +Nouvelles fonctionnalités en page cycle (incrément d'effort, déclenchement à la pente, correction température) Ajout liste des défauts dans l'aide.

RHAPSODIE.NET V1.7 Ajout de la gestion de l'archivage automatique des courbes. Ajout champ « Zones Spéciales » en cycle

RHAPSODIE.NET V2.1 L'interface de communication Com_MVAT disparait, et fait partie intégrante de Rhapsodie.net, ainsi qu'un onglet Terminal

RHAPSODIE.NET V2.2 Ajout fonction Envoi automatique par BdR Ajout Gestion bit ventilation Ajout Gestion de réduction Vitesse (V2.2.0.03) Ajout Gestion d'envoi QUE des courbes MAUVAISES (V2.2.0.04)

RHAPSODIE.NET V3.0 Passage sous Visual Studio 2019 Modif page Résultat